


About the Smart Gateway

This smart gateway, adopting Ultra low power Zigbee technology, can work with kinds of smart sensors and smart home appliances to build a smart home system and the gateway works as the central controller. Built-in Wi-Fi module supports direct connection to user's home Wi-Fi network.



1

Wi-Fi LED(Red)

Blinking:The gateway enters Wi-Fi configuration mode
OFF:No network connection
ON:Connected to the wi-fi network

Button

Reset or enter Wi-Fi configuration mode : Press and hold the button for 5 seconds until the red LED blinks, the gateway will enter Wi-Fi configuration mode

Pairing LED(blue)

Blinking:The gateway enters adding sub-device mode
OFF:The gateway is configured
ON:The gateway is not configured

2

Quick Installation Guide


1. (If you have installed the Treatlife APP on your mobile phone ,please go to step2)Scan below QR code or search TreatlifeAPP in APP Store or Google Play to install APP(new user must register account first).



3

- 2.Connect mobile phone to your 2.4GHz Wi-Fi router (with internet) and plug in the Smart Gateway to outlet.

- 3.(If the red LED is blinking,please go to step4) Pressing the button for 5 seconds until the red LED blinks.




4

- 4.Run Smart Life APP, Click"+" at the top right corner

Option ONE:


It will be discovered automatically as below, click "Go to add" and follow the in-app instructions to connect the smart gateway to your network.



5


Option TWO:

If it can't be discovered , please select Hub-> smart Hub to add it manually . Then follow the in-app instructions to connect the smart Hub to your network .



6

- 5.Wait for a few seconds,you can see the gateway is shown and you can rename it.



7

- 6.Press Done to finish the installation of gateway.

8

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee

9

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

10

ISED Warning:

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est

11

autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.The minimum distance from body to use the device is 20cm. Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquies les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.

12