

61: 进入高亮/瞬时开启/增加亮度

在打开状态下,单击S2按键,关闭手电筒。

如何更换 LED 灯胆

1.旋转取下TH11的灯头组件

4.旋紧灯头即可使用手电筒。

首次使用前请将电池充满电。

每半年用棉签清理手电筒并涂上润滑油。

2.旋转取出灯胆

3.更换上所需灯胆

使用与维护

在关闭状态下,单击S1按键,打开手电筒(100%亮度)。 单击 S2按键,手电筒关闭。

在打开状态下,按住S1键可增加亮度直至最高亮度,便无法继续增加。

在关闭状态下,按住S1按键,手电筒舜亮(100%亮度),松开,手电筒

在关闭状态下,单击S2按键,打开手电筒(进入记忆亮度档位);再次单


在关闭状态下,按住S2按键,手电筒瞬亮; 松开,手电筒关闭。

在打开状态下,按住S3按键可降低亮度直至最低亮度,便无法继续降低


耳 手电在使用过程中, 手电表面温度在60度以下属于正常情况,请放心使用。


: 为达到最佳防水性能,请定期检查防水O圈的完整性,并请适量涂抹润滑油于防水O圈上以延长其使用寿命。如O圈损坏,请及时更换原厂O圈以确保您所使用之产品的优异防水性能。


长时间不使用手电筒时,请将电池取出,并妥善存放于阴凉干燥处。



00







号同规格的产品停止生产或因其他原因不能在合理时间内安排更换, 『 调换不低于原产品性能的同品牌产品。 5年免费保修期:本产品自售出之日起5年内,用户在正常使用情况下,出 现产品质量问题, 则享受免费维修服务。因使用不当或擅自改装、维修 而引起的产品缺陷、损坏, 不在保修范围内。 终身有限保修: 在超过5年免费保修时间外, SPERAS将提供有偿保修服务, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收取人工费用。 请先联系你的经销商: 请提供您购买时SPERAS保修卡、购买发票、收据或其卖家的证明, 直接联系您的经销商进行售后服务, SPERAS将为经 不在保修范围 免费保修不包括由以下原因引起的任何损坏或故障: ェ 正常使用磨损.

除经授权的零售商或SPERAS本身以外的任何人进行的不当维护或修理。

30天包换期:本产品自售出之日起30天内,在正常使用情况下,出现产品质量问题,客户可选择维修服务或者更换同型号同规格的新品。如同型

保修条款

因拆卸、改装手电筒而造成的损坏。

因暴力操作或使用不当造成的损坏。

(€ RoHS 🐔 🕱

Shenzhen Speras Lighting Co., Ltd Add: 4F, Building G, Gangshen Innovation Park Huaning Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China. 518109 Tel.: +86-755-2107 2597

深圳市思贝照明有限公司 **地址**:深圳市龙华新区大浪街道华宁路 港深创新园G栋420-424 电话: +86-755-2107-2597 **网址**: www.speraslight.com 邮箱: info@speraslight.com

经销商签名/盖章: ____ 感谢您选择 SPERAS。 SPERAS 手电筒自购买之日起享有 5 年保修。 购买后请要求经销商填写购买日期并在保修卡上签字/盖章。 如果需要帮助,请先联系 SPERAS 手电筒的经销商。 注意:保修条款仅涵盖制造商缺陷。 Ó

产品型号: __

产品序列号:

Notice: The warranty covers manufacturer defects

to work by an unauthorized party.

SPERAS

solely and becomes invalid if the flashlight is subjected

保修卡

