

SNAPTAIN 

A15H

Drone Pliant

MANUEL DE L'UTILISATEUR

V5.04(A)

14⁺
FOR AGES

» CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. NE PAS regarder directement dans la lumière du drone.



2. NE PAS traiter le produit comme un déchet ménager.



3. NE PAS faire voler au-dessus ou à proximité d'obstacles, de foules, de lignes électriques à haute tension ou d'arbres.



4. NE PAS utiliser le quadricoptère par mauvais temps. Cela comprend le vent, la neige, la pluie, le brouillard, la grêle, la foudre, les tornades ou les ouragans.



5. Éloignez-vous des hélices rotatives et des moteurs pour éviter certains petits objets (tels que les cheveux) qui entrent.



6. Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.



7. Veuillez maintenir la ligne de visée de votre drone en tout temps. Ne vous fiez pas seulement à la caméra à la première personne pour contrôler votre drone.



8. Ce produit ne dispose pas de localisation GPS. Veuillez ne pas le faire voler hors de distance de contrôle.



9. Ce produit ne convient pas à la photographie aérienne professionnelle.
10. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales, d'obtenir les autorisations appropriées et de comprendre les risques. Veuillez noter qu'il est de votre seule responsabilité de vous conformer à tous les règlements de vol.





SNAPTAIN n'accepte aucune responsabilité pour les dommages, blessures ou toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur doit observer les pratiques sûres et légales, incluant, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans les présentes directives de sécurité.

» ENTRETIEN ET MAINTENANCE


1. Vérifier soigneusement le drone après un crash ou un impact violent.
2. Ne chargez pas la batterie si elle est chaude. Laissez-le refroidir d'abord.
3. Retirez les piles du drone et de la télécommande si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
4. Débranchez le chargeur une fois qu'il est complètement chargé.
5. Rangez le drone et la télécommande dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
6. Évitez tout contact direct de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides. Essuyer avec un chiffon doux et absorbant s'il est mouillé.
7. Ne chargez pas la batterie à proximité d'objets inflammables, tels qu'une moquette, sol en bois, etc. ou sur la surface d'objets électroconducteurs. Gardez toujours la batterie pendant la charge.
8. Veuillez utiliser la batterie d'origine fournie. L'utilisation d'un type de batterie incorrect peut entraîner des risques d'incendie.
9. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ne la coupez pas et ne l'écrasez pas mécaniquement, car cela pourrait provoquer des explosions.
10. Ne laissez pas la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
11. N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

» L'APERÇU DE FONCTION




» PRÉPARATION DU VOL

1. Dépliez les bras avant, puis les bras arrière.




2. Retirez le couvercle de la caméra du drone.




3. Installez les protections d'hélice sur le drone.

- ① Retirer le petit morceau de plastique du carter de rotor.
- ② Insérer le carter d'hélice dans le carter de rotor.




4. Charger la batterie du drone.




Chargement: LED rouge
Complètement chargé: LED verte

Attention à la batterie pendant le processus de charge.

5. La batterie doit être complètement rechargée avant d'être installée dans le drone.




6. Installer les piles de la télécommande.



3*1.5V AAA Piles (non incluses)

La télécommande émet un bip si la batterie est faible.

7. Dépliez le clip téléphonique si nécessaire.



☛ Consigne:

- 1 Pour votre sécurité, veuillez utiliser le chargeur et la batterie d'origine fournis par le fabricant.
- 2 Le temps de vol peut être réduit en cas de vol par temps froid.
- 3 Libérez la batterie de tous les objets pointus qui pourraient percer dans la batterie pour éviter les risques d'explosion et de feu.
- 4 Les LEDs du drone clignotent lorsque la batterie du drone est faible pendant le vol.
- 5 Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la au moins une fois tous les trois mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Voler le drone avec la télécommande


i Remarque:

- *Assurez-vous d'allumer d'abord le drone, puis la télécommande pour chaque vol.
- *Répétez la procédure de liaison chaque fois que vous redémarrez le drone ou la télécommande.
- *L'étalonnage est indispensable pour éviter de perdre votre drone.
- *Pour toutes les fonctions et modes de vol, l'opérateur et la queue du drone doivent être alignés.
- *Nous recommandons de voler en plein air et dans la plage de contrôle pour les débutants.

1. Relier la télécommande au drone


Etape 1:

Allumez d'abord le drone. La LED du drone commence à clignoter rapidement, placez le drone sur une surface plane avec la face avant vers l'avant.



Etape 2:


Allumez la télécommande. La LED de la télécommande commence à clignoter rapidement. Poussez le **Joystick Gauche** vers le haut, puis tirez-le vers le bas. Un bip sonore retentit à chaque pas. L'appariement est réussi quand les LEDs du drone et de la télécommande sont allumées.



2. Étalonnage en vol


Option 1:

Une fois que le drone et la télécommande ont été appairés avec succès, déplacez le **Joystick Gauche** vers le coin inférieur droit à un angle de 45° et le **Joystick Droite** vers le coin inférieur gauche à un angle de 45° simultanément et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes. La calibration est terminée lorsque les LEDs du drone sont allumées en permanence après un flash rapide.




Option 2:


Maintenez le bouton **RESET** enfoncé pendant 3 secondes pour calibrer le drone directement après l'appairage.

**3. Instructions de vol****Décoller**

Option 1: Appuyez doucement sur le bouton **↑** afin de décoller.

**Option 2:**


D'abord tirez simultanément le **Joystick Gauche** vers la gauche en bas et le **Joystick Droite** vers la droite en bas, jusqu'à ce que toutes les hélices du drone tournent, puis poussez doucement le **Joystick Gauche** vers le haut afin de décoller.



Atterrissage


Option 1:

Pendant le vol, appuyez doucement sur le bouton  afin d'atterrir.






Option 2:

Pendant le vol, tirez le **Joystick Gauche** vers l'arrière pour faire atterrir le drone et maintenez-la pendant au moins 3 secondes jusqu' à ce que toutes les pales du rotor s'arrêtent de tourner.







Directions de vol





Joystick Gauche

<p>Monter et Descendre</p> 		<p>Poussez le Joystick Gauche vers l'avant, le drone montera; poussez-la vers l'arrière, il descendra.</p>
<p>Tourner vers la gauche et tourner vers la droite</p> 		<p>Basculez le Joystick Gauche vers la gauche, le drone tourne à gauche; basculez-la vers la droite, il tournera à droite.</p>

Joystick Droit

<p>En avant et en arrière</p> 		<p>Poussez le Joystick Droite vers l'avant, le drone volera vers l'avant; poussez-la vers l'arrière, il volera vers l'arrière.</p>
<p>Vers la gauche et vers la droite</p> 		<p>Basculez le Joystick Droite vers la gauche, le drone volera vers la gauche; basculez-la vers la droite, il volera vers la droite.</p>

Ajustement en vol

		<p>Si le drone vole vers l'avant ou l'arrière lors de l'arrêt suspendu, veuillez appuyez doucement sur la touche Ajustements Arrière /Ajustements Avant afin de régler légèrement en conséquence.</p>
		<p>Si le drone vole vers la gauche ou la droite lors de l'arrêt suspendu, veuillez appuyez doucement sur la touche Ajustements vers la Droite/Ajustements vers la Gauche afin de régler légèrement en conséquence.</p>

Altitude Maintien/Avance

Il s'agit d'un réglage par défaut dans le drone. Lorsque vous relâchez le **Joystick Gauche** après l'action ascension/descente, le drone reste en stationnaire à la hauteur de vol actuelle. Pour maintenir un vol stable, appuyez sur les boutons de réglage fin pour ajuster en conséquence.


Interrupteur de vitesse

Par défaut, le drone est réglé à basse vitesse. Appuyez une fois sur le bouton **SPEED** pour une vitesse moyenne et vous entendrez deux bips de la télécommande. Appuyez de nouveau sur cette bouton pour atteindre une vitesse élevée et trois bips retentissent à partir de la télécommande. Une troisième pression revient à la vitesse lente et un bip sonore retentit à partir de la télécommande.




Un Bouton pour Retour

Pressez le bouton **RETURN**, le drone volera vers l'arrière en suivant une trajectoire parallèle à sa route de décollage originale. Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler le mode.




Mode sans tête

Pressez sur la bouton **HEADLESS** pour activer la fonction. Les LEDs du drone vont clignoter, la télécommande émettra le bip sonore. Dans ce mode, n'importe à quelle direction la tête ou la queue du drone se trouve, il volera tout au long de la direction d'opération de le **Joystick Droite**. Pressez à nouveau sur le même bouton pour quitter le mode.



Flip à 360°

Après que le drone vole à une hauteur supérieure à 2 mètres, appuyez la bouton **3D FLIP** pour activer la fonction **Flip 360°**. Ensuite, déplacez le **Joystick Droite** vers l'avant / l'arrière / la gauche / la droite pour faire pivoter le drone de 360° corrélativement.



*Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque la batterie du drone est faible.

Voler le drone avec l'application

Téléchargement et installation de l'application

Téléchargez **Snaptain Air** dans votre appareil mobile à partir de l'App Store/Google Play ou en scannant QR ci-dessous.



Pour Android 4.4 ou supérieur



Pour iOS 9.0 ou supérieur

Connecter le drone avec l'application

Etape 1: Allumez le drone et la LED clignote.

Etape 2: Entrez le paramètre Wifi dans votre mobile et connectez le réseau Wifi **SNAPTAIN-A15H-xxxx**.

Etape 3: Ouvrez Snaptain Air App.

Etape 4: Appuyez **Function Display**, et appuyez sur **ON/OFF** afin de régler l'état de l'application en **ON**. Les voyants du drone restent allumés après une connexion réussie.


Etape 5: Tapez sur , puis sur  pour calibrer le drone.



Remarques:


- ① Si le **SNAPTAIN-A15H-xxxx** n'apparaît pas dans votre liste de Wifi ou si l'application n'affiche pas l'image d'aperçu; veuillez redémarrer le drone et rechercher à nouveau le Wifi du drone.
- ② Assurez-vous que le Wifi de **SNAPTAIN-A15H-xxxx** n'est connecté qu'à un seul appareil mobile.

Présentation de la fonction de l'application



- | | |
|---|---|
| 1. Retour | 6. Mode d'induction de gravité |
| 2. Photo | 7. App ON/OFF |
| 3. Vidéo | 8. Flip à 360° |
| 4. Galerie des médias | 9. Un Bouton pour Retour |
| 5. Interrupteur de vitesse | 10. Plus |
| A. VR Mode | I. En avant/En arrière/
à gauche/à droite |
| B. Mode sans tête | J. Scale |
| C. Vol sur Trajectoire | K. Arrêt d'urgence |
| D. Étalonnage | L. Réglage Fin Sens horaire/
Sens anti-horaire |
| E. Commande vocale | M. Réglage Fin à gauche/à droite |
| F. Un bouton pour atterrissage | N. Réglage Fin en avant/en arrière |
| G. Un bouton pour décoller | O. État de la batterie |
| H. Tournez à gauche/Tournez
à droit/Monter/Descendre | P. Signal Wifi |

- * **Plus:** Tapez sur  pour masquer ou afficher les icônes A à E.
- * **Photo:** Tapez sur  pour prendre une photo et l'enregistrer sur votre mobile.
- * **Vidéo:** Tapez une fois sur  pour commencer l'enregistrement, appuyer à nouveau sur  pour terminer et enregistrer.
- * **Galerie multimédia:** Tapez sur  pour afficher les photos et les vidéos prises par l'application.
- * **Mode d'induction de gravité:** Touchez sur  pour activer ce mode. Votre drone se déplace en suivant les pentes de votre téléphone dans son orientation paysage.
- * **VR Mode:** VR device (not included) is required when activating VR mode.
- * **Vol sur Trajectoire:** Touchez sur  pour activer le mode Vol sur Trajectoire, tracez un chemin dans le champ vide l'écran, et le drone volera en suivant le chemin. Touchez sur  pour ajuster la distance et le temps de vol en conséquence. Touchez à nouveau sur  pour quitter ce mode.



- * **Etalonnage:** Touchez sur  afin de calibrer directement le drone.
- * **Commande vocale:** Take off, land, forward, backward, to leftside, to rightside.
- * **État de la batterie:** vérifiez l'état de la batterie du drone. Nous vous recommandons de piloter le drone près de vous lorsque l'état de la batterie affiche la barre rouge.
- * **Signal Wifi:** vérifiez la force du signal Wifi du drone pour éviter de perdre le contrôle. Quand il tombe à 1 barres sur 4 (), retournez immédiatement le drone.

Remarque:

- ① Si vous avez besoin d'utiliser la télécommande afin de commander le drone tout en utilisant un appareil mobile afin d'afficher des images, veuillez basculer l'interrupteur ON/OFF de l'application sur OFF et faire relier les fréquences entre la télécommande et le drone.
- ② Si vous voulez partager directement les photos et vidéos de cette application, veuillez transformer le Wifi de SNAPTAIN-A15H-xxxx en le Wifi de votre routeur.

» GUIDE DE DÉPANNAGE

Q1: Les LED du drone ne s'allument pas.

- * Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du quadrirotor est sur ON.
- * Assurez-vous qu'il y a assez d'énergie dans la batterie du quadrirotor.

Q2: Les LED du drone continuent de clignoter, mais le drone ne répond jamais aux commandes de la télécommande.

- * Appariez le drone et la télécommande à nouveau.
- * Remplacez ou chargez la batterie du drone.
- * Assurez-vous que les piles de la télécommande ont assez de batteries.

Q3: Le vol n'est pas stable.

- * Renvoyez le drone et redémarrez pour effectuer un étalonnage en vol selon forme indiqué.
- * Faire le réglage fin en conséquence.
- * Pilotez le drone quand il fait beau.

Q4: La réponse du quadrirotor à la commande n'est pas sensible.

- * L'alimentation de la batterie du quadrirotor ou de la télécommande est inadéquate.
- * La distance entre le quadrirotor et la télécommande est trop grande.

Q5: La connexion entre le quadrirotor et l'application est souvent perdue.

- * Les appareils sont trop éloignés de la plage de travail.
- * Le téléphone est connecté à un autre réseau Internet.

Q6: L'application ne répond pas aux commandes vocales.

- * Assurez-vous que l'application quadcopter peut accéder aux fonctions audio de votre téléphone.
- * Assurez-vous de débrancher d'abord la télécommande du drone, puis d'appairer le drone avec l'application.

Q7: Aucune des fonctions ne fonctionne dans l'App.

- * Assurez-vous que l'interrupteur de l'application est sur ON.
- * Confirmer que la connexion WiFi avec le quadrirotor est stable.

Q8: Lorsque le drone est sur le point de voler hors de distance de contrôle.

- * Veuillez passer en **Mode sans tête**, puis déplacer ensuite le **Joystick Droite** pour faire revenir le drone.

Q9: Remplacer l'hélice.

- * Les hélices et le moteur portent tous les marques A et B, lors du remplacement des hélices, veuillez faire attention à leur correspondance.

» SPÉCIFICATION

Drone	
Température de Fonctionnement	de 32°F à 104°F(de 0°C à 40°C)
Gamme de Fréquences	Modèle A15H: 2405-2475 MHZ
Puissance de Transmission (EIRP)	Modèle A15H: 2.4GHz<14dBm
Télécommande	
Gamme de Fréquences	Modèle A15H: 2425-2455 MHZ
Puissance de Transmission (EIRP)	Modèle A15H: 2.4GHz<14dBm
Câble USB	
Entrée	5V $\overline{\text{---}}$ 1-2A
Sortie	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Puissance Nominale	5W

AVERTISSEMENT

SI LE TYPE DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS



Le symbole indique la tension DC



RECYCLER

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Le produit peut être utilisé entre les États membres de l'UE.

L'appareil est d'une faible puissance, il est en conforme aux conditions de l'exposition RF.

Déclaration de conformité de l'UE :

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. déclare ici que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://doc.vantop.com/>.

Manufacturer

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.

Manufacturer address:

502, 5th Flr. BLDG 4, MinQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

EC	REP
----	-----

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Info@ce-connection.de

SNAPTAIN SUPPORT

FR support.fr@snaptain.com



www.snaptain.com



[@snaptainofficial](https://www.facebook.com/snaptainofficial)



[@snaptain_official](https://www.instagram.com/snaptain_official)