

SNAPTAIN 

S50

4-AXIS DRONE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

14⁺
FOR AGES

V5.07(A)

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ «

ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. NE PAS regarder directement dans la lumière du drone.



2. NE PAS traiter le produit comme un déchet ménager.



3. NE PAS faire voler au-dessus ou à proximité d'obstacles, de foules, de lignes électriques à haute tension ou d'arbres.



4. NE PAS utiliser le quadrirotor par mauvais temps. Cela comprend le vent, la neige, la pluie, le brouillard, la grêle, la foudre, les tornades ou les ouragans.



5. Éloignez-vous des hélices rotatives et des moteurs pour éviter certains petits objets (tels que les cheveux) qui entrent.



6. Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

14⁺
ANS



» CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

7. Veuillez maintenir la ligne de visée de votre drone en tout temps. Ne vous fiez pas seulement à la caméra à la première personne pour contrôler votre drone.



8. Ce produit ne dispose pas de localisation GPS. Veuillez ne pas le faire voler hors de distance de contrôle.



9. Ce produit ne convient pas à la photographie aérienne professionnelle.



10. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales, d'obtenir les autorisations appropriées et de comprendre les risques. Veuillez noter qu'il est de votre seule responsabilité de vous conformer à tous les règlements de vol.



SNAPTAIN n'accepte aucune responsabilité pour les dommages, blessures ou toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur doit observer les pratiques sûres et légales, incluant, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans les présentes directives de sécurité.




ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Vérifier soigneusement le drone après un crash ou un impact violent.
2. Ne chargez pas la batterie si elle est chaude. Laissez-le refroidir d'abord.
3. Retirez les piles du drone et de la télécommande si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
4. Débranchez le chargeur une fois qu'il est complètement chargé.
5. Rangez le drone et la télécommande dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
6. Évitez tout contact direct de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides. Essuyer avec un chiffon doux et absorbant s'il est mouillé.
7. Ne chargez pas la batterie à proximité d'objets inflammables, tels qu'une moquette, sol en bois, etc. ou sur la surface d'objets électroconducteurs. Gardez toujours la batterie pendant la charge.
8. Veuillez utiliser la batterie d'origine fournie. L'utilisation d'un type de batterie incorrect peut entraîner des risques d'incendie.
9. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ne la coupez pas et ne l'écrasez pas mécaniquement, car cela pourrait provoquer des explosions.
10. Ne laissez pas la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
11. N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



» VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

S5C Drone




- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Hélice | 5 LED arrière |
| 2 Moteur | 6 Caméra |
| 3 LED avant | 7 Marche/Arrêt |
| 4 Compartiment des piles | 8 Fente pour carte mémoire |



VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Télécommande




- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Interrupteur de vitesse | 10 | Mode sans tête/Retour à une touche (pression longue) |
| 2 | Levier de commande gauche | 11 | Photo/Vidéo (pression longue) |
| 3 | Ajustements Avant | 12 | Arrêt d'urgence |
| 4 | Ajustements vers la Gauche | 13 | Levier de commande droit |
| 5 | Ajustements Arrière | 14 | Indicateur d'alimentation |
| 6 | Ajustements vers la Droite | 15 | Marche/Arrêt |
| 7 | Serre-téléphone | | |
| 8 | 360° flip | | |
| 9 | Décollage/atterrissage à une touche | | |

» PRÉPARATION DU VOL

1. Installez les patins d'atterrissage et les protections d'hélice dans le drone, puis serrez les vis.



2. Charger la batterie du drone.




! Notes:

- * Les LEDs du drone clignotent lorsque la batterie est faible en vol.
- * Veuillez utiliser la batterie d'origine et le câble USB fournis.
- * Tenez la batterie à l'écart de tout objet pointu qui pourrait percer la batterie afin d'éviter les risques d'explosion et d'incendie.
- * Il n'est pas recommandé de charger la batterie à partir du port USB du PC.
- * Le temps de vol peut être réduit lorsque vous volez dans des environnements à basse température.

PRÉPARATION DU VOL ◀◀

* Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la au moins une fois tous les trois mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.


3. La batterie doit être complètement rechargée avant d'être installée dans le drone.



* Placez votre pouce sur le bord du couvercle recouvrant la batterie du drone et faites glisser pour ouvrir.


* Poussez vers la tête du drone pour fermer le couvercle des piles.

4. Insérez la carte mémoire (non fournies) dans le drone.




➤ PRÉPARATION DU VOL


5. Installer les piles de la télécommande.



6. Dépliez le Serre-téléphone et montez votre appareil mobile lorsque vous l'utilisez pour faire voler votre drone. (Facultatif)



7. Remplacez l'hélice au besoin. (Facultatif)



GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

- 1 Enlevez le capuchon de l'hélice.
- 2 Desserrer la vis pour retirer l'hélice.
- 3 Montez l'hélice de rechange dans le drone. Assurez-vous que la marque (A/B) sur l'hélice est la même que la marque sur le bras du drone.
- 4 Serrez la vis et installez le bouchon.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

IMPORTANT

- * Assurez-vous d'abord d'allumer le drone, puis la télécommande dans chaque vol.
- * Répétez la procédure d'appairage à chaque fois que le drone ou la télécommande est redémarré.
- * Pour toutes les fonctions et modes de vol, l'opérateur et la queue du drone doivent être alignés.
- * Nous recommandons de voler en plein air et dans la plage de contrôle pour les débutants.

GUIDE DE COMMANDE À DISTANCE



Jumeler La Télécommande Avec Le Drone

Étape 1:

Mettez le drone en marche, puis placez-le sur une surface plane avec la tête en avant. Les LED sur les bras du drone clignotent lentement.




» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Étape 2:

Appuyez sur  sur la télécommande pour l'allumer et il y a un bip de la télécommande.




Des astuces:

Maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pour éteindre la télécommande.

Étape 3:


Poussez la **manette de commande gauche** vers le haut, puis tirez-la vers l'arrière jusqu'en bas. L'appairage est réussi lorsque les LEDs du drone restent continus après un clignotement rapide.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL ◀◀



Étalonnage En Vol

Déplacez les deux manettes de commande vers le bas à gauche ou droite à 45° et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long bip de la télécommande. Le calibrage est terminé lorsque les LEDs du drone restent continus après un clignotement rapide.



Instructions De Vol

Décollage

Option 1:


Appuyez sur le bouton  pour décoller.

» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Option 2:

Déplacer le **manche gauche** vers le bas à gauche à 45° et le **manche droit** vers le bas à droite à 45° en même temps jusqu'à ce que quatre pales du rotor commencent à tourner, puis pousser lentement le **manche gauche** en avant pour décoller.




Direction du Vol


Levier de commande gauche

		<p>Poussez la manette de commande gauche vers l'avant et le drone montera; tirez-la vers l'arrière et le drone descendra.</p>
--	--	---


GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Levier de commande droit



Ajustement en vol



» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Photo/Vidéo


Appuyez brièvement sur la touche  pour prendre une photo. Il y a un bip de la télécommande et les LEDs arrière du drone clignotent une fois.

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour commencer l'enregistrement d'une vidéo ; un bip sonore retentit de la télécommande et les LED arrière du drone continuent de clignoter pendant l'enregistrement de la vidéo. Appuyez de nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour terminer et enregistrer la vidéo.

Interrupteur de vitesse

La vitesse du drone est réglée par défaut comme vitesse **lente**.

Appuyez une fois sur la touche  pour une vitesse **moyenne** et il y a deux bips de la télécommande. Appuyez de nouveau sur cette touche pour la **haute** vitesse et il y a trois bips de la télécommande.




» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Appuyez une troisième fois sur cette touche pour revenir à la vitesse lente et il y a un bip de la télécommande.

Mode sans tête


Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer le **mode sans tête**. Il y a des bips continus de la télécommande; les LEDs du drone clignotent lentement. Dans ce mode, le drone volera en suivant la direction du **manche droit**, quelle que soit la position de la tête ou de la queue du drone. Appuyez de nouveau sur le même bouton pour annuler ce mode.



Flip à 360°

Après que le drone vole à une hauteur supérieure à 2 mètres, appuyez la bouton  pour activer la fonction **Flip 360°**. Déplacez ensuite la **manette de commande droite** pour retourner le drone en conséquence.

» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL




- * Un bip sonore retentit sur la télécommande environ 2 secondes après avoir appuyé sur la touche , indiquant que cette fonction est annulée. Veuillez déplacer la **manette de commande droite** au bon moment pour retourner le drone.
- * Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque la batterie du drone est faible.

Un Bouton pour Retour

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé, puis le drone volera vers l'arrière en suivant une trajectoire parallèle à sa trajectoire de décollage initiale. Appuyez de nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé ou poussez la **manette de commande droite** vers l'avant pour annuler ce mode.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL



Altitude Maintien/Avance

Il s'agit d'un réglage par défaut dans le drone. Lorsque vous relâchez la **manette de commande gauche** après l'action ascension/descente, le drone reste en stationnaire à la hauteur de vol actuelle. Pour maintenir un vol stable, appuyez sur les boutons de réglage fin pour ajuster en conséquence.

» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Atterrissage

Option 1:

Pendant le vol, appuyez doucement sur le bouton  afin d'atterrir.



Option 2:

Tirez lentement la **manette de commande gauche** vers l'arrière pour faire atterrir le drone jusqu'à ce que les hélices cessent de tourner.



Arrêt d'urgence

Appuyez sur le bouton , puis le drone s'arrêtera en l'air et tombera.

! Note:

Il n'est PAS recommandé d'utiliser cette fonction en vol normal, ce qui pourrait endommager sérieusement votre drone.

GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Téléchargement et installation de l'application

Téléchargez et installez Snaptain Era sur votre appareil mobile à partir de l'App Store/Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



Pour Android 4.4 ou supérieur



Pour iOS 8.0 ou supérieur

Connecter le drone avec l'application

Etape 1:

Allumez le drone et la LED clignote.

Etape 2:

Entrez le paramètre Wifi dans votre mobile et connectez le réseau Wifi Snaptain-S5C-xxxxxx.

Etape 3:

Ouvrez Snaptain Era App. Appuyez **Function Display**, et appuyez sur **ON/OFF** afin de régler l'état de l'application en **ON**. Les voyants du drone restent allumés après une connexion réussie.

Etape 4:

Tapez sur  pour calibrer le drone.




» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

! Notes:

- * Si le **Snaptain-S5C-xxxxxx** n'apparaît pas dans votre liste de Wifi ou si l'application n'affiche pas l'image d'aperçu; veuillez redémarrer le drone et rechercher à nouveau le Wifi du drone.
- * Assurez-vous que le Wifi de **Snaptain-S5C-xxxxxx** n'est connecté qu'à un seul appareil mobile.
- * Il est recommandé de désactiver les données cellulaires lorsque votre appareil mobile se connecte au Wifi **Snaptain-S5C-xxxxxx**. Sinon, la connexion Wifi avec le drone risque d'être interrompue.

Vue d'ensemble des fonctions de l'application



- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Retour | 7 Arrêt d'urgence |
| 2 Photo | 8 Un bouton pour décoller/atterrissage |
| 3 Vidéo | 9 App ON/OFF |
| 4 Galerie des médias | 10 Plus |
| 5 Interrupteur de vitesse | |
| 6 Induction de Gravité | |



GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

- A** Réglage Fin Sens horaire/
Sens anti-horaire
- B** Gestes pour Photo/Vidéo
- C** Réglage Fin à gauche/à droite
- D** VR Mode
- E** Mode sans tête
- F** Vol sur Trajectoire
- G** Réglage Fin ON/OFF
- H** Étalonnage
- I** Commande vocale
- J** En avant/En arrière/
à gauche/à droite
- K** Réglage Fin en avant/
en arrière
- L** Tournez à gauche/Tournez à
droit/Monter/Descendre
- M** État de la batterie
- N** Signal Wifi

Plus:

Tapez sur  pour masquer ou afficher les icônes D à I.

Photo:

Tapez sur  pour prendre une photo.

Vidéo:

Tapez une fois sur  pour commencer l'enregistrement, appuyer à nouveau sur  pour terminer et enregistrer.

Galerie multimédia:

Tapez sur  afin de voir les photos ou vidéos enregistrées dans le périphérique mobile.

Mode d'induction de gravité:

Touchez sur  pour activer ce mode. Votre drone se déplace en suivant les pentes de votre téléphone dans son orientation paysage.

VR Mode:

Le périphérique VR (non inclus) est nécessaire dans cette fonction.

Étalonnage:

Touchez sur  afin de calibrer directement le drone.



» GUIDE DES OPÉRATIONS DE VOL

Si les LEDs du bourdon clignent rapidement après un impact soudain, veuillez d'abord glisser la manette de commande gauche vers le bas, puis appuyez sur  pour calibrer le bourdon.

Commande vocale:

Take off, land, forward, backward, to leftside, to rightside.

Gestes pour Photo / Vidéo:

Touchez sur le  pour activer cette fonction. Dans un rayon de 2-3m entre vous et l'appareil photo, faites un geste  de la main droite pour prendre une photo et un geste  pour commencer et terminer l'enregistrement d'une vidéo.

Signal Wifi:


Vérifiez la force du signal Wifi du drone pour éviter de perdre le contrôle. Quand il tombe à 1 barres sur 4 () , retournez immédiatement le drone.

État de la batterie:

Vérifiez l'état de la batterie du drone.

Vol sur Trajectoire:

Touchez sur  pour activer le mode **Vol sur Trajectoire**, tracez un chemin dans le champ vide l'écran, et le drone volera en suivant le chemin. Touchez sur  pour ajuster la distance et le temps de vol en conséquence. Touchez à nouveau sur  pour quitter ce mode.



! Note:

- * Si vous avez besoin d'utiliser la télécommande afin de commander le drone tout en utilisant un appareil mobile afin d'afficher des images, veuillez basculer l'interrupteur ON/OFF de l'application sur OFF et faire relier les fréquences entre la télécommande et le drone.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Q1: Les LED du drone ne s'allument pas.

- * Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du quadrirotor est sur ON.
- * Assurez-vous qu'il y a assez d'énergie dans la batterie du quadrirotor.
- * Réinstallez la batterie et assurez-vous que les connecteurs de batterie sont fermement branchés.

Q2: Les LED du drone continuent de clignoter, mais le drone ne répond jamais aux commandes de la télécommande.

- * Appariez le drone et la télécommande à nouveau.
- * Remplacez ou chargez la batterie du drone.
- * Assurez-vous que les piles de la télécommande ont assez de batteries .

Q3: Le vol n'est pas stable.

- * Renvoyez le drone et redémarrez pour effectuer un étalonnage en vol selon forme indiqué.
- * Faire le réglage fin en conséquence.
- * Pilotez le drone quand il fait beau.



» GUIDE DE DÉPANNAGE

Q4: La réponse du quadrirotor à la commande n'est pas sensible.

- * L'alimentation de la batterie du quadrirotor ou de la télécommande est inadéquate.
- * La distance entre le quadrirotor et la télécommande est trop grande.

Q5: La connexion entre le quadrirotor et l'application est souvent perdue.

- * Les appareils sont trop éloignés de la plage de travail.
- * Le téléphone est connecté à un autre réseau Internet.

Q6: L'application ne répond pas aux commandes vocales.

- * Assurez-vous que l'application quadcopter peut accéder aux fonctions audio de votre téléphone.

Q7: Aucune des fonctions ne fonctionne dans l'App.

- * Assurez-vous que l'interrupteur de l'application est sur **ON**.
- * Confirmer que la connexion WiFi avec le quadrirotor est stable.

Q8: Lorsque le drone est sur le point de voler hors de distance de contrôle.

- * Veuillez passer en **Mode sans tête**, puis déplacer ensuite la manette de commande droite pour faire revenir le drone.



SPÉCIFICATION

Drone	
Température de Fonctionnement	de 32°F à 104°F (de 0°C à 40°C)
Fréquence de Fonctionnement	Modèle S5C: 2401-2495MHz
Puissance de l'émetteur	Modèle S5C: 2.4GHz < 14dBm
Télécommande	
Fréquence de Fonctionnement	Modèle S5C: 2430-2475MHz
Puissance de l'émetteur	Modèle S5C: 2.4GHz < 14dBm
Câble USB	
Entrée	5V  1-2A
Sortie	4.2V  800mA
Puissance Nominale	3.36W



AVERTISSEMENT

SI LE TYPE DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS



Le symbole indique la tension DC



RECYCLER

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Le produit peut être utilisé entre les États membres de l'UE.

L'appareil est d'une faible puissance, il est en conforme aux conditions de l'exposition RF.

Déclaration de conformité de l'UE :

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. déclare ici que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://doc.vantop.com/>.

Manufacturer

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.

Manufacturer address:

502, 5th Flr. BLDG 4, MinQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Info@ce-connection.de

SNAPTAIN SUPPORT

FR support.fr@snaptain.com



www.snaptain.com



[@snaptainofficial](https://www.facebook.com/snaptainofficial)



[@snaptain_official](https://www.instagram.com/snaptain_official)