


SNAPTAIN

# SP7100

■ DRONE GPS PLIABLE

FOR AGES  
**14+**



## MANUEL DE L'UTILISATEUR

# CONTENU

|  |    |
|--|----|
| CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ | 01 |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE .....                         | 03 |
| SCHÉMAS DU PRODUIT .....                               | 05 |
| PRÉPARATION AVANT PILOTAGE .....                       | 07 |
| GUIDE D'OPÉRATION DE PILOTAGE .....                    | 10 |
| ● Guide d'Opération avec Télécommande .....            | 11 |
| Jumelage de Télécommande avec le Drone .....           | 11 |
| Calibrage de Boussole .....                            | 12 |
| Calibrage du Gyroscope .....                           | 14 |
| Recherche par Satellite GPS .....                      | 14 |
| Connexion à Votre Appareil Mobile .....                | 16 |
| Téléchargement et installation de l'application .....  | 16 |
| Lancement de l'application .....                       | 16 |
| Instructions de Pilotage .....                         | 17 |
| Décollage .....  | 17 |
| Atterrissage .....                                     | 18 |
| Direction du Vol .....                                 | 19 |
| Photo/Vidéo .....                                      | 20 |

|   |           |
|---|-----------|
| Levier de Caméra .....                                  | 20        |
| Contrôleur de Vitesse .....                             | 21        |
| Mode Sans Tête .....                                    | 21        |
| Return-to-Home (RTH) .....                              | 22        |
| Mode Attitude (ATTI) .....                              | 25        |
| Arrêt d'urgence .....                                   | 26        |
| ● Guide d'Opération sur l'App .....                     | 27        |
| Présentation des Fonctions sur l'Interface de l'App ... | 27        |
| Paramètres .....  | 28        |
| Décollage .....   | 29        |
| Atterrissage .....                                      | 30        |
| Suivez-Moi .....  | 30        |
| GPS Waypoint .....                                      | 31        |
| Point d'Intérêt (POI) .....                             | 32        |
| Photo/Vidéo .....                                       | 33        |
| RTH Smart .....   | 33        |
| <b>FOIRES AUX QUESTIONS .....</b>                       | <b>34</b> |
| <b>SPÉCIFICATION .....</b>                              | <b>36</b> |

# CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement la clause de non-responsabilité avant d'utiliser ce produit. En l'utilisant, vous acceptez cette clause de non-responsabilité et signifiez que vous les avez lues intégralement.

1. Avant de faire voler, veuillez vous entraîner avec un simulateur ou demander l'aide d'un professionnel.
2. NE PAS voler au-dessus ou à proximité d'obstacles, de foules, d'eau libre, de routes publiques, de lignes électriques à haute tension ou d'arbres.




3. N'UTILISEZ PAS le drone dans des conditions météorologiques difficiles, telles qu'une journée pluvieuse ou venteuse (la vitesse du vent est supérieure à 5,5 m/s), la neige, la grêle, la foudre, les tornades, les ouragans, etc...



4. NE PAS faire voler le drone dans la zone de brouillage magnétique, la zone de brouillage radioélectrique et les zones d'interdiction de vol réglementées par le gouvernement.



5. Les moteurs et les hélices à rotation rapide présentent un risque potentiel de dommages et de blessures graves. Une distance de sécurité de 5m du drone doit être maintenue en tout temps pendant qu'il est opérationnel. Volez avec responsabilité.



6. Gardez toujours votre drone en ligne de mire après sa mise sous tension.  
Ne vous fiez pas à l'image de la caméra.



7. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas recommandé pour les utilisateurs de moins de 14 ans.



8. Toutes les pièces doivent être gardées hors de la portée des enfants afin d'éviter tout RISQUE DE CHAUFFE.



9. ATTENTION: Jetez le drone et les piles conformément à la réglementation locale. NE PAS le traiter comme un déchet ménager.



10. Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales, d'obtenir les autorisations appropriées et de comprendre les risques. Veuillez noter qu'il est de votre seule responsabilité de vous conformer à tous les règlements de vol.



SNAPTAIN n'accepte aucune responsabilité pour les dommages, blessures ou toute autre responsabilité légale encourue directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur doit observer les pratiques sûres et légales, incluant, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans les présentes directives de sécurité.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE


---

1. Vérifier soigneusement le drone après un crash ou un impact violent.
2. Veuillez nettoyer votre bourdon avec un chiffon sec pour éviter que l'humidité ne pénètre dans l'électronique.
3. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter SNAPTAIN pour plus d'aide.
4. Retirez la batterie du drone s'ils ne sont pas utilisés pendant une longue période.
5. Veuillez ranger et recharger la batterie dans un endroit frais (0~40°C) et sec. Ne laissez pas la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
6. Veuillez utiliser la batterie d'origine fournie. L'utilisation d'un type de batterie incorrect peut entraîner des risques d'incendie.
7. Ne chargez pas la batterie si elle est chaude. Laissez-le refroidir d'abord.
8. Utilisez UNIQUEMENT le chargeur d'origine fourni. Ne pas surcharger la batterie. Débranchez le chargeur une fois qu'elle est complètement chargée.
9. Ne chargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables, tels que lit, tapis, planchers de bois, etc. ou sur des surfaces électriquement conductrices. Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la charge.
10. Tenez la batterie à l'écart de tout objet pointu qui pourrait percer la batterie afin d'éviter les risques d'explosion et d'incendie.

11. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans un four chaud, ne la coupez pas et ne l'écrasez pas mécaniquement, car cela pourrait provoquer des explosions.
12. Ne pas enfoncer un clou, ni frapper avec un marteau ou écraser la batterie. Ne pas taper sur la batterie sous toute circonstance.
13. Ne pas démonter ni modifier la structure extérieure de la batterie.
14. N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
15. Ne pas ranger la batterie pendant une longue période lorsqu'elle est déchargée. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la au moins une fois tous les trois mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
16. Remplacez la batterie si elle présente un gonflement.

# SCHÉMAS DU PRODUIT

## Drone




### Notes:


- \* Retirez le film de protection de la caméra.
- \* Veuillez ne pas régler manuellement l'angle de la caméra pour éviter de l'endommager.



# Télécommande




- |   |   |
|---|---|
| ① Antenne   | ⑨ Indicateur de RTH                         |
| ② Mode Sans Tête (pression courte)<br>Arrêt d'urgence (pression longue) | ⑩ Indicateur de Mode GPS                    |
| ③ Levier Gauche   | ⑪ ON/OFF de Mode GPS<br>(pression longue)   |
| ④ RTH Smart (Return-to-Home)  | ⑫ Levier Droite                             |
| ⑤ Poignée   | ⑬ Un Bouton pour Décollage/<br>Atterrissage |
| ⑥ Clip de Téléphone   | ⑭ ON/OFF                                    |
| ⑦ Indicateur d'Alimentation de<br>la Télécommande                       | ⑮ Port de Charge                            |
| ⑧ Indicateur de Mode Sans Tête  |   |




- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ⑬ Levier de Caméra | ⑮ Contrôle de Vitesse |
| ⑭ Photo            | ⑯ Vidéo               |

# PRÉPARATION AVANT PILOTAGE

1 Déplier les bras arriere, puis les bras avant.





2 Rechargez la batterie du drone.



## Notes

- \* Veuillez utiliser la batterie d'origine et le câble USB fournis.
- \* Il n'est pas recommandé de charger la batterie à partir du port USB du PC.
- \* Il se peut que l'autonomie du drone diminue sous une température d'environnement inférieure ou assez froide.

### 3 Insérez les batteries dans le drone une fois chargé à plein.




Retirez tout d'abord la mousse protectrice.

#### \* Comment retirer la batterie ?

Retournez le drone, appuyez sur le bouton de déverrouillage et sortez la batterie.




### 4 Insérez la carte mémoire (non inclus) au drone. (Optionnel)



- \* Carte de 64GB au maximum.
- \* Carte de Format FAT32/exFAT recommandée.

## 5 Chargez la télécommande.




5V/0.5-2A





Charge en cours : Clignote en vert  
Charge complète : Vert fixe

\* L'Indicateur d'Alimentation de la télécommande clignote sans cesse lorsque la batterie est faible.


## 6 Dépliez la poignée et l'antenne.



## 7 Tirez le Clip de Téléphone pour monter votre appareil mobile dessus.



## 8 Remplacez les hélices si nécessaire (Optionnel).



- \* Fixez le moteur en place.
- \* Dévissez les vis et enlevez l'hélice.
- \* Installez l'hélice de rechange sur le drone. Assurez-vous que la marque (A/B) sur l'autre côté de l'hélice soit identique à celle du moteur.
- \* Serrez la vis.

## GUIDE D'OPÉRATION DE PILOTAGE

### IMPORTANT


- \* Assurez-vous d'abord d'allumer le drone, puis la télécommande dans chaque vol.
- \* Le **Calibrage de la Boussole** est obligatoire à chaque fois que vous redémarrez le drone.
- \* Pour toutes les fonctions et modes de vol, l'opérateur et la queue du drone doivent être alignés.
- \* Nous vous recommandons de piloter le drone dans une espace ouvert en plein air et d'une distance contrôlable

## • Guide d'Opération avec Télécommande

### Jumelage de Télécommande avec le Drone

#### Étape 1:

Pour activer le drone, maintenez le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'**Indicateurs de Niveau de Batterie** s'allument. Une fois le drone mise sous tension, les LED sur le drone clignotent. Et puis placez le drone sur une surface plane avec la tête en avant.





#### 💡 Astuce:

- 1 Maintenir sur le bouton **ON/OFF** afin d'éteindre le drone.
- 2 Le drone s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes.

#### Étape 2:

Pour allumer la télécommande, maintenez le bouton **ON/OFF** pendant 2 secondes jusqu'à ce que les quatre indicateurs s'allument.




### 💡 Astuce:

- 1 Maintenir sur le bouton **ON/OFF** afin d'éteindre la télécommande.
- 2 La télécommande s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 30 minutes.

### Étape 3:


Patiencez à ce que la télécommande se connecte automatiquement au drone. Une fois l'appairage accompli, la télécommande émettra un bip et les quatre indicateurs s'allument.



## Calibrage de Boussole

Une fois l'appairage accompli, le drone entre en mode de calibrage de la boussole, et les LED sur la manche du drone clignotent.


Clignote rapidement



Clignote rapidement


## Étape 1:

Tenez le drone horizontalement dans la main puis pivotez-le de 360 degré au moins deux fois jusqu'à ce que vous entendez un bip provenant de la télécommande, ce qui signifie que le calibrage horizontal est accompli. Les LED sur la manche du drone clignotent lentement.



## Étape 2:


Tenez le drone verticalement dans la main et la tête face vers le haut, puis pivotez-le de 360 degré au moins deux fois jusqu'à ce que vous entendez un bip provenant de la télécommande, ce qui signifie que le calibrage vertical est accompli. Les LED frontaux s'allument.






## Calibrage du Gyroscopie

Après calibrage de la boussole, placez le drone sur une surface plane. Passez les deux leviers de contrôle à 45° vers le bas à gauche pour commencer le calibrage du gyroscopie. Les LED sur la manche du drone commencent à clignoter rapidement. Le calibrage est accompli une fois que la télécommande émette un bip. Les indicateurs frontaux du drone s'allument et les indicateurs à l'arrière clignotent lentement.




Lumière fixe




Clignote lentement

## Recherche par Satellite GPS

Attendez que le drone recherche les satellites. Lorsque vous entendez un long bip provenant de la télécommande et que son **Indicateur de Mode GPS** commence à clignoter, cela signifie que le drone a trouvé suffisamment de satellites et qu'il est prêt à décoller en **Mode GPS**. Toutes les LED du drone s'allumeront.




Lumière fixe



Lumière fixe

Prêt à décoller en **Mode GPS**



### Indicateur de Mode GPS :

Clignote : Mode GPS disponible


Lumière fixe : Mode GPS non disponible

**Mode GPS** est le mode de pilotage par défaut du drone. Sous ce mode, le drone se sert du module GPS pour se localiser et de flotter avec précision.

### Notes

- \* Le **Mode GPS** n'est disponible que lorsque le réseau de connexion est puissant. Veuillez piloter le drone en plein air.
- \* Nous recommandons fortement que les débutants commencent avec ce mode.

Si le drone n'arrive pas à trouver assez de satellites, l'indicateur arrière continue de clignoter lentement. Si vous souhaitez décoller le drone en **Mode GPS**, veuillez changer d'environnement ou espace de le piloter.



Mode GPS Inutilisable

Si vous souhaitez toujours décoller le drone même si le **Mode GPS** est inutilisable, passez le drone en **Mode Attitude (ATTI)** (consultez la [page 25](#)).

## Connexion à Votre Appareil Mobile

### Téléchargement et installation de l'application

Téléchargez et installez **Snaptain Epic** sur votre appareil mobile à partir de l'App Store™/Google Play™ ou en scannant le code QR ci-dessous.



Pour Android 4.3 ou supérieur



Pour iOS 8.0 ou supérieur

#### Note

\* Google Play™ est une marque commercial de Google Inc., et App Store™ est une marque commercial de Apple Inc.

### Lancement de l'application

#### Étape 1:

Entrez le paramètre Wifi dans votre mobile et connectez le réseau Wifi **SNAPTAIN-SP7100-xxxxxx**.

#### Étape 2:

Activez l'App **Snaptain Epic** puis cliquez sur **Start** pour accéder à l'interface d'opération.


## Notes


- \* Si la carte en temps réel n'est pas affichée, veuillez déconnecter le Wifi du drone puis activez le flux de données et le service de localisation de votre smartphone pour pré-télécharger la carte. Une fois fini, fermez le flux de données et reconnectez le Wifi du drone puis activez l'App.
- \* Le drone n'est pas capable d'accéder au réseau Wifi. Pour éviter que votre dispositif portable bascule automatiquement vers les données mobiles, il est recommandé d'éteindre les données mobiles.
- \* Si le **SNAPTAIN-SP7100-xxxxxx** Wifi ne figure pas dans votre liste Wifi ou si l'application n'affiche pas l'image de prévisualisation, redémarrez le drone et la télécommande, puis répétez les procédures de pairage et d'étalonnage.
- \* Assurez-vous que le Wifi de **SNAPTAIN-SP7100-xxxxxx** n'est connecté qu'à un seul appareil mobile.

## Instructions de Pilotage

## Décollage


## Option 1:

Déplacez simultanément le **Levier Gauche** vers le bas de la gauche d'un angle de 45° et le **Levier Droite** vers le bas du côté droit d'un angle de 45° jusqu'à ce que les quatre hélices tournent, puis appuyez sur  pour décoller.



## Option 2:

Déplacez simultanément le **Levier Gauche** vers le bas de la gauche d'un angle de 45° et le **Levier Droite** vers le bas du côté droit d'un angle de 45° jusqu'à ce que les quatre hélices tournent, puis déplacez le **Levier Gauche** vers le haut ou l'avant pour décoller.




## ☀ Astuce:

Si vous ne souhaitez pas décoller le drone après le déverrouillage, déplacez simultanément **Levier Gauche** vers le bas de la gauche d'un angle de 45° et le **Levier Droite** vers le bas du côté droit d'un angle de 45° (🔒 🔒) afin que les hélices cessent de tourner.

## Atterrissage


### Option 1:

Appuyez sur le bouton ⬆️ pour atterrir le drone.



## Option 2:

Déplacez le **Levier Gauche** vers le bas ou l'arrière jusqu'à ce que les hélices cessent de tourner.




## Direction du Vol

### Levier Gauche


|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Poussez le levier gauche vers l'avant et le drone montera; tirez-la vers l'arrière et le drone descendra.</p>                               |
|  |  | <p>Tirez le levier gauche vers la gauche et le drone tournera vers la gauche; tirez-le vers la droite et le drone tournera vers la droite.</p> |

## Levier Droite





## Photo/Vidéo

Appuyez sur  pour prendre une photo.

Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et de le sauvegarder sur la carte mémoire de votre smartphone ou appareil mobile.

## Levier de Caméra

Passez  vers la droite pour incliner la caméra vers le haut ; vers la gauche pour incliner la caméra vers le bas.




## Contrôleur de Vitesse

Le drone est en mode **Faible** par défaut.

Passez **[SPEED]** vers la gauche pour passer à la vitesse **Haute**, la télécommande émettra deux bips.

Passez **[SPEED]** vers la droite pour passer à la vitesse **Faible**, la télécommande émettra un bip.




## Mode Sans Tête

Appuyez sur **[Mode]** pour activer le **Mode Sans Tête**.

Dans ce mode, le drone volera en suivant la direction du **Levier Droit**, quelle que soit la position de la tête ou de la queue du drone.

Appuyez de nouveau sur le même bouton pour annuler ce mode.







### Indicateur de Mode Sans Tête :

Clignote : Mode Sans Tête activé


Lumière fixe : Mode Sans Tête désactivé

## Return-to-Home (RTH)

La fonction **Return-to-Home** permet au drone de retourner au **Point de Départ** (dernier lieu de décollage). Le RTH fonctionne à condition que le réseau de connexion du GPS est puissant et que la boussole fonctionne correctement.


### RTH Smart

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lancer le RTH Smart.




#### 1. Altitude actuel < 15m

Le drone montera d'abord à une altitude de 15 mètres, puis retournera au **Point de Départ** et descendra pour atterrir.



## 2. Altitude actuel $\geq 15$ m

Le drone revient au-dessus du point de départ à l'altitude actuelle, puis descend/atterrit.




Appuyez une fois de plus sur  afin d'annuler le RTH et de reprendre le contrôle du drone.

### Hors de Contrôle RTH

Le **Hors de Contrôle RTH** s'active automatiquement au cas où le drone et la télécommande se déconnecte. Le drone voyage vers le **Point de Départ** sous le contrôle du système lui-même.

Le processus du **Hors de Contrôle RTH** est identique à celui du **RTH Smart**.

Si le drone est de nouveau reconnecté à la télécommande, appuyez  sur afin d'annuler le RTH et de gagner à nouveau le contrôle. Si aucune opération n'est effectuée, le RTH continue.

Le drone s'arrête au lieu actuel et descend lentement si le drone est déconnecté de la télécommande et que le **Mode GPS** n'est utilisable.

### RTH Batterie Faible

Le **RTH Batterie Faible** s'active une fois que la batterie est presque épuisée. Le drone reviendra à une distance et altitude de 15 m du RTH et voltige de manière stationnaire, puis le RTH sera annulé. Le drone ne peut plus aller plus de 30 mètres peu importe l'ordre exécuté par le pilote.



Deux barres de batterie restante affichée sur l'App.



La télécommande émet des bips continus.

La RTH (Critical Low Battery) est déclenchée lorsque la batterie du drone est à un niveau critique bas.

### 1. Distance du RTH $\leq 5m$

Le drone s'arrête au lieu actuel et descend lentement.

### 2. Distance du RTH $>5m$ , Altitude RTH $<15m$

Le drone montera d'abord à une altitude de 15 mètres, puis retournera au **Point de Départ** et descendra pour atterrir.

### 3. Distance du RTH $>5m$ , Altitude RTH $\geq 15m$

Le drone revient au-dessus du point de départ à l'altitude actuelle, puis descend/atterrit.




Une barre de batterie restante du drone affichée sur l'App.



La télécommande émet des bips continus.

## Notes

- \* Le drone ne peut pas esquiver automatiquement les obstacles pendant le RTH. Déplacez le levier de contrôle pour ajuster la position du drone si nécessaire.
- \* Au cours du RTH, la télécommande émet un bip continu et l'**indicateur du RTH** clignote sans cesse.




## Indicateur du RTH :

Clignote : RTH activé


Lumière Fixe : RTH désactivé

## Mode Attitude (ATTI)

En **Mode ATTI**, le drone se tient à une altitude spécifique, mais il flottera avec le vent.

Maintenez le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que la télécommande émette deux bips pour activer manuellement le **Mode ATTI**.


Maintenez de nouveau le bouton  jusqu'à ce que la télécommande émette un bip pour annuler le **Mode ATTI**.




### Notes

- \* Le **Mode ATTI** s'active automatiquement en plein vol si le drone parcourt une zone dont le réseau de GPS est faible.
- \* En **Mode ATTI**, les fonctions basées au **Mode GPS** y compris **RTH**, **Suivez-moi**, **GPS Waypoint** et **POI** ne peuvent être activées.
- \* Le **Mode ATTI** est recommandé à ceux et celles ayant déjà de l'expérience et compétence de pilotage de drone.

## Arrêt d'urgence

Maintenez le bouton  pendant 6 secondes, puis le drone s'arrêtera en l'air et tombera.




### Note

- \* Il n'est **PAS** recommandé d'utiliser cette fonction en vol normal, ce qui pourrait endommager sérieusement votre drone.

## • Guide d'Opération sur l'App

### Présentation des Fonctions sur l'Interface de l'App



- |   |  |
|---|--|
| ① Page d'Accueil                          | ⑦ Réseau de Wifi                         |
| ② Altitude de Vol                         | ⑧ État de la Batterie du Drone           |
| ③ Distance de Vol                         | ⑨ État de la Batterie de la Télécommande |
| ④ Vitesse de Monter/Descendre             | ⑩ Paramètres                             |
| ⑤ Vitesse de Vol Horizontale              |  |
| ⑥ Réseau de GPS                           |  |
| ① A Plus de fonctions                     | ① H Déverrouiller                        |
| ② B Un bouton pour Décollage/Atterrissage | ② I Suivez-Moi                           |
| ③ C Return-to-Home (RTH)                  | ③ J GPS Waypoint                         |
| ④ D Carte en temps réels                  | ④ K Point d'Intérêt (POI)                |
| ⑤ E Mode Photo/Vidéo                      | ⑤ L Pivoter l'Image                      |
| ⑥ F Prendre Photo                         | ⑥ M Mode VR                              |
| ⑦ G Gallérie                              | ⑦ N Gestes pour Photo/Vidéo              |
|   | ⑦ O Musique                              |

### ► Réseau de GPS:

Vérifiez le nombre de satellites GPS.

### ► Réseau de Wifi:

Vérifiez la barre de réseau du Wifi. Vérifiez la puissance du réseau de Wifi.

Nous vous recommandons de rappeler le drone lorsque le réseau du Wifi est faible (1 bar).

### ► État de la Batterie du Drone:

Vérifier l'état de la batterie du drone.

### ► État de la Batterie de la Télécommande:

Vérifier l'état de la batterie de la télécommande.

### ► Pivoter l'Image:

Cliquez sur  pour pivoter l'image pour 180 degrés.

### ► Mode VR:


Cliquez sur  pour activer le mode VR (appareil VR NON inclus).


### ► Gallérie:

Cliquez pour accéder aux photos et vidéos enregistrées.

## Paramètres

Cliquez sur  pour commencer à configurer le drone.



Sélectionnez  pour définir la distance de vol et d'altitude maximale. Il est recommandé aux débutants d'utiliser le mode débutant avec des paramètres prédéfinis.

Sélectionnez  pour calibrer le drone.

Sélectionnez  pour consulter les journaux de vol.

Sélectionnez  pour vérifier le dernier emplacement enregistré par le drone.

## Décollage

### Étape 1:

Sélectionnez  pour déverrouiller le drone, les quatre hélices commencent à tourner.

### Étape 2:

Cliquez sur , puis glissez vers la droite sur la fenêtre contextuelle pour décoller.







## Atterrissage


Cliquez sur  et glissez vers la droite sur la fenêtre contextuelle pour faire atterrir le drone.

## Suivez-Moi

En mode **Suivez-Moi** la caméra se focalise à votre l'appareil mobile et se déplace en le suivant.

Sélectionnez  et glissez vers la droite dans la fenêtre contextuelle pour activer le mode **Suivez-Moi**.



Touchez  de nouveau en vol pour annuler ce mode et reprendre le contrôle du drone.

### Notes

- \* La fonction **Suivez-Moi** peut avoir un écart dû au signal GPS. Veuillez maintenir une distance de sécurité entre vous et le drone lorsque vous activez cette fonction.
- \* Activez cette fonction uniquement lorsqu'il n'y a aucun obstacle autour de vous pour éviter des accidents inattendus.
- \* Cette fonction ne peut pas être activée quand la batterie du drone est faible.



## GPS Waypoint


Au cours du vol, la fonction **GPS Waypoint** vous permet de définir l'itinéraire de vol exact pour le drone sur la carte.

### Étape 1:

Cliquez sur  pour entrer dans l'interface du Point de Cheminement.

### Étape 2:

Sélectionnez plusieurs points de cheminement sur la carte. Sélectionnez  pour supprimer un point de cheminement, ou  pour supprimer tous les points de cheminement si vous souhaitez le réinitialiser.




### Étape 3:

Cliquez sur  pour télécharger GPS Waypoint.

### Étape 4:

Glisser vers la droite sur la fenêtre contextuelle pour commencer à piloter en suivant l'itinéraire des points de cheminement.

### Étape 5:

Touchez  de nouveau en vol pour annuler ce mode et reprendre le contrôle du drone.


## Notes

- \* Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur la trajectoire.
- \* Cette fonction ne peut pas être activée quand la batterie du drone est faible.

## Point d'Intérêt (POI)

Lorsque le POI est activé pendant le vol, le drone prend ce point actuel comme centre et voltige autour du périmètre.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans le rayon du POI.




## Étape 1:

Sélectionnez  et définissez le rayon du POI.

## Étape 2:

Glissez vers la droite dans la fenêtre contextuelle pour activer le POI.

## Étape 3:



Touchez  de nouveau en vol pour annuler ce mode et reprendre le contrôle du drone.

## Note


- \* Cette fonction ne peut pas être activée quand la batterie du drone est faible.

## Photo/Vidéo




Cliquez sur  pour prendre une photo.

Cliquez sur  pour passer en mode vidéo. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer une vidéo, puis cliquez de nouveau pour arrêter et enregistrer la vidéo sur votre carte mémoire et votre appareil mobile.

 **Tips:**

- 1 Sélectionnez  pour définir la musique de fond pour l'enregistrement de vidéo.
- 2 Accéder à la **Gallérie** pour vérifier les photos et vidéos enregistrées. Sélectionnez les photos ou vidéos préférées à partager avec les autres.

### Gestes pour Photo/Vidéo:

Appuyez sur  pour activer cette fonction. Dans un rayon de 3 m sous un environnement lumineux, veuillez-vous tenir devant la caméra et faire un geste  pour prendre une photo, un geste  pour commencer/arrêter de prendre une vidéo.

## RTH Smart

Appuyez sur  pour activer le **RTH Smart** pendant le vol et faire revenir le drone au dernier **Point de Départ** enregistré. Glissez vers la droite sur la fenêtre contextuelle pour démarrer le RTH.



Touchez  de nouveau en vol pour annuler ce mode et reprendre le contrôle du drone.

# FOIRES AUX QUESTIONS

---

1. Les quatre LED du drone continuent de clignoter rapidement après la mise sous tension.

\* La fonction Auto Vérification se déclenche une fois que vous démarrez le drone. Placez le drone sur une surface plane avec la tête face vers l'avant.

2. Le drone ne décolle pas après que je l'ai allumé.

\* Calibrez la boussole à chaque fois que vous redémarrez le drone. Le drone ne peut pas décoller sans que la boussole ait été calibrée.

3. Le drone ne peut pas décoller à l'intérieur d'une pièce après l'avoir calibré.

\* Le drone est réglé en **Mode GPS** par défaut. Veuillez passer en **Mode ATTI** si vous souhaitez piloter le drone dans une pièce ou à un endroit dont le réseau de GPS est faible. En **Mode ATTI**, le drone ne peut pas utiliser le positionnement GPS ; soyez prudent lors de l'utilisation pour éviter de perdre votre drone.

4. Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wifi du drone?

\* Assurez-vous qu'un seul appareil est connecté au Wifi du drone.

\* Veuillez redémarrer le drone, puis répétez les procédures de appairage et d'étalonnage.

5. Pourquoi ne puis-je pas voir la carte après avoir démarré l'application?

\* Assurez-vous que l'application de la carte est installée sur votre appareil mobile.

\* Le Wifi du drone n'a pas de réseau de connexion. Si la carte en temps réels n'est pas affichée, veuillez déconnecter le Wifi du drone puis activez le flux de données et le service de localisation de votre smartphone pour pré-télécharger la carte. Une fois fini, fermez le flux de données et reconnectez le Wifi du drone puis activez l'App.

## 6. Pourquoi mon drone s'incline vers un côté ?

- \* Assurez-vous que le **Mode GPS** soit **activé** et que le réseau de GPS soit puissant.
- \* Le gyroscope du drone est anormal. Veuillez faire atterrir le drone, puis placez-le sur une surface plane et effectuez le calibrage du gyroscope.

## 7. La fonction Suivez-Moi ne marche pas.

- \* Assurez-vous d'avoir activé le service de localisation de votre appareil mobile et que le drone soit en **Mode GPS**.

## 8. Comment rappeler le drone lorsque la tête et la queue du drone n'est pas distinguable?

- \* Assurez-vous d'avoir activé le **Mode GPS**, et appuyez sur le bouton  pour déclencher la fonction RTH, puis le drone reviendra automatiquement.

## 9. Comment annuler Hors de Contrôle RTH?

- \* Lorsque la télécommande se connecte à nouveau au drone, appuyez sur le bouton  pour annuler **Hors de Contrôle RTH**.

## 10. Le drone ne peut voler que dans une courte distance lorsque sa batterie est faible.

- \* Le drone ne peut pas voler au-delà de 30 mètres lorsque sa batterie est faible.

# SPÉCIFICATION

| Drone                          |                                       |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Température de Fonctionnement  | de 32°F à 104°F (de 0°C à 40°C)       |                                   |
| Gamme de Fréquences            | Modèle SP7100: 5150-5250 Mhz          |                                   |
| Puissance de l'émetteur (EIRP) | Modèle SP7100: 5 GHz < 18 dBm         |                                   |
| Caméra                         |                                       |                                   |
| Gamme Contrôlable              | Inclinaison: -90° to 0°               |                                   |
| Télécommande                   |                                       |                                   |
| Gamme de Fréquences            | Modèle SP7100: 2405-2475 Mhz          |                                   |
| Puissance de l'émetteur (EIRP) | Modèle SP7100: 2.4 GHz < 18 dBm       |                                   |
| Câble USB                      |                                       |                                   |
|                                | Pour Batterie du Drone                | Pour Télécommande                 |
| Entrée                         | 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5-2.5A   | 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5-2A |
| Sortie                         | 7.6V $\overline{\text{---}}$ 2A (MAX) | 5V $\overline{\text{---}}$ 0.3A   |
| Puissance Nominale             | 10W (MAX)                             | 1.5W                              |

## AVERTISSEMENT

SI LE TYPE DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION  
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS



Le symbole indique la tension DC



RECYCLER

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement.

L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Le produit peut être utilisé entre les États membres de l'UE.

L'appareil est d'une faible puissance, il est en conforme aux conditions de l'exposition RF.

Déclaration de conformité de l'UE :

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. déclare ici que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne à l'adresse suivante : <https://doc.vantop.com/>.



|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | CY | CZ | DK | EE | FI |
| FR | DE | EL | HU | IE | IT | LV |
| LT | LU | MT | NL | PL | PT | SK |
| SI | ES | SE | UK | BG | RO | HR |

Dans tous les États membres de l'UE, l'utilisation de la bande 5150-5350 MHz est limitée à une utilisation intérieure uniquement.

## Manufacturer

Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd.

Manufacturer address:

502, 5th Flr. BLDG 4, MinQi Technology Park, No. 65 Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

EC

REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH  
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany  
[Info@ce-connection.de](mailto:Info@ce-connection.de)



# SNAPTAIN SUPPORT



FR [support.fr@snaptain.com](mailto:support.fr@snaptain.com)



[www.snaptain.com](http://www.snaptain.com)



[@snaptainofficial](https://www.facebook.com/snaptainofficial)



[@snaptain\\_official](https://www.instagram.com/snaptain_official)