

COOAU

ACTION CAMERA CU-SPC02



User Manual

CONTENTS

05–39

English

42–77

Deutsch

79–114

Español

116–152

Italiano

154–190

Français

English

WHAT'S IN THE BOX.....	6
CU-SPC02	8
GETTING STARTED	10
OVERVIEW OF MODES	15
CUSTOMIZE YOUR CU-SPC02	16
CONNECTING THE iSmart DV APP.....	28
OFFLOADING YOUR CONTENT	30
PLAYING BACK YOUR CONTENT	33
DELETING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR CU-SPC02.....	33
REFORMATTING YOUR MICRO SD CARD	34
MAINTENANCE YOUR CAMERA.....	35
MAXIMIZING BATTERY LIFE	35
BATTERY STORAGE AND HANDLING	36
MOUNTING THE CAMERA.....	37
CONTACT US	39

Dear customer,

We really appreciate it that you choose COOAU among so many brands.

COOAU has been attaching great importance to product quality and customer satisfaction.

We sincerely hope you can make a few suggestions during your use to help us improve our products.

As a professional designer, manufacturer and online seller of electronic products and outdoor supplies, we will publish more and more products in the near future. Stay tuned please.

It can not be denied that there is no perfect product in the world. So if you meet any questions or receive a faulty product, please contact us on time.

Firstly, our intimate after sales team will immediately get back to you and solve your problems as soon as they receive your email.

Second, all of our products are covered by one year warranty and 30 days money back without any excuse. We will send you a new replacement once we confirm the faulty product.

So what you need to do when encountering any problem or doubt is just to contact us at support@cooau.com

We are here at your service!

Kind regards,

COOAU Support

WHAT'S IN THE BOX



Camera



Camera Battery



Waterproof Housing



Long Screw



Buckle Basic Mount



J-Hook Buckle Mount



Tripod Mount Adapter 1



Pivot Arm 1



Pivot Arm 2



Pivot Arm 3



Frame



Clip



Tripod Mount Adapter 2



Handle Bar



Dust-proof Backdoor



Helmet Mount 1

			
Helmet Mount 2	Adhesive 1	Adhesive 2	Velcro Straps
			
Helmet Bandages	USB Cable	Plastic Tethers	Steel Wire Rope
			
Wiping Cloth	User Manual	External Microphone	Remote Control
			
Remote Battery	Remote Bandage		

How to use all sorts of accessories of action camera?

Caution: The action cam in the video is another model, but the use of most accessories is the same.

1. Scan the following QR code

2. Enter the website to watch the video

<https://www.youtube.com/watch?v=IVgy-jrPfOM>

3. Contact our official email box:
support@cooau.com



CU-SPC02





- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Mode / Power Button | 9. UP Button |
| 2. Shutter / Select Button | 10. Speaker |
| 3. Wi-Fi Indicator | 11. Down Button |
| 4. Micro SD Card Slot | 12. Battery Door |
| 5. Micro USB Port/ External Mic Port | 13. Bolt Hole |
| 6. Micro HDMI Port | 14 . Charging Indicator |
| 7. Lens | 15 . Working Indicator |
| 8. Screen | |

Note: Camera does not record sound when it is in the waterproof case.

GETTING STARTED

Welcome to your COOAU CU-SPC02. To capture video and photos, you need a micro SD card (sold separately).

Use brand name memory cards that meet these requirements:

- MicroSD, microSDHC, or microSDXC
- UHS-III rating at least
- Supportive Capacity is 32GB-128GB 100MB/s(FAT32)

Note:

1. Please format the MicroSD card first in this camera before using. If your MicroSD card is larger than 32G, before use, please first format the card into (FAT32) in the PC, then format it again in the system setting of cam.
2. MicroSD card stops recording when the storage of each file is over 4GB and starts to record again on a new file.
3. Be sure your hands are clean and dry before handling your SD card. Don't place your MicroSD card near strong magnetic objects to avoid data error or loss.

POWERING ON + OFF

To Power On:

Press and hold Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light is on.

To Power Off:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light is off.

TURNING ON / OFF Wi-Fi




To turn on Wi-Fi:

In video mode, press and hold Up Button for three seconds to turn on Wi-Fi.


To turn off Wi-Fi:

Press Up button to turn off Wi-Fi.

Display Options

Setting	Description
 Playback	Shows the videos or photos you shoot
 Zoom in	Zooms in the shooting objects
 Zoom out	Zooms out the shooting objects

USING THE TOUCH SCREEN



Swipe Left or Right

Switch between Video and Photo modes.



Swipe Up From the Edge of the Screen

Open the Dashboard when your camera is in a landscape orientation.

NAVIGATING WITH THE BUTTONS

Although your action camera is waterproof, the touch screen won't work under water. Use the buttons to change modes and settings.

1. With your camera on, press the Mode button to scroll through the modes and settings.
2. Use the Shutter button to select and adjust settings.
3. To exit: Press and hold the Shutter button for three seconds.
4. In video or photo mode, press Shutter button for three seconds to enter video or photo menu.
5. In video or photo mode, press UP button to zoom in, press DOWN button to zoom out.
6. In video or photo mode, press DOWN button for three seconds to turn on or turn off audio record.

Testing waterproof case

Before using the waterproof case under water, please test whether it is seal.

Below is the steps to test:

1. Remove action camera from the waterproof case Please don't put the camera in waterproof case when you are testing. Otherwise, if the waterproof case is defective, the water will enter the cam
2. Put some paper in waterproof case, then make sure it close tightly
3. Put the waterproof case under water for ten minutes
4. Take out the waterproof case from water, open it, to see if the water enter it. After make sure the waterproof case is seal, you can install the camera in it and use under water.

If have any further problems, please contact our official email , we will help you to solve them.

The compatibility of different functions or modes

When you open one function, some functions may won't work.

For example, the second column of first chart means after you turn on EIS; Time Lapse Video, Auto Low Light, LDC, video resolution 1080P 120fps / 720P 240fps / 720P 120fps won't be available; Audio Record, Looping Record, Slow Motion, Fast Motion, Wind Noise Reduction, Driving Mode, video resolution 4K 60fps/ 4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 60fps are available.


		Activated Function								
		EIS	Looping Record	Time lapse video	Slow Motion	Fast Motion	Wind Noise Reduction	Auto Low Light	LDC	Driving Mode
Other functions' status	Audio record	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	EIS	-	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓
	Looping Record	✓	-	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	Time lapse video	X	X	-	X	X	X	✓	✓	X
	Slow Motion	✓	X	X	-	X	X	✓	✓	X
	Fast Motion	✓	X	X	X	-	X	✓	✓	X
	Wind Noise Reduction	✓	✓	X	X	X	-	✓	✓	✓
	Auto Low Light	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	LDC	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

		Activated Function								
		EIS	Looping Record	Time lapse video	Slow Motion	Fast Motion	Wind Noise Reduction	Auto Low Light	LDC	Driving Mode
Other functions' status	Driving Mode	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	-
	4K 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	2.7K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	1080P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	720P 240fps	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
	720P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


		Activated Function			
		Time Lapse Photo	Burst Photo	Self Timer	Long Exposure
Other functions status	Time Lapse Photo	-	X	X	X
	TL Duration	✓	X	X	X
	Burst Photo	X	-	X	X
	Self Timer	X	X	-	X
	Long Exposure	X	X	X	-

OVERVIEW OF MODES

There are 6 modes in video mode: Video, Looping video, Time Lapse Video, Slow Motion, Fast motion, Wi-Fi.




There are 6 modes in photo mode: Photo, Burst Photo, Time Lapse Photo, Self-Timer, Long Exposure, Wi-Fi.



CUSTOMIZE YOUR CU-SPC02

VIDEO SETTINGS



1. Video Resolution: 4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps.
Default setting is 4K 30fps.

2. Audio Record: On / Off

Default setting is on.

Turn off Audio Record, the camera does not record audio when you record video.

3. EV(Exposure Value): -2 ~ +2

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. This setting is particularly useful in shots where an important region might be over- or underexposed.

When you change this setting, the IPS display immediately shows you

the effect on your image. If you change modes, the camera returns to using the entire scene to determine the correct level of exposure.

4. EIS (Electronic Image Stabilization) : On/Off

This camera is equipped EIS function with 6-axis gyroscope to detect motion changes. When the camera tilts, moves, shakes, the sensor use image cross-border compensation algorithm to compensate the change and produce stable videos, especially in activities with relatively small angle (about 6 degrees)but fast motion including cycling, motorcycling, and hand-held uses.

Note:

- EIS does not support 1080P 120fps / 720P 240fps/ 720P 120fps video resolution. If you choose these video resolution, the EIS will not be available automatically.
- If you turn on EIS; Time Lapse Video, Auto Low Light and LDC will not be available automatically. on the contrary, if you turn on Time Lapse Video, Auto Low Light and LDC, EIS will not be available automatically.

5. Looping Record: Off / 1min / 3mins/ 5mins

Using Looping Record, you can continuously record video, but save only the moments that you want. For example, if you select a 5-minute interval, only the previous 5 minutes are saved when you press the Shutter button to stop recording.

If you record for 5 minutes and do not press the Shutter button to stop recording and save, the camera records a new 5-minute interval by recording over your previous 5 minutes of footage. When

the micro SD card is full, the new files will cover the old one if loop recording is on.

Note:

- FAT32 format Micro SD card stops recording when the storage of each file is over 4GB and starts to record again on a new file.
- You cannot set 5mins video file length when camera is at 4K 60fps, 5mins 4K 60fps video file is over 4GB.

6. Time Lapse Video: Off / 1Sec / 3Secs / 5Secs / 10Secs /30Secs /1min
Default setting is off.

Time Lapse Video creates video from frames captured at specific intervals. This option lets you capture a time lapse event and immediately view or share it as a video. Time Lapse Video is captured without audio. Select 3 seconds means recording 3 seconds to get one frame.

For example: If you select 4K/30FPS and 3 seconds, you need to record 90seconds, then you can get 1 second video for 4K/30FPS.

Note:

- If you use Time Lapse Video function; Audio record, EIS, Looping record, Slow Motion, Fast Motion, Wind Noise Reduction and Driving Mode will not be available automatically.

7. TL Duration: Unlimited /5Mins / 10Mins /15Mins / 20Mins/
30Mins / 60Mins

Continuously creates Time Lapse Video at specific duration.

Note:

- If you want to set Time Lapse Duration, please turn on Time Lapse

Interval first.

8. Slow Motion: On / Off

Slow motion is an effect in film-making whereby time appears to be slowed down.

Note:

- If you use Slow Motion function, should select the video resolution which is over 30fps first.
- If you use Slow Motion function; Audio record, Looping Record, Time Lapse Video, Fast Motion, Wind Noise Reduction and Driving mode will not be available automatically.

9. Fast Motion: Off / 2x / 4x / 6x / 10x /15x

Action that appears to move faster than normal on the screen, accomplished by filming the action at less than normal speed in the camera and then projecting it at normal speed.

Note:

If you use Fast Motion function; Audio record, Looping Record, Time Lapse Video, Slow Motion, Wind Noise Reduction and Driving mode will not be available automatically.

10. Wind Noise Reduction: On / Off

Turn on Wind Noise reduction function, it can lower the noise to an acceptable level.

11. Auto Low Light: On / Off

Default setting is Off.

Auto Low Light mode will automatically adjust settings according to lighting conditions to achieve the best low light performance. Even if you move back and forth between bright and dark environments, you do not need to manually adjust the camera settings.

12. Metering: Center / Multi / spot

Default setting is Multi.


In photography, the metering mode refers to the way in which a camera determines exposure. Cameras generally allow the user to select between center, Multi or spot metering modes. The different metering modes allow the user to select the most appropriate one for use in a variety of lighting conditions.

13. Date Stamp: Off / Date / Date & Time

If you turn on Date Stamp, this camera adds date/time stamp to the videos you record.

If you turn off Date Stamp, this camera will not add date/time stamp to the videos you record.

PHOTO SETTINGS



1. **Photo Resolution:** 20M/16M/14M/10M/8M/5M

Default setting is 20M.

2. **ISO:** Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

Default setting is Auto.

ISO determines the camera's sensitivity to light, and creates a trade-off between brightness and resulting image noise. Image noise refers to the degree of graininess in the image.

In low light, higher ISO values result in brighter images, but with greater image noise. Lower values result in lower image noise, but darker images. When you change this setting, the IPS display immediately shows you the effect on your image.

3. **EV(Exposure Value):** -2 ~ +2

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. This setting is particularly useful in shots

where an important region might be over- or underexposed. When you change this setting, the IPS display immediately shows you the effect on your image. If you change modes, the camera returns to using the entire scene to determine the correct level of exposure.

4. Time Lapse Photo: Off / 3Secs / 5Secs / 10Secs /30Secs /1min
Default setting is off.

Time Lapse Photo captures a series of photos at specified intervals. Use this mode to capture photos of any activity, then choose the best ones later.

Note:

- If use Time Lapse Photo function; Burst Photo, Self Timer and Long Exposure will not be available automatically.
- If use Burst Photo or Self Timer or Long Exposure, Time Lapse Photo function will also not be available automatically.

5. TL Duration: Unlimited /5Mins / 10Mins /15Mins / 20Mins/
30Mins / 60Mins
Default setting is Unlimited.

Note:

- If you want to use TL Duration, please turn on Time Lapse Photo interval first.

6. Burst Photo: Off / 3photos 1sec / 7photos 3secs / 15Photos 4secs
/ 30Photos 8secs
Default setting is off.

Burst Photo captures up to 30 photos in 8 seconds, so it is perfect for capturing fast-moving Activities.

Note:

- If use Burst Photo function; Time Lapse Photo, Self Timer and Long Exposure will not be available automatically.
- If use Time Lapse Photo or or Self Timer or Long Exposure; Burst Photo function will also not be available automatically.

7. Self Timer: Off / 2secs / 10secs

A Self Timer gives a delay between pressing the shutter release and the shutter's firing. It is most commonly used to let photographers to take a photo of themselves (often with family).

Note:

- If use Self Timer function; Time Lapse Photo, Burst Photo and Long Exposure will not be available automatically.
- If use Time Lapse Photo or Burst Photo or Long Exposure; Self Timer function will also not be available automatically.

8. Long Exposure: Off / 1sec / 2secs / 5secs / 8secs / 30secs / 60secs Default setting is off.

Long Exposure is an exposure method that selects a slow shutter speed. Long exposures can make dark scenes clearer and get fantastic effects. Especially in night vision scenes such as starry sky or city night traffic, the camera can also take fantastic photos at night.

Note:

- If use Long Exposure function; Time Lapse Photo, Burst Photo and Delay Timer will not be available automatically.
- If use Time Lapse Photo or Burst Photo or Self Timer; Long Exposure function will also not be available automatically.

9. Metering: Center / Multi /Spot

Default setting is Multi.


In photography, the metering mode refers to the way in which a camera determines exposure. Cameras generally allow the user to select between center, Multi or Spot metering modes. The different metering modes allow the user to select the most appropriate one for use in a variety of lighting conditions.

10. Date Stamp: Off / Date / Date & Time

If you turn on Date Stamp, this camera adds date/time stamp to the photos you record.

If you turn off Date Stamp, this camera will not add date/time stamp to the photos you record.

SYSTEM SETTINGS



1. Power Frequency : 50Hz/60Hz

Default setting is 50 Hz.

2. Sound: Shutter / Boot-up / Beep / Volume

- Shutter: On / Off

Sets the camera's shutter sound.

- Boot-up : On / Off

Sets the your camera's power on sound

- Beep: On/Off

Turns on or off the camera's operation sound.

- Volume: 0 / 1 / 2 / 3

Sets the volume of your camera's operation sound.

3. FOV (Adjustable wide angle): Wide/ Medium/ Narrow

Default setting is Wide.

4. Microphone: Built-in/ External

Set the ways of audio record, you can choose record audio with external microphone or without external microphone.

5. AWB: Auto / cloudy / daylight / Incandescent / Fluorescent / Snow Mode

AWB (Auto White Balance) lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions. When you change this setting, the IPS display immediately shows you the effect on your image.

Note:

- Snow mode can suppress overexposure in high-brightness environments such as snow field or beach.

6. Effect: Standard / Black & White / Natural / Negative / Retro / Brightness Contrast
Default setting is Standard.

7. LDC(Lens Distortion Correction) : Off / On
Default setting is off.

Turn on Lens Distortion Correction, it can correct the image distortion.

8. Diving mode: Off / On
Default setting is Off.

Turn on Diving Mode, it can compensate for the lack of red light in underwater scenes. Diving Mode is designed to be used in tropical and blue water, optimized for use between 10 and 80 feet.

9. Date & Time: YYMMDD 00:00:00

The date and time are automatically updated when you connect your camera to the iSmart DV app. However, you can manually change these settings, if needed.

Note:

- If the battery is removed from the camera , the date and time will be reset automatically.

10. Upside Down: On/Off

This setting determines the orientation of your video or photos to

help you prevent upside down footage.

11. Screen Saver: Off / 1min / 3mins / 5mins

Turns off the IPS display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the IPS display again, press any button on the camera.

12. Auto Power Off: Off / 1min / 3mins / 5mins

Powers off your camera after a period of inactivity to save battery life.

13. Driving Mode: Off/On

If you turn on car mode and connect camera with car charger, the camera will turn on automatically and start recording if you start your car's engine. and the camera will turn off and stop recording if you Turn off the car's engine.

Note:

- Must use 5V 1A output car charger.
- Using as a dash cam, we suggest to turn on the Loop Video, Driving Mode and Screen Saver at same time.

14. Language: English/ 简体中文 / 繁体中文 / 日本語 /Italiano/
Español/ Portugues Deutsch/Français/Polski/Р усский

15. Format: Yes/No

To keep your micro SD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first. To reformat your card, press the mode button to enter system setting, then press down button several

times to enter Format > YES.

16. System: Factory Reset/ System Info/ Card Info

- Factory Reset: Yes/No

This option resets all settings to their default values.

- System Info: Model / Version
- Card Info: Capacity / Free Space

Card Info option let you check the capacity and free space of your micro SD card.

Note:

- If the camera's battery is removed, all settings will be restored to the factory default settings.


CONNECTING THE iSmart DV APP


The iSmart DV App lets you control your camera remotely using a smart phone or tablet. Features include full camera control, live preview, playback and sharing of selected content and more.

1. Download iSmart DV app to your mobile device from the Apple App Store or Google Play;
2. Turn on the camera, then press Up Button for seconds to turn on Wi-Fi;
3. Turn on Wi-Fi Setting of your mobile device, connect to the Wi-Fi SSID "CU-SPC02_B1F451";(B1F451 is the random combination of numbers and letters, every cam is not the same.)

4. Enter the password: "1234567890";
5. Open the app "iSmart DV" on your smart phone or tablet;
6. Tap "Add new camera";
7. Tap "Wi-Fi Connect";

Note: Press quickly Up Button again if you want to turn off Wi-Fi.
If you can't connect app successfully, please send your phone version and operation system version to our official email box support@cooau.com , we will help you solve it.





OFFLOADING YOUR CONTENT

OFFLOADING YOUR CONTENT TO A COMPUTER


To play back your video and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer. Transferring also frees up space on your micro SD card for new content.





To offload files to a computer using a card reader (sold separately) and your computer's file explorer, connect the card reader to the computer, then insert the micro SD card. Then you can transfer files to your computer or delete selected files on your card. You can also offload files to a computer using a USB cable.

OFFLOADING YOUR CONTENT TO SMARTPHONE OR TABLET

1. Open the “iSmart DV” app.
2. Tap “Albums icon” at the left corner of the bottom screen.
3. Tap “Photos” or “Videos” at the top of the screen, then tap “Choose”, then select the files you want to download.
4. Tap “Download icon” at the right corner of the bottom screen to download, then tap “Confirm Download”.
5. Tap “Save Images”.

If you want to share your content, you can choose the desired app to share.







PLAYING BACK YOUR CONTENT

You can playback your content on the camera's IPS display, your computer, TV, or smartphone/tablet.

You can also playback content by inserting the micro SD card directly into a device, such as a computer or compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to playback that resolution.




VIEWING VIDEOS AND PHOTOS ON CU-SPC02

1. Turn on camera.
2. Tap playback icon  at the left corner of the screen to enter playback mode.
3. Tap video or photo file to playback video and photo in full-screen view.
4. To exit video or photo files, tap return icon .


Note: If your micro SD card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.

DELETING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR CU-SPC02

Delete videos and photos with touch screen:

1. Tap playback icon  to enter playback mode. If your micro SD card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.
2. Tap , Tap the video or photo file you want to delete, tap  again, the screen shows "Delete file?/ Delete all files?/ Cancel".
3. Tap "Delete file", tap "Yes", the selected file will be deleted.

Delete videos and photos with buttons:

1. In video or photo mode, press Mode button to scroll to playback mode, then press OK button to enter. If your micro SD card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.
2. Press UP or DOWN button to switch between video files and photo files, then press OK button.
3. Press UP or DOWN button to scroll to , press Mode button, press OK button, then press OK button for three seconds, finally screen shows "Delete file?/ Delete all files?/ Cancel".
4. Select "delete file", press OK button, then press UP or DOWN button to select "Yes", finally press OK button, the selected file will be deleted.

REFORMATTING YOUR MICRO SD CARD

To keep your micro SD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

1. Turn on COOAU CU-SPC02.
2. Enter System Setting.
3. Scroll through the screen to locate and tap "Format Card".
4. Tap "Yes". Then you format your micro SD card successfully.

MAINTENANCE YOUR CAMERA

Follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

MAXIMIZING BATTERY LIFE

If the battery reaches 0% while recording, the camera saves the file and powers off. To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections.
- Capture video at lower frame rates and resolutions.
- Use Screen Saver setting.

BATTERY STORAGE AND HANDLING

The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your camera to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form on or within the camera.


Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the camera is not covered under the warranty.



Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire. Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

WARNING: Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery can cause an explosion or fire.

MOUNTING THE CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.





CONTACT US

For any problem with COOAU products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.

E-mail: support@cooau.com

F-Official website: www.cooau.com

Deutsch

WAS IST IN DER BOX.....	42
CU-SPC02	44
LOSLEGEN.....	46
ÜBERBLICK VON MODUS	52
ANPASSEN IHRES CU-SPC02.....	53
VERBINDEN MIT DER iSmart DV APP.....	66
LADE DEINEN INHALT.....	68
WIEDERGABE IHRES INHALTS	71
LÖSCHEN VON VIDEOS UND FOTOS AUF IHREM AUF IHREM CU-SPC02	71
NNEUFORMATIEREN IHRER MICRO SD -KARTE.....	73
WARTUNG IHRER KAMERA	73
MAXIMIEREN DER AKKULEBENSDAUER.....	74
BATTERIE AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG	74
DIE KAMERA BEFESTIGEN.....	75
KONTAKTIEREN UNS.....	77

Sehr geehrter Kunde,
wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich für COOAU unter so vielen Marken entschieden haben.

COOAU legt weiterhin großen Wert auf Produktqualität und Kundenzufriedenheit. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie uns einige Vorschläge zur Verbesserung unserer Produkte unterbreiten können. Als professioneller Designer, Hersteller und Online-Verkäufer von elektronischen Produkten und Outdoor-Artikeln werden wir immer mehr Produkte in naher Zukunft veröffentlichen. Bitte bleiben Sie dran.

Es ist nicht zu leugnen, dass es kein perfektes Produkt auf der Welt gibt. Wenn Sie also Fragen, Anregungen oder ein defektes Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.

Unser vertrauliches After-Sales-Team wird sich umgehend bei Ihnen melden um Ihre Probleme so schnell wie möglich zu lösen, wenn sie Ihre Sie E-Mail erhalten haben.

Zusätzlich sind alle unsere Produkte durch eine einjährige Qualitätsgarantie und eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie ohne Grund abgedeckt. Nach Bestätigung des defekten Produkts senden wir Ihnen einen neuen Ersatz zu.

Wenn Sie also auf ein Problem oder einen Zweifel stoßen, kontaktieren Sie uns einfach unter:

support@cooau.com

Wir sind für Sie da!

Viele Grüße

COOAU Support

WAS IST IN DER BOX



Kamera



Kamera Akku



Wasserdichtes Gehäuse



Lange Schraube



Schnalle
Grundhalterung



J-Hakenschnal
lenhalterung



Tripod Mount Adapter 1



Pivot Arm 1



Pivot Arm 2



Stativanschlussadapter 1



Rahmen



klammer



Stativanschlussadapter 2



Lenker



Staubdichte Rücktür



Helm-Halterung 1

			
Helm-Halterung 2	Klebstoff 1	Klebstoff 2	Klettverschlüsse
			
Helm-Bandagen	USB-Kabel	Kunststoffbinder	Stahldrahtseil
			
Wischtuch	Benutzer-Handbuch	Externes Mikrofon	Fernbedienung
			
Batterie für die Fernbedienung	Fernbedienung Bandage		

Wie verwende ich alle Arten des Action-Kamera-Zubehör?

Achtung: Die Action-Kamera im Video ist ein anderes Modell, aber die meisten Zubehörteile werden gleich verwendet.

1. Scannen Sie den folgenden QR-Code

2. Rufen Sie die Website auf, um das Video anzusehen:

<https://www.youtube.com/watch?v=IVgy-jrPfOM>

3. Wenden Sie sich an unsere offizielle E-Mail-Adresse: support@cooau.com



CU-SPC02





- | | |
|--|----------------------|
| 1. Modus / Power Taste | 8. Bildschirm |
| 2. Auslöser / Auswahl Taste | 9. UP Taste |
| 3. Wi-Fi Anzeige | 10. Lautsprecher |
| 4. Micro SD Karten Slot | 11. Ab Taste |
| 5. Micro-USB-Anschluss / externer
Mikrofonanschluss | 12. Batteriefach |
| 6. HDMI Ausgang | 13. Bolzenloch |
| 7. Linse | 14. Ladestandanzeige |
| | 15. Arbeitsindikator |

Achtung: Um wasserdicht zu bleiben, wird die Kamera keinen Ton aufnehmen, wenn diese sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

LOSLEGEN

Willkommen bei Ihrer neuen Kamera COOAU CU-SPC02. Um Videos und Fotos aufzunehmen benötigen Sie eine Mikro-SD-Karte (getrennt verkauft).

Verwenden Sie Markenname-Speicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- Micro SD, Micro SDHC oder Micro SDXC
- UHS-III-Bewertung mindestens
- Die unterstützende Kapazität beträgt 32 GB - 128 GB, 100 MB / s (FAT32)

Notizen:

1. Wenn Ihre Micro SD-Karte größer als 32GB ist formatieren Sie die Karte vor der Verwendung zunächst in (FAT32) im PC. Dann formatieren Sie sie erneut in der Systemeinstellung der Kamera.
2. Die Micro SD-Karte stoppt die Aufzeichnung, wenn der Speicher der Datei über 4 GB ist und beginnt wieder in einer neuen Datei aufzuzeichnen.
3. Stellen Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in der Nähe starker magnetischer Objekte, um Datenfehler oder Datenverlust zu vermeiden.

EIN + AUS EINSCHALTEN

Einschalten:

Halten Sie die Modus-Taste sekundenlang gedrückt. Die Kamera piept, während die Kamerastatusanzeige eingeschaltet ist.

Ausschalten:

Halten Sie die Modus-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Die Kamera

piept, während die Kamerastatusanzeige ausgeschaltet ist.

WLAN ein- und ausschalten

So aktivieren Sie Wi-Fi:

Halten Sie im Videomodus die Aufwärts-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi einzuschalten.

So schalten Sie Wi-Fi aus:

Drücken Sie im Videomodus kurz die Aufwärts-Taste, um WLAN auszuschalten.

Anzeigeoptionen :

Rahmen

Beschreibung



Wiedergabe Zeigt die Videos oder Fotos an, die Sie aufnehmen




Hineinzoomen Vergrößert die Schießobjekte



Rauszoomen Verkleinert die Schießobjekte

VERWENDUNG DES TOUCH-BILDSCHIRMS:



Wischen Sie nach links oder rechts

Wechseln Sie zwischen Video- und Fotomodus.



Wischen Sie vom Bildschirmrand nach oben

Öffnen Sie das Dashboard, wenn sich Ihre Kamera im Querformat befindet.

NAVIGIEREN MIT DEN TASTEN

Obwohl Ihre Action-Kamera wasserdicht ist, funktioniert der

Touchscreen unter Wasser nicht. Verwenden Sie die Tasten, um Modi und Einstellungen zu ändern.

1. Drücken Sie bei eingeschalteter Kamera die Modustaste, um durch die Modi und Einstellungen zu blättern.
2. Verwenden Sie den Auslöser, um Einstellungen auszuwählen und anzupassen.
3. Zum Beenden: Halten Sie den Auslöser drei Sekunden lang gedrückt.
4. Drücken Sie im Video- oder Fotomodus den Auslöser drei Sekunden lang, um das Video- oder Fotomenü aufzurufen.
5. Drücken Sie im Video- oder Fotomodus die AUF-Taste zum Vergrößern und die AB-Taste zum Verkleinern.
6. Drücken Sie im Video- oder Fotomodus die Taste AB- Taste drei Sekunden lang, um die Tonaufnahme ein- oder auszuschalten.

Prüfung eines wasserdichten Gehäuses

Bevor Sie den wasserdichten Koffer unter Wasser verwenden, prüfen Sie bitte, ob er dicht ist.

Nachfolgend sind die zu prüfenden Schritte aufgeführt:

1. Entfernen der Aktionskamera aus dem wasserdichten Gehäuse
Bitte stellen Sie die Kamera beim Testen nicht in ein wasserdichtes Gehäuse. Wenn das wasserdichte Gehäuse defekt ist, dringt das Wasser sonst in die Kamera ein.
2. Legen Sie etwas Papier in eine wasserdichte Kiste, dann stellen Sie sicher, dass sie fest verschlossen ist.
3. Stellen Sie den wasserdichten Koffer zehn Minuten lang unter Wasser
4. Nehmen Sie das wasserdichte Gehäuse aus dem Wasser, öffnen Sie es, um zu sehen, ob das Wasser in das Gehäuse eindringt.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das wasserdichte Gehäuse dicht ist, können Sie die Kamera darin installieren und unter Wasser verwenden. Wenn Sie weitere Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere offizielle E-Mail, wir helfen Ihnen, diese zu lösen.

Die Kompatibilität der verschiedenen Funktionen oder Modi Hinweis:

Wenn Sie eine Funktion öffnen, funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht.

Zum Beispiel bedeutet die zweite Spalte des ersten Diagramms, dass nach dem Einschalten von Bildstabilisierung; Zeitlupe, Auto Low Light, Verzeichnungskorrektur, Videoauflösung 1080P 120fps/720P 240fps/720P 120fps nicht verfügbar sein wird; Sprachaufzeichnung, Videodauer, Zeitlupe, Schnelle Bewegung, Windgeräuschreduzierung, Tauch Modus, Fahrmodus, Videoauflösung 4K 60fps/ 4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080P 60fps/ 1080P 30fps/ 720P 60fps sind verfügbar.


		Aktivierte Funktion								
		Bildstabilisierung	Video dauer	Zeitraffer Dauer	Zeitlupe	Schnelle Bewegung	Windgeräuschreduzierung	Auto Low Light	Verzeichnungskorrektur	Fahrmodus
Status Andere Funktionen	Sprachaufzeichnung	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	Bildstabilisierung	–	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓
	Video dauer	✓	–	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	Zeitraffer Dauer	X	X	–	X	X	X	✓	✓	X
	Zeitlupe	✓	X	X	–	X	X	✓	✓	X
	Schnelle Bewegung	✓	X	X	X	–	X	✓	✓	X

		Aktivierte Funktion								
		Bildstabilisierung	Video dauer	Zeitraffer Dauer	Zeitlupe	Schnelle Bewegung	Windgeräuschreduzierung	Auto Low Light	Verzeichnungs-korrektur	Fahrmodus
Status 'Andere Funktionen	Windgeräuschreduzierung	✓	✓	X	X	X	-	✓	✓	✓
	Auto Low Light	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	Verzeichnungs-korrektur	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Fahrmodus	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	-
	4K 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	2.7K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	1080P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	720P 240fps	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
	720P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


		Aktivierte Funktion			
		Zeitraffer Intervall Foto	Serienfoto	Selbstauslöser	Langzeit belichtung
Status 'Andere Funktionen	Zeitraffer Intervall Foto	-	X	X	X
	TL Dauer	✓	X	X	X
	Serienfoto	X	-	X	X
	Selbstauslöser	X	X	-	X
	Langzeit belichtung	X	X	X	-

ÜBERBLICK VON MODUS

Im Videomodus gibt es 6 Modi: Video, Videodauer, Zeitraffer Intervall, Zeitlupe, Schnelle Bewegung, WLAN




Im Fotomodus gibt es 6 Modi: Foto, Serienfoto, Zeitraffer Intervall, Selbstauslöser, Langzeitbelichtung, WLAN.



ANPASSEN IHRES CU-SPC02

VIDEO-EINSTELLUNG



1. Videoauflösung: 4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps.
Die Standardeinstellung ist 4K 30fps.

2. Sprachaufzeichnung: Ein / O ff
Die Standardeinstellung ist aktiviert.
Deaktivieren Sie die Sprachaufzeichnung. Die Kamera nimmt beim Aufnehmen von Videos kein Audio auf.

3. BelichtungsAusgleich: -2 ~ +2
Die Standardeinstellung ist 0.
Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um die richtige Belichtungsstärke zu bestimmen. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich

über- oder unterbelichtet sein könnte.

Wenn Sie diese Einstellung ändern, zeigt Ihnen die IPS-Anzeige sofort den Effekt auf Ihr Bild an. Wenn Sie den Modus wechseln, verwendet die Kamera wieder die gesamte Szene, um die richtige Belichtung zu bestimmen.

4. Bildstabilisierung: Auf / Aus

Diese Kamera ist mit einer Bildstabilisierung Funktion mit einem 6-Achsen-Kreisel ausgestattet, um Bewegungsänderungen zu erkennen. Wenn die Kamera kippt, sich bewegt und schüttelt verwendet der Sensor einen Algorithmus zur grenzüberschreitenden Bildkompensation um die Änderung auszugleichen und stabile Videos zu erzeugen. Insbesondere bei Aktivitäten mit relativ kleinem Winkel (etwa 6 Grad), aber schneller Bewegung, einschließlich Radfahren, Motorradfahren und Handheld-Anwendungen.

Hinweis:

- Anti-Shake unterstützt keine 1080P 120fps / 720P 240fps/720P 120 fps Videoauflösung.
- Wenn Sie Bildstabilisierung einschalten; Zeitraffervideo, Auto Low Light und Verzeichnungskorrektur sind nicht automatisch verfügbar. Im Gegenteil, wenn Sie Zeitraffervideo, Auto Low Light und Verzeichnungskorrektur aktivieren, ist Bildstabilisierung nicht automatisch verfügbar.

5. Videodauer: Aus / 1 Minute / 5 Minuten

Mit Looping Record können Sie kontinuierlich Videos aufnehmen,

aber nur die gewünschten Momente speichern. Wenn Sie beispielsweise ein 5-Minuten-Intervall wählen, werden nur die letzten 5 Minuten gespeichert, wenn Sie den Auslöser drücken um die Aufnahme zu beenden. Wenn Sie 5 Minuten lang aufnehmen und den Auslöser nicht drücken um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern nimmt die Kamera ein neues 5-Minuten-Intervall auf, indem sie über die letzten 5 Minuten des Materials aufnimmt. Wenn die Micro-SD-Karte voll ist decken die neuen Dateien die alte ab, wenn die Loop-Aufnahme eingeschaltet ist.

Hinweis:

- Die Micro-SD-Karte im FAT32-Format stoppt die Aufnahme, wenn die Speicherkapazität über 4 GB liegt, und beginnt erneut mit der Aufnahme in einer neuen Datei.
- Sie können die Länge der Videodatei nicht auf 5 Minuten einstellen, wenn sich die Kamera bei 4K 60fps befindet, 5min 4K 60fps Videodatei ist über 4GB.

6. Zeitraffer Intervall: Aus / 1 Sekunde / 3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden /30 Sekunden /1 Minuten

Die Standardeinstellung ist Aus.

Zeitraffer Intervall erstellt Videos aus Bildern, die in bestimmten Abständen aufgenommen wurden. Mit dieser Option können Sie ein Zeitrafferereignis aufnehmen und es sofort als Video ansehen oder freigeben. Zeitraffervideo wird ohne Audio aufgenommen. Wählen Sie 3 Sekunden, bedeutet 3 Sekunden aufnehmen, um ein Bild.

Zum Beispiel: Wenn Sie 4K/30FPS und 3 Sekunden wählen, müssen Sie 90 Sekunden aufnehmen, dann können Sie 1 Sekunde Video für

4K/30FPS erhalten.

Hinweis:

- Wenn Sie die Videofunktion Zeitraffer Intervall, Sprachaufzeichnung, Bildstabilisierung, Videodauer, Windgeräuschreduzierung, sind Zeitlupe, Schnelle Bewegung und Fahrmodus nicht automatisch verfügbar.

7. Zeitraffer Dauer: Aus / 5 Minuten / 10 Minuten / 15 Minuten / 20 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten

Erstellt Zeitraffer Dauer mit einer bestimmten Dauer.

Hinweis:

- Wenn Sie die Zeitraffer Dauer einstellen möchten, schalten Sie bitte zuerst das Zeitrafferintervall ein.

8. Zeitlupe: Auf / Aus

Zeitlupe ist ein Effekt bei der Filmproduktion, bei dem die Zeit verlangsamt zu sein scheint.

Hinweis:

- Wenn Sie die Zeitlupenfunktion verwenden sollten Sie zuerst 1080P 120fps/720P 240fps Videoauflösung wählen.
- Wenn Sie die Videofunktionsind Zeitlupe: Sprachaufzeichnung, Videodauer, Zeitraffer Intervall, Windgeräuschreduzierung, Schnelle Bewegung und Fahrmodus nicht automatisch verfügbar.

9. Schnelle Bewegung: Aus/ 2x / 4x / 6x / 10x /15x

Aktion, die sich scheinbar schneller als normal auf dem Bildschirm zu

bewegen scheint werden dadurch erreicht, dass die Aktion mit weniger als normaler Geschwindigkeit in der Kamera aufgenommen und dann mit normaler Geschwindigkeit projiziert wird.
Hinweis: Wenn Sie die schnelle Bewegung verwenden, Sprachaufzeichnung, Zeitraffer Intervall, Videodauer, Windgeräuschreduzierung, Zeitlupe und Fahrmodus nicht automatisch verfügbar.

10. Windgeräuschreduzierung: Ein / Aus

Schalten Sie die Funktion Windgeräuschreduzierung ein. Sie kann das Geräusch auf ein akzeptables Niveau senken.

11. Auto Low Light: Ein/Aus

Die Standardeinstellung ist Aus.

Der Modus Auto Low Light passt die Einstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse an, um die beste Leistung bei schwachem Licht zu erzielen. Selbst wenn Sie sich zwischen hellen und dunklen Umgebungen hin- und herbewegen, müssen Sie die Kameraeinstellungen nicht manuell anpassen.

12. Messung: Center / Multi / Stelle

Die Grundeinstellung ist Multi.

In der Fotografie bezieht sich der Messungs-Modus auf die Art und Weise in der die Kamera die Belichtung bestimmt. Kameras erlauben dem Benutzer in der Regel zwischen Mitte, Multi oder dem Spotmessungs-Modus zu wählen.


Die verschiedenen Messmodi erlauben dem Benutzer den am

besten geeigneten Modus für die Verwendung in einer Vielzahl von Lichtverhältnissen.

13. **Datumsstempel:** Aus / Datum / Datum & Zeit

Wenn Sie den Datumsstempel aktivieren, fügt diese Kamera den von Ihnen aufgenommenen Videos einen Datums- und Zeitstempel hinzu. Wenn Sie den Datumsstempel deaktivieren, fügt diese Kamera den von Ihnen aufgenommenen Videos keinen Datums- und Zeitstempel hinzu.

FOTO EINSTELLUNGEN



1. Fotoauflösung: 20MP / 14MP / 10MP / 8MP/5MP
Die Standardeinstellung ist 20MP.

2. ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
Die Standardeinstellung ist Auto.

ISO bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera und schafft einen Kompromiss zwischen Helligkeit und dem resultierenden

Bildrauschen. Bildrauschen bezieht sich auf den Grad der Körnigkeit im Bild.

Bei schwachem Licht führen höhere ISO-Werte zu helleren Bildern, aber mit größerem Bildrauschen. Bei niedrigeren Werten zu geringerem Bildrauschen, aber dunkleren Bildern. Wenn Sie diese Einstellung ändern, zeigt Ihnen der IPS-Bildschirm sofort den Effekt auf Ihrem Bild an.

3. BelichtungsAusgleich: -2 ~ +2

Die Standardeinstellung ist 0.

Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um die richtige Belichtungsstärke zu bestimmen. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich über- oder unterbelichtet sein könnte.

Wenn Sie diese Einstellung ändern, zeigt Ihnen die IPS-Anzeige sofort den Effekt auf Ihr Bild an. Wenn Sie den Modus wechseln, verwendet die Kamera wieder die gesamte Szene, um die richtige Belichtung zu bestimmen.

4. Zeitraffer Intervall: Aus / 3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden / 30 Sekunden / 1 Minute

Die Standardeinstellung ist Aus.

Zeitraffer Intervall nimmt eine Reihe von Fotos in bestimmten Abständen auf. Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos von jeder Aktivität aufzunehmen und später die besten auszuwählen.

Hinweis:

- Wenn Sie die Zeitraffer Intervall funktion verwenden, sind Serienfoto,

Selbstausslöser und Langzeitbelichtung nicht automatisch verfügbar.

5. Kontinuierliche Zeitraffer-Foto (TL Dauer): Immer / 5 Minuten / 10 Minuten / 15 Minuten / 20 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten

Die Standardeinstellung ist Immer.

Hinweis:

- Wenn Sie TL Dauer verwenden möchten, schalten Sie bitte zuerst das Zeitraffer-Fotointervall ein.

6. Serienfoto: Aus / 3 Fotos 1 Sec / 7 Fotos 3 Sec / 15 Fotos 4 Sec / 30 Fotos 8 Sec

Die Standardeinstellung ist Aus.

Serienfoto nimmt bis zu 30 Fotos in 8 Sekunden auf und ist somit ideal für die Aufnahme von schnell laufenden Aktivitäten.

Hinweis:

- Wenn Sie die Funktion Serienfoto verwenden, Selbstausslöser, Zeitraffer-Foto und Langzeitbelichtung nicht automatisch verfügbar.
- Wenn Sie Zeitraffer-Foto oder Selbstausslöser oder Langzeitbelichtung verwenden. Die Serienfoto ist ebenfalls nicht automatisch verfügbar.

7. Selbstausslöser: Aus/2 Sekunden / 10 Sekunden

Ein Selbstausslöser gibt eine Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und dem Auslösen des Verschlusses an. Es wird am häufigsten verwendet, um Fotografen ein Foto von sich selbst machen zu lassen (oft mit der Familie).

Hinweis:

- Wenn Sie die Selbstauslöser Funktion verwenden, Zeitraffer-Foto, Serienfoto und Langzeitbelichtung nicht automatisch verfügbar.
- Wenn Sie Zeitrafferfoto oder Serienfoto oder Langzeitbelichtung verwenden; Die Selbstauslöserfunktion ist ebenfalls nicht automatisch verfügbar.

8. Langzeitbelichtung: Aus / 1 Sekunden / 2 Sekunden / 5 Sekunden / 8 Sekunden / 30 Sekunden / 60 Sekunden

Die Standardeinstellung ist Aus.

Langzeitbelichtung ist eine Belichtungsmethode, die eine lange Verschlusszeit wählt. Langzeitbelichtungen können dunkle Szenen klarer machen und fantastische Effekte erzielen. Vor allem in Nachtsichtszenen wie Sternenhimmel oder Stadtnachtverkehr kann die Kamera auch bei Nacht fantastische Fotos machen.

Hinweis:

- Wenn Sie die Langzeitbelichtungsfunktion verwenden, sind Zeitraffer-Foto, Serienfoto und Selbstauslöser nicht automatisch verfügbar.
- Wenn Sie Zeitrafferfoto oder Serienfoto oder Selbstauslöserfunktion verwenden; Die Langzeitbelichtung ist ebenfalls nicht automatisch verfügbar.

9. Messung: Center / Multi / Stelle

Die Grundeinstellung ist Multi.

In der Fotografie bezieht sich der Messungs-Modus auf die Art und Weise in der die Kamera die Belichtung bestimmt. Kameras erlauben dem Benutzer in der Regel zwischen Mitte, Multi oder dem

Spotmessungs-Modus zu wählen.


Die verschiedenen Messmodi erlauben dem Benutzer den am besten geeigneten Modus für die Verwendung in einer Vielzahl von Lichtverhältnissen.

10. Datumsstempel: Aus / Datum / Datum & Zeit

Wenn Sie Stempel einschalten, fügt diese Kamera den aufgenommenen Fotos einen Datum/Zeit hinzu.

Wenn Sie Stempel deaktivieren, wird diese Kamera den aufgenommenen Fotos keinen Datum/Zeit hinzufügen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN



1. Stromfrequenz: 50Hz / 60Hz

Default-Einstellung ist 50 Hz.

2. Toneinstellung: Auslöserton / Hochfahren / Betriebston / Volumen

• Auslöserton : Ein / Aus

Setzt den Kamera Auslöser Ton.

- Hochfahren : Ein / Aus

Setzt Ihren Kamera Start Ton.

- Betriebston : Ein / Aus

Setzt den Kamera Betriebs Ton.

- Volumen : 0 / 1 / 2 / 3

Setzt die Lautstärke für Ihren Ton der Aufzeichnung.

3. Blickwinkel: Breit /Mittel / Eng:

Die Grundeinstellung ist Breit.

4. Mikrofon: Eingebaut / Extern

Stellen Sie die Art der Audioaufnahme ein. Sie können wählen, ob Sie Audio mit externem Mikrofon oder ohne externes Mikrofon aufnehmen möchten.

5. Weißabgleich: Auto / Wolkig / Tageslicht/ Weißglühend /

Fluoreszierend / Schnorcheln / Schneemodus

Über den Weißabgleich können Sie die passende Farbtemperatur von Videos zur Optimierung für kühle und warme Lichtverhältnisse auswählen. Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird der IPS-Bildschirm den Effekt sofort auf Ihrem Bild anzeigen.

Hinweis:

- Der Schneemodus kann Überbelichtung in hellen Umgebungen wie Schnee oder am Strand unterdrücken.

6. Auswirkungen: Normal / Schwarz-Weiß / Natürlich /

Negativ / Retro / Helligkeit Kontrast

Die Grundeinstellung ist Normal.

7. Verzeichnungskorrektur(LDC): Ein / Aus

Die Grundeinstellung ist Aus.

Wenn Sie die Verzeichnungskorrektur einschalten kann diese eine Bildverzerrung korrigieren.

8. Tauch Modus: Aus / Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie den Tauch Modus aktivieren, kann dies den Mangel an rotem Licht in Unterwasserszenen ausgleichen. Der Tauch Modus ist für die Verwendung in tropischem und blauem Wasser konzipiert und für den Einsatz zwischen 10 und 80 Fuß optimiert.

9. Datum & Zeit: JJMMTT 00:00:00

Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch aktualisiert wenn Sie Ihre Kamera mit der iSmart DV Anwendung verbinden. Sie können diese jedoch auch manuell in den Einstellungen ändern.

Hinweis:

- Wenn der Akku aus der Kamera entnommen wird werden Datum und Uhrzeit automatisch zurückgesetzt.

10. Kopfüber: Ein / Aus

Diese Einstellung bestimmt die Ausrichtung Ihrer Videos oder Fotos, um zu verhindern, dass die Aufnahmen auf dem Kopf stehen.

11. Bildschirmschoner: Aus / 1 Minuten / 3 Minuten / 5 Minuten

Schaltet den IPS-Bildschirm nach einer Zeit der Inaktivität aus, um die Batterie zu schonen. Um den IPS-Bildschirm wieder einzuschalten drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.

12. Ausschalten: Aus / 1 Minuten / 3 Minuten / 5 Minuten

Schaltet die Kamera nach einer Zeit der Inaktivität aus, um die Batterie zu schonen.

13. Fahrmodus: Ein / Aus

Wenn Sie den Fahrmodus einschalten und die Kamera mit dem Autoladegerät verbinden schaltet sich die Kamera automatisch ein und beginnt die Aufnahme, wenn Sie den Motor Ihres Autos starten. Die Kamera schaltet sich aus und stoppt die Aufnahme, wenn Sie den Motor des Autos ausschalten.

Hinweis:

- Muss ein Auto-Ladegerät mit 5V 1A Ausgang verwenden.
- Wir empfehlen Ihnen, die Videodauer (Loop Video), den Fahrmodus und den Bildschirmschoner gleichzeitig einzuschalten.

14. Sprache: Englisch / 简体中文 / 繁体中文 / 日本語 / Italiano / Español / Portugues / Deutsch / Français / Polski / Русский

15. Formatierung: Ja / Nein

Um Ihre Micro-SD-Karte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Bei der Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Fotos und Videos zuerst übertragen. Um Ihre Karte neu zu formatieren drücken Sie die

Modustaste um die Systemeinstellungen aufzurufen. Dann drücken Sie mehrmals die Abwärtstaste um Format> Karte formatieren > JA.

16. System: Werksreset / Systeminfo / Karteninfo

- Werksreset: Ja / Nein

Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

- Systeminfo: Modell / Version
- Karteninfo: Kapazität / Freier Speicherplatz

Mit der Karteninfo-Option können Sie die Kapazität und den freien Speicherplatz Ihrer Micro-SD-Karte überprüfen.

Hinweis:

- Wenn der Akku der Kamera entfernt wird, werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

VERBINDEN MIT DER iSmart DV APP

Mit der iSmart DV App können Sie Ihre Kamera per Fernzugriff über ein Smartphone oder Tablet steuern. Als Funktionen haben Sie die volle Kontrolle über die Kamera, die Live-Vorschau, Wiedergabe, Teilen ausgewählter Inhalte und mehr.


1. Laden Sie zuerst die iSmart DV Anwendung aus dem Apple App Store oder Google Play auf Ihr mobiles Gerät.
2. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie dann die Auf-Taste für einige Sekunden um Wi-Fi zu aktivieren.
3. Gehen Sie in die Wi-Fi-Einstellungen Ihres mobilen Geräts und verbinden Sie sich zu Wi-Fi-SSID "CU-SPC02_B1F451"; (B1F451


ist die zufällige Kombination von Zahlen und Buchstaben, jede Kamera ist nicht gleich.)

4. Geben Sie das Passwort ein: "1234567890".
5. Öffnen Sie die Anwendung "iSmart DV" auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
6. Tippen Sie auf "Hinzufügen neuer Kamera".
7. Tippen Sie auf "Wi-Fi-Verbindung".

Hinweis: Drücken Sie schnell die Auf-Taste wenn Sie Wi-Fi wieder Ausschalten möchten.

Wenn Sie die App nicht erfolgreich verbinden können, senden Sie bitte Ihre Telefon- und Betriebssystemversion an unsere offizielle E-Mail-Adresse support@cooau.com. Wir helfen Ihnen bei der Lösung.





LADE DEINEN INHALT

LADE DEINEN INHALT AUF EINEN COMPUTER HERUNTER


Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zuerst auf einen Computer übertragen. Durch die Übertragung wird außerdem Speicherplatz auf Ihrer Micro-SD-Karte für neue Inhalte freigegeben.






Um Dateien mit einem Kartenleser (separat erhältlich) und dem Datei-Explorer Ihres Computers auf einen Computer zu übertragen, schließen Sie den Kartenleser an den Computer an und legen Sie die Micro-SD-Karte ein. Sie können dann Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien auf Ihrer Karte löschen. Sie können Dateien auch über ein USB-Kabel auf einen Computer

übertragen.

LADEN SIE IHREN INHALT AUF SMARTPHONE ODER TABLET

1. Öffnen Sie die "iSmart DV" Anwendung.
2. Tippen Sie auf "Alben Symbol" an der linken Ecke des unteren Bildschirms.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf "Fotos" oder "Videos", dann auf "Auswählen" und dann auf die Dateien, die Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie zum Herunterladen auf "Download-Symbol" in der rechten Ecke des unteren Bildschirms und anschließend auf "Download bestätigen".
5. Tippen Sie auf "Bilder speichern".
Wenn Sie Ihre Inhalte teilen möchten, können Sie die gewünschte App zum Teilen auswählen.





WIEDERGABE IHRES INHALTS

Sie können Ihre Inhalte auf dem IPS-Display der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher oder Smartphone / Tablet wiedergeben. Sie können Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Micro-SD-Karte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder ein kompatibles Fernsehgerät einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.


VIDEOS UND FOTOS AUF IHREM CU-SPC03 ANSEHEN

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Tippen Sie auf das Wiedergabe Symbol in der linken Ecke des Bildschirms, um zum Wiedergabemodus zu gelangen.
3. Tippen Sie auf eine Video-oder Fotodatei, um das Video oder Foto in Full-Screen wiederzugeben.
4. Um eine Video-oder Fotodatei wieder zu verlassen, tippen Sie auf das Zurück Symbol.



Hinweis: Falls Ihre micro SD Karte zu viele Inhalte hat, dauert es etwas länger, um diese zu laden.

LÖSCHEN VON VIDEOS UND FOTOS AUF IHREM CU-SPC02

Löschen Sie Videos und Fotos mit dem Touchscreen:

1. Tippen Sie auf das Dateisymbol , um den Wiedergabemodus aufzurufen. Wenn Ihre Micro-SD-Karte viel Inhalt enthält, Das

Laden kann eine Minute dauern.

2. Tippen Sie auf  Tippen Sie auf die Video- oder Fotodatei, Tippen Sie auf sie erneut  Auf dem Bildschirm wird angezeigt: „Sind Sie sicher, dass Sie Dateien löschen? Abbrechen Bestätigen“.
3. Tippen Sie auf "Bestätigen". Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Löschen Sie Videos und Fotos mit den Schaltflächen.

1. Drücken Sie im Video- oder Fotomodus die Modustaste, um zum Wiedergabemodus zu blättern, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Modus aufzurufen. Wenn Ihre Micro-SD-Karte viel Inhalt enthält, kann das Laden eine Minute dauern.
2. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um zwischen Videodateien und Fotodateien zu wechseln, und drücken Sie dann die OK-Taste.
3. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um zum zu blättern, drücken Sie die Mode-Taste und dann die OK-Taste. Drücken Sie zum zweiten Mal die OK-Taste und halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Schließlich wird auf dem Bildschirm „Datei löschen? / Alle Dateien löschen? / Abbrechen“ angezeigt.
4. Wählen Sie "Datei löschen", drücken Sie die OK-Taste und dann die UP- oder DOWN-Taste, um "Ja" auszuwählen. Drücken Sie schließlich die OK-Taste. Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

NEUFORMATIEREN IHRER MICRO SD -KARTE

Formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte regelmäßig neu, um einen einwandfreien Zustand zu gewährleisten. Durch das Neuformatieren werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos auslagern.

1. Schalten Sie den CU-SPC02 ein.
2. Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.
3. Blättern Sie durch den Bildschirm, und tippen Sie auf "Karte formatieren". Tippen Sie anschließend auf "Bestätigen".
4. Tippen Sie auf "Bestätigen". Dann formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte.

WARTUNG IHRER KAMERA

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Schütteln Sie die Kamera oder pusten Sie auf das Mikrofon, um die Mikrofonlöcher von Schmutz zu befreien.
2. Wischen Sie die Linse zum Reinigen mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von Tropfen und Stößen fern, da diese die Innenteile beschädigen können.
5. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

MAXIMIEREN DER AKKULEBENSDAUER

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus. Befolgen Sie zur Maximierung der Batterielebensdauer nach Möglichkeit diese Richtlinien:

- Deaktivieren Sie die drahtlosen Verbindungen.
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf.
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung. Sonneneinstrahlung fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

BATTERIE AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG

Die Kamera beinhaltet empfindliche Bestandteile, die Batterie mit eingeschlossen. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera sehr kalten oder heißen Temperaturen auszusetzen. Unter Bedingungen mit niedrigen oder hohen Temperaturen kann die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden oder die Kamera dazu veranlasst werden, vorübergehend nicht richtig zu funktionieren. Vermeiden Sie drastische Temperatur- oder Feuchtigkeitswechsel, wenn Sie die Kamera benutzen, da sich Kondenswasser innerhalb der Kamera bilden kann.


Trocknen Sie die Kamera oder die Batterie nicht mit Hitze von außen durch zum Beispiel einer Mikrowelle oder einem Fön. Kamera- oder Batterieschäden verursacht durch Kontakt mit Flüssigkeiten innerhalb der Kamera sind nicht durch die Garantie gedeckt.


Lagern Sie die Batterie nicht mit Metallobjekten, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten. Wenn die Batterieklemmen in Kontakt mit Metallobjekten kommen, kann dies zu einem Brand führen. Machen Sie keine unerlaubten Modifikationen an der Kamera. Dies kann Ihre Sicherheit gefährden, gegen behördliche Auflagen verstoßen, die Leistung beeinträchtigen und zur Erlöschung der Garantie führen.


WARNUNG: Das Fallenlassen, Auseinanderbauen, Öffnen, Zerdrücken, Verbiegen, Deformieren, Durchlöchern, Zerfetzen, durch eine Mikrowelle Erhitzen, Verbrennen und Bemahlen der Kamera und Batterie ist zu unterlassen. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera. Benutzen Sie die Kamera oder Batterie nicht, wenn Sie beschädigt wurden – zum Beispiel, wenn Sie zerbrochen, durchlöchert oder durch Wasser beschädigt sind. Das Zerlegen oder Durchlöchern der Batterie kann zu einer Explosion oder Brand führen.

DIE KAMERA BEFESTIGEN

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Geräten.







KONTAKTIEREN UNS

Für jegliche Anliegen, Probleme oder Bemerkungen zu unseren Produkten, senden Sie bitte eine E-Mail an unten stehende Adresse oder rufen Sie uns an. Wir werden uns so schnell wie möglich um Ihr Anliegen kümmern.

E-mail: support@cooau.com

Brand web: www.cooau.com

Espanol

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?.....	80
CU-SPC02	82
CÓMO COMENZA.....	84
RESUMEN DE MODOS.....	89
PERSONALIZAR SU CU-SPC02	90
CONECTAR LA iSmart DV APP.....	104
DESCARGAR SU CONTENITO.....	106
CONTENIDO DE REPRODUCCIÓN	108
ELIMINAR VIDEOS Y FOTOS EN SU CU-SPC02.....	109
FORMATEAR SU TARJETA MICRO SD	110
MANTENER SU CÁMARA	110
MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA	111
MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA	111
MONTAJE DE LA CAMARA	113
CONTACTEZ NOUS	114

Estimado cliente,

Apreciamos mucho que elija COOAU entre tantas marcas.

COOAU ha estado dando gran importancia a la calidad del producto y la satisfacción del cliente.

Esperamos sinceramente que pueda hacer algunas sugerencias cuando use el producto para que nos ayude a mejorar los productos.

Como diseñador profesional, fabricante y vendedor en línea de productos electrónicos y suministros para exteriores, publicaremos más productos en un futuro próximo.

No podemos decir que haya un producto perfecto en el mundo.

Así que si tiene alguna pregunta o recibe un producto defectuoso, póngase en contacto con nosotros cuanto antes.

En primer lugar, nuestro equipo de post-venta se pondrá en contacto con usted inmediatamente y resolverá sus problemas tan pronto como reciban su correo electrónico.

En segundo lugar, todos nuestros productos están cubiertos por 1 año de garantía y 30 días de plazo de devolución de dinero sin ninguna excusa. Le enviaremos un nuevo reemplazo una vez que confirmemos que el producto está defectuoso.

Así que si tiene cualquier duda o problema contáctenos en support@cooau.com

Estamos aquí a su servicio.

Saludos cordiales,

Apoyo a la COOAU

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?



Cámara



Batería



Carcasa impermeable



Tornillo largo



Montura básica de la hebilla



Montaje de hebilla de gancho en J



Adaptador de montaje en trípode 1



Brazo pivotante 1



Brazo pivotante 2



Brazo pivotante 3



Caudro



Acortar



Adaptador de montaje en trípode 2



Barra de manillar



Puerta trasera a prueba de polvo



Soporte para el casco 1

			
soporte para el casco 2	Adhesivo 1	Adhesivo 2	Correas de Velcro
			
Cintas para el casco	Cable USB	Bridas de plástico	Cable de acero
			
Trapo de limpieza	Manual del usuario	Micrófono externo	Mando a distancia
			
Batería de control remoto	Vendaje de control remoto		

¿Cómo usar todo tipo de accesorios de cámara de acción?

Precaución: La cámara de acción del video es otro modelo, pero el uso de la mayoría de los accesorios es el mismo.

1. Escanee el siguiente código QR

2. Ingrese al sitio web para ver el video

<https://www.youtube.com/watch?v=IVgy-jrPfOM>

3. Póngase en contacto con nuestro buzón oficial de correo electrónico:

support@cooau.com



CU-SPC02





1. Botón de modo / encendido
2. Botón obturador / selector
3. Indicador de Wi-Fi
4. Ranura para tarjeta Micro SD
5. Puerto micro USB / puerto de micrófono externo
6. Puerto Micro HDMI
7. Lente

8. Pantalla
9. Botón ARRIBA
10. altavoz
11. Botón Abajo
12. Puerta de la batería
13. Agujero de perno
14. Indicador de carga
15. Indicador de trabajo

Nota: la cámara no graba sonido cuando está en el estuche impermeable.

CÓMO COMENZA

Bienvenido a su nuevo SPC02. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de microSD(vendida por separado).

TARJETA MICROSD

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- MicroSD, MicroSDHC, o MicroSDXC
- Clasificación UHS-III
- La capacidad de apoyo es de 32 GB a 128 GB 100 MB / s (FAT32)

NOTA:

1. Si su tarjeta Micro SD es más grande de 32G, antes de usarla, por favor, primero formatee la tarjeta en (FAT32) en el PC, luego formatearla de nuevo en la configuración del sistema de cam.
2. La tarjeta MicroSD en formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.
3. No coloque su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar error o pérdida de datos.

ENCENDIDO + APAGADO

Para encender:

Mantenga pulsado el botón Mode durante tres segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida.

Para apagar:

Mantenga presionado el botón Mode durante tres segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

ENCENDER / APAGAR Wi-Fi




Para activar Wi-Fi:

En el modo de video, mantenga presionado el botón Arriba durante tres segundos para encender el Wi-Fi.


Para apagar Wi-Fi:

En el modo de video, presione brevemente el botón Arriba para apagar el Wi-Fi.

Opciones de pantalla

Ajuste	Descripción
 Reproducción	Muestra los videos o las fotos que toma
 Acercarse	Zoom en los objetos de disparo
 Disminuir el zoom	Aleja los objetos de disparo

USING THE TOUCH SCREEN



Deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha

Cambie entre los modos de video y foto.



Desliza hacia arriba desde el borde de la pantalla

Abra el Tablero cuando su cámara esté en orientación horizontal.

NAVEGANDO CON LOS BOTONES

Aunque su cámara de acción es resistente al agua, la pantalla táctil no funcionará bajo el agua. Use los botones para cambiar modos y configuraciones.

1. Con la cámara encendida, presione el botón Modo para desplazarse por los modos y configuraciones.
2. Utilice el botón del obturador para seleccionar y ajustar la configuración.
3. Para salir: mantenga presionado el botón del obturador durante tres segundos.
4. En el modo de vídeo o foto, pulse el botón del obturador durante tres segundos para entrar en el menú de vídeo o foto.
5. En el modo de vídeo o foto, pulse el botón ARRIBA para acercarse, pulse el botón ABAJO para alejarse.
6. En el modo de vídeo o foto, presione el botón ABAJO durante tres segundos para activar o desactivar la grabación de audio.

Probando el caso a prueba de agua

Antes de usar la caja impermeable bajo el agua, por favor, compruebe si está sellada.

A continuación se indican los pasos a seguir para realizar la prueba:

1. Retire la cámara de acción de la carcasa acuática

Por favor, no ponga la cámara en un estuche a prueba de agua cuando esté haciendo pruebas. De lo contrario, si la carcasa acuática es defectuosa, el agua entrará en la cámara

2. Ponga un poco de papel en la caja impermeable, y asegúrese de que se cierre bien.

3. Ponga la caja impermeable bajo el agua durante diez minutos
4. Saca la caja impermeable del agua, ábrela, para ver si el agua entra en ella.

Después de asegurarse de que la carcasa acuática está sellada, puede instalar la cámara en ella y usarla bajo el agua.

Si tiene algún otro problema, por favor contacte con nuestro correo electrónico oficial, le ayudaremos a resolverlo.

La compatibilidad de las diferentes funciones o modos

Aviso:

Cuando se abre una función, algunas funciones pueden no funcionar. Por ejemplo, la segunda columna del primer gráfico significa que después de encender el Estabilización de imagen, Timelapse Intervalo, Luz baja automática, Calibración Distorsión, Resolución de vídeo 1080P 120fps/720P 240fps/720P 120fps no estará disponible; Registro de voz, Registro en bucle, Vídeo cámara lenta, Vídeo acción rápida, Red. del ruido del viento, Modo De Buceo, Modo de conducción, Resolución de vídeo 4K 60fps/ 4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080P 60fps/ 1080P 30fps/ 720P 60fps están disponibles.


		Función activada								
		Estabilización de imagen	Registro en bucle	Timelapse Intervalo	Video cámara lenta	Video acción rápida	Red. del ruido del viento	Luz baja automática	Calibración Distorsión	Modo de conducción
Estado de otras funciones	Registro de voz	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	Estabilización de imagen	-	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓
	Registro en bucle	✓	-	X	X	X	✓	✓	✓	✓

		Función activada								
		Estabilización de imagen	Registro en bucle	Timelapse Intervalo	Video cámara lenta	Video acción rápida	Red. del ruido del viento	Luz baja automática	Calibración Distorsión	Modo de conducción
Estado de 'otras funciones	Timelapse Intervalo	X	X	-	X	X	X	✓	✓	X
	Video cámara lenta	✓	X	X	-	X	X	✓	✓	X
	Video acción rápida	✓	X	X	X	-	X	✓	✓	X
	Red. del ruido del viento	✓	✓	X	X	X	-	✓	✓	✓
	Luz baja automática	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	Calibración Distorsión	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Modo de conducción	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	-
	4K 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	2.7K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	1080P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	720P 240fps	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
720P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
720P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


		Función activada			
		Timelapse Intervalo Foto	Disparo Continuo	Temporizador de retardo	Larga exposición
Estado de 'otras funciones	Timelapse Intervalo Foto	-	X	X	X
	Timelapse Duración Foto	✓	X	X	X
	Disparo Continuo	X	-	X	X
	Temporizador de retardo	X	X	-	X
	Larga exposición	X	X	X	-

RESUMEN DE MODOS

Hay 6 modos en el modo de video: Video, Video en bucle, Timelapse Intervalo, Video cámara lenta, Video acción rápida, Wi-Fi.



Hay 6 modos en el modo de fotografía: Foto, Disparo Continuo, Timelapse Intervalo, Temporizador de retardo, Larga exposición, Wi-Fi.



PERSONALIZAR SU CU-SPC02

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO



1. Resolución de video: 4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps.

La configuración predeterminada es 4K 30 fps.

2. Registro de voz: encendido / apagado

La configuración predeterminada está activada.

Desactive la Registro de voz, la cámara no graba audio cuando graba un video.

3. Valor de Exposición: -2 ~ +2

Por defecto, su cámara usa toda la imagen para determinar el nivel de exposición apropiado. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta. Cuando cambia esta configuración, la pantalla IPS le mostrará inmediatamente el efecto en su imagen. Si cambia modos, la cámara vuelve a usar la escena entera para determinar el correcto nivel de exposición.

4. Estabilización de imagen: Encendido / Apagado

Esta cámara está equipada con la función Estabilización de imagen con 6-ejes giroscópicos para detectar cambios de movimiento. Cuando la cámara se inclina, se mueve o se sacude, el sensor de compensación algorítmico cross-border corrige los cambios y crea videos estables, especialmente en actividades con un ángulo relativamente pequeño sobre 6° excepto en actividades de movimiento rápido como, ciclismo, motociclismo, y hechas con la mano.

NOTA:

- EIS no soporta 1080 120fps / 720P 240fps / 720P 120fps de resolución de video. Si elige esta resolución de video, el EIS no estará disponible automáticamente.
- Si enciende Estabilización de imagen, Timelapse Intervalo, Luz baja automática y Calibración Distorsión no estarán disponibles automáticamente. por el contrario, si activa Timelapse Intervalo, Luz baja automática y Calibración Distorsión, Estabilización de imagen no estará disponible automáticamente.

5. Registro de bucle: apagado / 1 min / 3 mins / 5 mins

Con Looping Record, puede grabar videos continuamente, pero guardar solo los momentos que desee. Por ejemplo, si selecciona un intervalo de 5 minutos, solo se guardarán los 5 minutos anteriores cuando presione el botón Obturador para detener la grabación. Si graba durante 5 minutos y no presiona el botón del obturador para detener la grabación y guardar, la cámara graba un nuevo intervalo de 5 minutos grabando los 5 minutos anteriores de metraje. Cuando la tarjeta micro SD esté llena, los nuevos archivos cubrirán el antiguo si la grabación en bucle está activada.

Nota:

- La tarjeta Micro SD con formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4 GB y comienza a grabar de nuevo en un archivo nuevo.
- No puede establecer una duración de archivo de video de 5 minutos cuando la cámara está a 4K 60fps, el archivo de video de 5 minutos 4K 60fps tiene más de 4GB.

6. Timelapse Intervalo: Apagado / 1seg / 3secs / 5secs / 10secs / 30secs / 1min

La configuración predeterminada es Apagado. Timelapse Intervalo crea video desde cuadros capturados a intervalos específicos. Esta opción le permite capturar un evento de lapso de tiempo e inmediatamente verlo o compartirlo como un video. Time Lapse Video es capturado sin audio. Seleccionar 3 segundos significa grabar 3 segundos para obtener un cuadro.

Por ejemplo: si selecciona 4K / 30FPS y 3 segundos, necesita grabar 90 segundos, luego puede obtener un video de 1 segundo para 4K /30FPS.

NOTA:

- Si utiliza la función de Timelapse Intervalo, Registro de voz, Estabilización de imagen, Registro en bucle, Reducción del ruido del viento, Video cámara lenta, Video acción rápida y Modo de conducción no estarán disponibles automáticamente.

7. Duración del TL (Timelapse Duración): Siempre / 5 mins / 10 mins / 15 mins / 20 mins / 30 mins / 60 mins

Crea continuamente video de lapso de tiempo con una duración específica.

NOTA:

- Si desea establecer la Timelapse Duración, active primero Timelapse Intervalo

8. Video cámara lenta: Encendido / Apagado

La Video cámara lenta es un efecto en la realización de películas por el cual el tiempo parece ralentizarse.

NOTA:

- Si utiliza la función de cámara lenta, primero debe seleccionar la resolución de video 1080P 120fps / 720P 240fps.
- Si utiliza la función de Video cámara lenta; Registro de voz, Registro en bucle, Timelapse Intervalo, Video acción rápida, Red. del ruido del viento y Modo de conducción no estarán disponibles automáticamente.

9. Video acción rápida: Apagado / 2x / 4x / 6x / 10x / 15x

Acción que parece Video acción rápida de lo normal en la pantalla, lograda filmando la acción a una velocidad inferior a la normal en la cámara y luego proyectándola a la velocidad normal.

NOTA:

- Si utiliza la función de Video acción rápida; Registro de voz, Registro en bucle, Timelapse Intervalo, Video cámara lenta, Red. del ruido del viento y Modo de conducción no estarán disponibles automáticamente.

10. Reducción del ruido del viento: encendido / apagado

Active la función de reducción de ruido del viento, puede reducir el ruido a un nivel aceptable.

11. Luz baja automática: Encendido / Apagado

La configuración predeterminada es Apagado.

El modo automático con poca luz ajustará automáticamente la configuración de acuerdo con las condiciones de iluminación para lograr el mejor rendimiento con poca luz. Incluso si se mueve hacia

adelante y hacia atrás entre entornos brillantes y oscuros, no necesita ajustar manualmente la configuración de la cámara.

12. **Medida** : Centrar / Promedio / Lugar


La configuración predeterminada es Lugar.

En fotografía, el modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición. Las cámaras generalmente permiten al usuario seleccionar entre los modos de medición centrar, promedio o lugar. Los diferentes modos de medición permiten al usuario seleccionar el más apropiado para usar en una variedad de condiciones de iluminación.

13. **Sello de la fecha**: Apagada / Fecha / Fecha y hora

Si activa Stamp, esta cámara agrega un Fecha / hora a las vídeos que toma. Si desactiva Stamp, esta cámara no agregará Fecha /hora a las vídeos que tome.

CONFIGURACIÓN DE FOTO



1. Resolución de la foto: 20M/16M/14M/10M/8M/5M

La configuración predeterminada es 20M.

2. ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

La configuración predeterminada es Auto.

ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz y crea una compensación entre el brillo y el ruido de la imagen resultante. El ruido de la imagen se refiere al grado de granulosidad de la imagen. En condiciones de poca luz, los valores ISO más altos dan como resultado imágenes más brillantes, pero con un mayor ruido de imagen. Los valores más bajos producen un ruido de imagen más bajo, pero las imágenes más oscuras. Cuando cambia esta configuración, la pantalla IPS muestra inmediatamente el efecto sobre su imagen.

3. EV (Valor de Exposición): -2 ~ +2

Por defecto, su cámara usa toda la imagen para determinar el nivel de exposición apropiado. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobreexpuesta o subexpuesta. Cuando cambia esta configuración, la pantalla IPS le mostrará inmediatamente el efecto en su imagen. Si cambia modos, la cámara vuelve a usar la escena entera para determinar el correcto nivel de exposición.

4. Timelapse Intervalo: Apagado / 3segs / 5segs / 10segs / 30segs / 1min

Foto de lapso de tiempo captura una serie de fotos a intervalos

específicos. Use este modo para capturar fotos de cualquier actividad, luego elija las mejores más adelante.

NOTA:

- Si utiliza la función Timelapse Intervalo, la Disparo Continuo, el Temporizador de retardo y la Larga exposición no estarán disponibles automáticamente.
- Si usa Disparo Continuo, Temporizador de retardo o Larga exposición, la función Timelapse Intervalo tampoco estará disponible automáticamente.

5. Duración TL (Timelapse Duración): Siempre / 5 mins / 10 mins / 15 mins / 20 mins / 30 mins / 60 mins

La opción por defecto es Siempre.

NOTA:

- Si quieres activar la Timelapse Duración, debes activar primero el intervalo de Timelapse Intervalo.

6. Disparo Continuo: Apagado / 3 fotos 1 segundo / 7 fotos 3 segundos / 15 Fotos 4 segundos / 30 Fotos 8 segundos

La configuración predeterminada es Apagada.

Burst captura hasta 30 fotos en 8 segundos, por lo que es perfecto para capturar las actividades de movimiento rápido.

NOTA:

- Si usa la función Disparo Continuo, la Timelapse Intervalo, Temporizador de retardo y la Larga exposición no estarán disponibles automáticamente.
- Si usa FotoTimelapse Intervalo o Temporizador automático o Larga

exposición, La función Disparo Continuo tampoco estará disponible automáticamente.

7. Temporizador de retardo: 2segs / 10segs / Apagado

Un temporizador automático produce un retraso entre la pulsación del disparador y el disparo del obturador. Se usa más comúnmente para permitir que los fotógrafos se tomen una foto (a menudo con la familia).

NOTA:

Si usa la función de temporizador de retardo, la Timelapse Intervalo, Disparo Continuo y la Larga exposición no estarán disponibles automáticamente.

- Si usa Timelapse Intervalo o Disparo Continuo o Larga exposición. La función de temporizador automático tampoco estará disponible automáticamente.

8.Larga exposición: Apagado / 1 seg / 3 segs / 5 segs / 8 segs / 30 segs / 60 segs

La configuración predeterminada está Apagada.

La larga exposición es un método de exposición que selecciona una velocidad de obturación lenta. Las larga exposición pueden aclarar las escenas oscuras y obtener efectos fantásticos. Especialmente en escenas de visión nocturna como el cielo estrellado o el tráfico nocturno de la ciudad, la cámara también puede tomar fotos fantásticas por la noche.

NOTA:

- Si utiliza la función de Larga exposición, la Timelapse Intervalo,

la Disparo Continuo y el Temporizador de retardo no estarán disponibles automáticamente.

- Si usafoto de Timelapse Intervalo o Disparo Continuo o Temporizador automático. La función de Larga exposición tampoco estará disponible automáticamente.

9. Medida: Centrar / Promedio / Lugar

La configuración predeterminada es Lugar.

En fotografía, el modo de medición se refiere a la forma en que una cámara determina la exposición. Las cámaras generalmente permiten al usuario seleccionar entre los modos de medición centrar, promedio o lugar. Los diferentes modos de medición permiten al usuario seleccionar el más apropiado para usar en una variedad de condiciones de iluminación.

10. Sello de la fecha: Apagada / Fecha / Fecha y hora

Si activa Stamp, esta cámara agrega un Fecha / hora a las fotos que toma.

Si desactiva Stamp, esta cámara no agregará Fecha /hora a las fotos que tome.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



1. **Frecuencia de poder:** 50Hz / 60Hz

La configuración predeterminada es 50 Hz.

2. **Sonidos:** Sonido obturador / Arrancar / Operacion Sonido / Volumen

- Sonido del obturador: Encendido / Apagado

Ajusta el sonido del obturador de la cámara.

- Sonido de arranque: Encendido / Apagado

Establece la potencia de su cámara en el sonido.

- Tono Clave: Encendido / Apagado

Establece el sonido de operación de la cámara.

- Volumen: 0/1/2/3

Establece el volumen del sonido de grabación de su cámara.

3. **Angulo de visión (FOV):** Ampli / Medio / Estrecho

La configuración predeterminada es Ampli.

4. Micrófono: incorporado / externo

Establezca las formas de grabación de audio, puede elegir grabar audio con micrófono externo o sin micrófono externo.

5. Balance de blancos (AWB): Auto / Nublado / Luz del día / Incandescente / Fluorescente /Bucear / Modo DE nieve

AWB le permite ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizar las condiciones de iluminación fría o cálida. Cuando cambia esta configuración, la pantalla IPS muestra inmediatamente el efecto en su imagen.

NOTA:

- El modo de nieve puede suprimir la sobreexposición en entornos de alto brillo como el campo de nieve o la playa.

6. Efectos Especiales: Estándar / Blanco y negro / Natural / Negativo / Retro /Contraste de brillo

La configuración predeterminada es Estándar.

7. Calibración Distorsión (LDC): Encendido / Apagado

La configuración predeterminada está Apagado.

Active la corrección de distorsión de la lente, puede corregir la distorsión de la imagen.

8. Modo de buceo: apagado / encendido

La configuración predeterminada es apagado.

Active el modo de buceo, puede compensar la falta de luz roja en escenas submarinas. El modo de buceo está diseñado para usarse en

aguas tropicales y azules, optimizado para su uso entre 10 y 80 pies.

9. Fecha y hora: AAMMDD 00:00:00

La fecha y la hora se actualizan automáticamente cuando conecta su cámara a la aplicación iSmart DV. Sin embargo, puede cambiar manualmente esta configuración, si es necesario.

NOTA:

- Si se quita la batería de la cámara, la fecha y la hora se restablecerán automáticamente.

10. Modo DelInversión: Encendido / Apagado

Esta configuración determina la orientación de su video o fotos para ayudarlo a evitar el metraje al revés.

11. Salvapantallas: Apagado / 1 min / 3 mins / 5 mins

Apaga la pantalla IPS después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla IPS, presione cualquier botón de la cámara.

12. Apagado automático: Apagado / 1min / 3mins / 5mins

Apaga cámara después de un período de inactividad para ahorrar batería.

13. Modo de conducción: Encendido / Apagado

Si activa el modo automóvil y conecta la cámara a la salida del mechero del automóvil, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar si arranca el motor del automóvil. La cámara

dejará de grabar y se apagará si apaga el motor de su automóvil.

NOTA:

- Debe usar un cargador para automóvil con salida de 5V 1A.
- Si utiliza la cámara como dash cam (cámara de salpicadero), le sugerimos activar el duración del video, modo de conducción y salvapantallas al mismo tiempo.

14. Idioma: Inglés / 简体中文 / 繁体中文 / 日本語 / Italiano / Español / Portugues Deutsch / Français / Polsk i/ Русский

15. Formato

Para mantener su tarjeta micro SD en buenas condiciones, vuelva a formatearla regularmente. Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos. Para reformatear su tarjeta, presione el botón de modopara ingresar a la configuración del sistema, luego presione el botón hacia abajo varias veces para ingresar Formato > Sí

16. Sistema: Restablecimiento de fábrica / Información del sistema / Información de la tarjeta

- Sistemas Restablecer: Sí / No

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

- Información del sistema: modelo / versión
- Información de la tarjeta: capacidad / espacio libre

La opción de información de la tarjeta le permite verificar la capacidad y el espacio libre de su tarjeta micro SD.

Nota:

- Si se quita la batería de la cámara, todos los ajustes se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica.



CONECTAR LA iSmart DV APP

La APP iSmart DV le permite controlar su cámara de forma remota utilizando un smartphone o tableta. Las características incluyen control total de la cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga y uso compartido de contenido.

1. Descargue la APP iSmart DV desde Google Play o Apple Store.
2. Encienda la cámara, luego presione segundosel botón Arriba para encender Wi-Fi.
3. Encienda el Wi-Fi de su teléfono, La pantalla muestra "CU-SPC02_ B1F451"(B1F451 es la combinación aleatoria de números y letras, cada cámara no es la misma).
4. Introduzca la contraseña: "1234567890".
5. Abra la aplicación "iSmart DV" en su teléfono inteligente o tableta.
6. Toque "Agregar nueva cámara".
7. Toque "Conexión Wi-Fi".

NOTA: Presione rápidamente el botón Arriba nuevamente si desea desactivar el Wi-Fi.

Si no puede conectar la aplicación correctamente, envíe la versión de su teléfono y la versión del sistema operativo a nuestro buzón de correo electrónico oficial support@cooau.com, lo ayudaremos a resolverlo.



DESCARGAR SU CONTENITO

DESCARGAR SU CONTENIDO A COMPUTADORA

Para reproducir sus videos y fotos en una computadora, primero debe transferir estos archivos a una computadora. La transferencia también libera espacio en su tarjeta microSD para obtener contenido nuevo.




Para descargar archivos a una computadora con un lector de tarjetas (vendido por separado) y el explorador de archivos de su computadora, conecte el lector de tarjetas a la computadora, luego inserte la tarjeta microSD.




Puede transferir archivos a su computadora o eliminar archivos seleccionados en su tarjeta. También puede descargar archivos a una computadora con Windows usando un cable USB.

DESCARGAR SU CONTENIDO A SMARTPHONE O TABLET

1. Abra la aplicación "iSmart DV".
2. Toque el icono de "álbumes" en la esquina inferior izquierda.
3. Toque "Fotos" o "Videos" en la parte superior de la pantalla, luego toque "Elegir", luego seleccione los archivos que desea descargar.
4. Toque "Icono de descarga" en la esquina derecha de la pantalla inferior para descargar, luego toque "Confirmar descarga".
5. Toque "Guardar imágenes".

Si desea compartir su contenido, puede elegir la aplicación deseada para compartir.





CONTENIDO DE REPRODUCCIÓN

Puede reproducir su contenido en la pantalla IPS de la cámara, su computadora, televisor, o teléfono inteligente / tableta.

También se puede reproducir contenido insertando la tarjeta microSD en un dispositivo, tal como una computadora o un televisor compatible. Con ese método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad de reproducir.

VER VIDEOS Y FOTOS EN SU CU-SPC02

1. Enciende la cámara.
2. Toque el icono de reproducción en la esquina izquierda de la




pantalla para ingresar al modo de reproducción.

3. Toque el archivo de video o foto para reproducir el video y la foto en la vista de pantalla completa.
4. Para salir de los archivos de video o fotos, toque el icono de retorno.

Nota: si su tarjeta micro SD contiene mucho contenido, es posible que tarde un minuto en cargarse.

ELIMINAR VIDEOS Y FOTOS EN SU CU-SPC02

Eliminar videos y fotos con pantalla táctil:

1. Toque el ícono  del archivo para ingresar al modo de reproducción. Si su tarjeta microSD contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.
2. Toque , toque el archivo de video o foto que desea eliminar, toque  nuevamente, la pantalla muestra "¿Eliminar archivo? / ¿Eliminar todos los archivos? / Cancelar".
3. Toque "Eliminar archivo", toque "Sí", el archivo seleccionado se eliminará.

Elimina videos y fotos con botones:

1. En el modo de video o foto, presione el botón Mode para desplazarse al modo de reproducción, luego presione el botón OK para ingresar. Si su tarjeta micro SD contiene mucho contenido, es posible que tarde un minuto en cargarse.
2. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar entre archivos de video y archivos de fotos, luego presione el botón OK.

3. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para desplazarse a , presione el botón Modo, luego presione el botón OK. Por segunda vez, presione el botón Aceptar y manténgalo presionado durante 3 segundos. Finalmente la pantalla muestra "¿Eliminar archivo? / ¿Eliminar todos los archivos? / Cancelar".
4. Seleccione "eliminar archivo", presione el botón OK, luego presione el botón ARRIBA o ABAJO para seleccionar "Sí", finalmente presione el botón OK, el archivo seleccionado será eliminado.

FORMATEAR SU TARJETA MICRO SD

Para mantener su tarjeta micro SD en buenas condiciones, reformatearlo regularmente.

Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

1. Encienda CU-SPC02.
2. Introduzca la configuración del sistema.
3. Desplázate por la pantalla para localizar y toca "Formatear tarjeta".
4. Toque "Confirmar". Luego formatea su tarjeta micro SD con éxito.

MANTENER SU CÁMARA

Siga estas pautas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o

sopla el micrófono para eliminar los residuos de los orificios del micrófono.

2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusas. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, ya que podría dañar las piezas del interior.
5. Mantenga la cámara alejada de la temperatura alta y la luz solar intensa para evitar Daños.

MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se Apagará.

Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posible:

- Apague conexiones inalámbricas.
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
- Utilice la configuración de protector de pantalla.

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería.

Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy altas.

Las condiciones de temperatura baja o alta pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que la cámara deje

de funcionar temporalmente. Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad cuando use la cámara, ya que puede formarse condensación dentro o dentro de la cámara.


No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno microondas o un secador de pelo. La garantía no cubre los daños a la cámara o la batería causados por el contacto con el líquido dentro de la cámara.


No almacene su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, esto puede provocar un incendio. No realice alteraciones no autorizadas a la cámara. Si lo hace, puede comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, el rendimiento y puede anular la garantía.

ADVERTENCIA: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. No utilice la cámara o la batería si está dañada, por ejemplo, si está agrietada, perforada o dañada por el agua. El desmontaje o la perforación de la batería pueden provocar una explosión o un incendio.

MONTAJE DE LA CAMARA

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.





CONTACTEZ NOUS

Pour tout problème avec les produits COOAU, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

Email: support@cooau.com

Web oficial: www.cooau.com

Italiano

COSA C'È NELLA SCATOLA?	117
LA TUA CU-SPC02.....	119
INIZIARE	121
PANORAMICA DELLE MODALITÀ	127
PERSONALIZZAZIONE DELLA TUA CU-SPC02	128
COLLEGAMENTO DELL'APP iSmart	142
SCARICARE IL CONTENUTO.....	144
RIPRODUZIONE DEI TUOI CONTENUTI	146
CANCELLAZIONE DI VIDEO E FOTO SULLA TUA CU-SPC02	147
RIFORMATURA DELLA SCHEDA MICROSD	148
MANUTENZIONE DELLA TUA FOTOCAMERA	148
MASSIMIZZARE LA VITA DELLA BATTERIA.....	149
STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA.....	149
MONTAGGIO DELLA TELECAMERA	151
CONTATTI	152

Caro Cliente,

Apprezziamo veramente moltissimo che tu abbia scelto COOAU tra le molte marche disponibili.

COOAU pone la soddisfazione del cliente tra i suoi obiettivi principali. Speriamo vivamente che tu ci possa inviare dei suggerimenti per aiutarci a migliorare i nostri prodotti.

In quanto professionisti del design, produttori e venditori online di prodotti elettronici mirati per il tempo libero, in futuro pubblicheremo molti altri prodotti.

Perciò, per favore, rimanete sintonizzati, vi stupiremo.

Nessuno può affermare che esistono prodotti perfetti perciò, se avete qualche domanda o nel sfortunato caso abbiate ricevuto un prodotto difettoso, contattateci subito.

Come prima cosa, contattate immediatamente il nostro team post vendita tramite email. Cercheremo di risolvere i problemi che hai riscontrato nel più breve tempo possibile.

Ci teniamo a ricordarvi che tutti i nostri prodotti sono coperti da un anno di garanzia, oltre a risarcirvi completamente se il prodotto risulta difettoso nei primi 30 giorni.

Vi invieremo un nuovo prodotto, in sostituzione a quello difettoso, una volta confermata la problematica.

Se malauguratamente ti fosse capitato un prodotto difettoso, o anche solo se tu avessi qualche dubbio, contattaci via email: support@cooau.com

Siamo qui al tuo servizio!

Cordiali saluti

Team di supporto COOAU

COSA C'È NELLA SCATOLA?



Camera



Camera Batteria



Custodia Impermeabile



Vite Lunga



Fibbia con Attacco Base



Attacco fibbia J-Hook



Adattatore per Montaggio
su Treppiede 1



Pivot Arm1



Pivot Arm2



Pivot Arm3



Cornice



Clip



Adattatore per Montaggio
su Treppiede 2



Manubrio



Backdoor a Prova
di Polvere



Supporto per Casco 1

			
Supporto per casco 2	Adesivo 1	Adesivo 2	Cinturini in velcro
			
Cinturini per casco	Cavo USB	Plastic attachments	Steel cable
			
Cleaning cloth	User Manual	Microfono Esterno	Telecomando
			
Telecomando Batteria	Cinturino per il telecomando		

Come utilizzare tutti gli accessori della action camera?

Avvertenze: l'action cam che mostriamo nel video è un modello differente, ma l'utilizzo della maggior parte degli accessori è identico.

1. Scansiona tramite un App del telefono il seguente QR Code:

2. Clicca sul link del sito che ti appare per guardare il video <https://www.youtube.com/watch?v=IVgy-jrPfOM>

3. Contattaci tramite la nostra email ufficiale: support@cooau.com



LA TUA CU-SPC02





1. Pulsante di accensione / Modalità

2. Pulsante di scatto / Selezione

3. Indicatore WiFi

4. Slot Micro SD

5. Micro USB Porta / Interfaccia

Esterna Microfono

6. Micro HDMI Porta

7. Lente

8. Touch Screen

9. Pulsante Su

10. Altoparlante

11. Pulsante Giù

12. Sportello Batteria

13. Foro per bulloni

14. Indicatore di Carica

15. Indicatore di Stato

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando è nella custodia impermeabile.

INIZIARE

Benvenuto nella tua COOAU CU-SPC02. Per acquisire video e foto, è necessaria una scheda micro SD (venduta separatamente).

SCHEDE MICRO SD

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- Micro SD, micro SDHC, o micro SDXC
- Classe 10 o classificazione UHS-III
- La capacità di supporto è di 32GB-128GB 100MB/s(FAT32)

Nota:

1. Si prega di formattare la scheda micro SD prima in questa fotocamera prima dell'uso. Se lo spazio di archiviazione della tua micro SD card è più di 32G, allora prima del suo uso andrà formattata nel formato FAT32 mediante l'utilizzo di un PC, poi andrà riformattata nuovamente con le caratteristiche di settaggio della Cam.
2. La scheda Micro SD in formato FAT32 interrompe la registrazione quando la memoria di ciascun file supera i 4 GB e inizia a registrare nuovamente su un nuovo file.
3. La SD card andrà maneggiata avendo cura di avere mani pulite ed asciutte. Non appoggiare la microSD card vicino fonti di calore o di forti emissioni magnetiche per evitare la perdita di dati o errori di archiviazione.

ACCENSIONE+SPEGNIMENTO

Per Accendere:

Tieni premuto il pulsante di Modalità per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa.

Per Spegnerne:

Tieni premuto il pulsante di Modalità per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO Wi-Fi




Per attivare il Wi-Fi:

Encienda la cámara, mantenga presionado el botón Arriba durante tres segundos para encender el Wi-Fi.


Per disattivare Wi-Fi:

Presiona el botón Arriba para apagar el Wi-Fi.

Opzioni di visualizzazione

Impostazione	Descrizione
 Riproduzione	Mostra i video o le foto che hai catturato.
 Zoom in	Stringi zoommando sull'oggetto che hai deciso di fotografare
 Zoom out	Allarga la zommata sull'oggetto che hai deciso di fotografare.

UTILIZZO DEL TOUCH SCREEN



Scorri a sinistra o a destra

Spostati tra le modalità Video e Foto.



Scorri verso l'alto dal bordo dello schermo

Apri la dashboard quando la fotocamera è in orientamento orizzontale.

NAVIGARE CON I PULSANTI

Anche se la tua action camera è impermeabile, il touch screen non funziona sott'acqua. Usa i pulsanti e lo schermo frontale per modificare le preimpostazioni nella modalità in uso.

1. Con la fotocamera accesa, premere il pulsante Mode per scorrere le modalità e le impostazioni.
2. Utilizzare il pulsante Otturatore per selezionare e regolare le impostazioni.
3. Per uscire: Tenere premuto il pulsante dell'otturatore per tre secondi.
4. In modalità video o foto, premere il tasto otturatore per tre secondi per entrare nel menu video o foto.
5. In modalità video o foto, premere il pulsante UP per ingrandire, premere il pulsante DOWN per rimpicciolire.
6. In modalità video o foto, premere il tasto DOWN per tre secondi per accendere o spegnere la registrazione audio.

Prova di impermeabilizzazione

Prima di utilizzare l'involucro impermeabile sott'acqua, si prega di

verificare se è a tenuta stagna.

Di seguito sono riportati i passaggi da testare:

1. Rimuovere la telecamera d'azione dalla custodia impermeabile. Si prega di non mettere la fotocamera in una custodia impermeabile quando si sta testando. Altrimenti, se la custodia impermeabile è difettosa, l'acqua entrerà nella camera.
2. Mettete della carta in una custodia impermeabile, quindi assicuratevi che si chiuda bene.
3. Mettere la custodia impermeabile sotto l'acqua per dieci minuti.
4. Estrarre la custodia impermeabile dall'acqua, aprirla, per vedere se l'acqua vi entra.

Dopo essersi assicurati che la custodia impermeabile sia a tenuta stagna, è possibile installare la fotocamera in essa e utilizzarla sott'acqua.

In caso di ulteriori problemi, si prega di contattare la nostra e-mail ufficiale, vi aiuteremo a risolverli.

La compatibilità di diverse funzioni o modalità

Quando si apre una funzione, alcune funzioni potrebbero non funzionare.

Per esempio, la seconda colonna del primo grafico significa dopo aver acceso EIS; Video time lapse, Luce scarsa automatica, Correzione della distorsione, risoluzione video 1080P 120fps/720P 240fps/720P 120fps non sarà disponibile; Registrazione audio, Registrazione in loop, Slow Motion, Fast Motion, Riduzione del rumore del vento, Modalità di guida, risoluzione video 4K 60fps/ 4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080P 60fps/ 1080P 30fps/ 1080P 30fps/ 720P 60fps sono disponibili.

Funzione Attivata

		EIS	Regis- trazione in loop	Video time lapse	Slow Motion	Fast Motion	Riduzione del rumore del vento	Luce scarsa automatica	Correzione della distorsione	Modalità di guida
Stato delle altre Funzioni	Registrazione audio	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	EIS	-	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓
	Registrazione in loop	✓	-	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	Video time lapse	X	X	-	X	X	X	✓	✓	X
	Slow Motion	✓	X	X	-	X	X	✓	✓	X
	Fast Motion	✓	X	X	X	-	X	✓	✓	X
	Riduzione del rumore del vento	✓	✓	X	X	X	-	✓	✓	✓
	Luce scarsa automatica	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	Correzione della distorsione	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Modalità di guida	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	-
	4K 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	2.7K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	1080P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080P 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	
720P 240fps	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	

Funzione Attivata


		EIS	Regis- trazione in loop	Video time lapse	Slow Motion	Fast Motion	Riduzione del rumore del vento	Luce scarsa automatica	Correzione della distorsione	Modalità di guida
Stato delle altre funzioni	720P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Funzione Attivata


		Foto time lapse	Scatto continuo	Autoscatto	Lunga esposizione
Stato delle altre Funzioni	Foto time lapse	-	X	X	X
	Durata TL	✓	X	X	X
	Scatto continuo	X	-	X	X
	Autoscatto	X	X	-	X
	Lunga esposizione	X	X	X	-

PANORAMICA DELLE MODALITÀ

Ci sono 6 modalità in modalità video: Video, Registrazione in loop, Video time lapse, Slow motion, Fast motion, Wi-Fi.




Ci sono 6 modalità in modalità foto: Foto, Scatto Continuo, Foto time lapse, Autoscatto, Lunga esposizione, Wi-Fi.



PERSONALIZZAZIONE DELLA TUA CU-SPC02

IMPOSTAZIONI VIDEO



1. Risoluzione video: 4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps.
L'impostazione predefinita è 4K 30fps.

2. Registrazione audio: Spento/ Acceso
Impostazione predefinita è Acceso.

La camera non registra audio quando lo registri spegendo la Registrazione Audio.

3. EV (valore di esposizione): -2 ~ +2

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una

porzione importante dell'immagine potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta. Quando si modifica questa impostazione, il display IPS mostra immediatamente l'effetto sull'immagine. Se cambiate modalità, la fotocamera ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello corretto di esposizione.

4. EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine): Spento/ Acceso
Questa fotocamera è dotata della funzione EIS con giroscopio a 6 assi per rilevare i cambiamenti di movimento. Quando la telecamera si inclina, si muove, si agita, il sensore utilizza l'algoritmo di compensazione, per neutralizzare il cambiamento e produrre video stabili, soprattutto in attività con un angolo relativamente piccolo (circa 6 gradi) ma movimenti rapidi tra cui ciclismo, motociclismo e utilizzo a mano libera.

NOTA:

- EIS non supporta la risoluzione video 1080P 120fps / 720P 240fps/ 720P 120fps. Se scegli queste risoluzioni video, l'EIS non sarà disponibile automaticamente.
- Se si attiva EIS; le funzioni Video Time Lapse, Luce scarsa automatica e Correzione della distorsione non saranno disponibili automaticamente.
Al contrario, se attivi Video Time Lapse, Luce scarsa automatica e Correzione della distorsione; EIS non sarà disponibile automaticamente.

5. Registrazione in loop: Spento / 1min / 3min/ 5min

Utilizzando la funzione di registrazione in loop, è possibile registrare video in modo continuo, salvando solamente l'ultimo intervallo. Ad esempio, se si seleziona un intervallo di 5 minuti, vengono salvati solo i 5 minuti precedenti a quando si preme il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione. Se si registra per 5 minuti e non si preme il pulsante dell'otturatore per interrompere la registrazione ed effettuare il salvataggio, la fotocamera registrerà un nuovo intervallo di 5 minuti sovrascrivendo i 5 minuti precedenti. Quando la scheda micro SD è piena, i nuovi file copriranno i vecchi se la registrazione in loop è attiva.

NOTA:

- La scheda Micro SD essendo in formato FAT32 interrompe la registrazione, salvandola, quando ciascun file raggiunge i 4 GB, continuando a registrare su un nuovo file.
- Non è possibile impostare la durata del file video su 5 minuti, quando la fotocamera sta registrando in 4K a 60fps, questo perché la dimensione di un file video di cinque minuti in 4K 60fps è superiore a 4 GB.

6. Video time lapse: Spento / 1Sec / 3Secs / 5Secs / 10Secs /30Secs /1min

Per impostazione predefinita, l'opzione è Spento.

In modalità Time Lapse Video, la fotocamera crea un video da una serie di fotogrammi acquisiti a intervalli specifici. Questa opzione consente di acquisire un evento time-lapse e immediatamente visualizzarlo o condividerlo come video.

Impostare l'opzione di acquisizione su 3 secondi significa dover

registrare 3 secondi per ottenere un singolo fotogramma.

Ad esempio: se si seleziona la risoluzione 4K / 30FPS e si imposta l'intervallo a 3 secondi, è necessario registrare 90 secondi per ottenere un video di 1 secondo nella risoluzione 4K / 30FPS.

NOTA:

- Durante la funzione Time Lapse Il video è registrato senza audio.
- Se si utilizza la funzione Video time lapse; le funzioni Registrazione Audio, EIS, Registrazione in loop, Slow Motion, Fast Motion, Riduzione del rumore del vento e Modalità di guida non saranno disponibili.

7. Durata TL: illimitato / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min

Crea continuamente video Time Lapse a durata specifica.

NOTA:

- Se si desidera impostare la durata del Time Lapse, prima di iniziare la registrazione attivare la relativa opzione selezionando l'intervallo desiderato.

8. Slow motion: Spento/ Acceso

Il Slow Motion è un effetto cinematografico in cui un movimento è riprodotto a una velocità più lenta del reale.

NOTA:

- Se si utilizza la funzione Slow Motion, dovrebbe selezionare prima la risoluzione video che è superiore a 30fps.
- Se si utilizza la funzione Slow Motion; le funzioni Registrazione

Audio, Registrazione in loop, Video Time Lapse, Fast Motion, Riduzione del rumore del vento e Modalità di guida non saranno disponibili.

9. Fast motion: Spento / 2x / 4x / 6x / 10x / 15x

Il fast motion è una tecnica con la quale il movimento è riprodotto a una velocità maggiore rispetto al normale, la ripresa è eseguita filmando l'azione a una velocità inferiore rispetto a quella reale per poi riprodurla a velocità normale.

NOTA:

- Se si utilizza la funzione Fast motion; le funzioni Registrazione Audio, Registrazione in loop, Time Lapse Video, Slow Motion, Riduzione del rumore del vento e Modalità di guida non saranno disponibili.

10. Riduzione del rumore del vento: Spento/ Acceso

Se attivata La funzione di riduzione del rumore del vento, permette di abbassare il rumore ad un livello accettabile.

11. Luce scarsa automatica: Spento/ Acceso

Per impostazione predefinita è Spento.

La modalità Luce Scarsa Automatica regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di illuminazione, per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Anche muovendosi avanti e indietro tra ambienti luminosi e bui, non sarà necessario regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

12. Misurazione: Centro/ Media/ Individuare

L'impostazione predefinita è Media.

Nella fotografia, la modalità Misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione. Le telecamere generalmente consentono all'utente di selezionare tra le modalità di misurazione centrale, multipla o spot. Le diverse modalità di misurazione consentono all'utente di selezionare quella più appropriata da utilizzare in accordo alle diverse condizioni di illuminazione.

13. Timbro della data: Spento / Data / Data & Tempo

Se si attiva il Timbro della Data, la fotocamera aggiungerà il timbro data / ora ai video registrati.

Se si disattiva il Timbro della Data, la fotocamera non aggiungerà il timbro data / ora ai video registrati.

IMPOSTAZIONE FOTO



1. **Risoluzione foto:** 20M/16M/14M/10M/8M/5M

L'impostazione predefinita è 20M.

2. **ISO:** Auto / 100/200/400/800/1600/3200

L'impostazione predefinita è Auto.

L'ISO determina la sensibilità della fotocamera alla luce e crea un compromesso tra luminosità e rumore dell'immagine risultante. Il rumore dell'immagine si riferisce al grado di granulosità nell'immagine. In condizioni di scarsa luminosità, valori di ISO più alti producono immagini più luminose, ma con un rumore maggiore. Valori più bassi producono un rumore dell'immagine inferiore, ma immagini più scure. Quando si modifica questa impostazione, il display mostra immediatamente l'effetto sull'immagine.

3. **EV (valore di esposizione):** -2 ~ +2

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera

immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una porzione importante dell'immagine potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta. Quando si modifica questa impostazione, il display IPS mostra immediatamente l'effetto sull'immagine. Se cambiate modalità, la fotocamera ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello corretto di esposizione.

4. Foto time lapse: Spento / 3Sec / 5Sec / 10Sec / 30Sec / 1min
Time Lapse Photo acquisisce una serie di foto a intervalli specificati. Usando questa modalità è possibile scattare foto di qualsiasi attività, potendo scegliere a posteriori quelle migliori.

NOTA:

- Se si utilizza la funzione Foto time lapse; le funzioni Scatto Continuo, Autoscatto e Lunga esposizione non saranno disponibili automaticamente.
- Se si utilizza Scatto continuo o Autoscatto o Lunga esposizione; anche la funzione Foto time lapse non sarà disponibile automaticamente.

5. Durata TL: illimitato/5Mins / 10Mins /15Mins / 20Mins/ 30Mins / 60Mins

Per impostazione predefinita la durata è illimitato.

NOTA:

- Se si desidera impostare la durata del Foto time lapse, prima di iniziare la registrazione attivare la relativa opzione selezionando l'intervallo desiderato.

6. Scatto continuo: Spento / 3 Foto 1Sec / 7Foto 3Sec/ 15Foto 4Sec / 30Foto 8Sec

L'impostazione predefinita è Spento.

In modalità Burst la fotocamera scatta fino a 30 foto in 8 secondi, ideale per catturare attività in rapido movimento.

NOTA:

- Se si utilizza la funzione Scatto Continuo; le funzioni Foto time lapse, Autoscatto e Lunga Esposizione non saranno disponibili automaticamente.
- Se si utilizza la funzione Foto time lapse o Autoscatto o Lunga esposizione; anche la funzione Scatto continuo non sarà disponibile automaticamente.

7. Autoscatto: 2 Sec/ 10 Sec

In questa modalità, per mezzo di un timer, vi è un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l'attivazione dell'otturatore. Questa funzione è comunemente usata per consentire anche al fotografo di partecipare alla fotografia (ideale per scatti in famiglia).

NOTA:

- se si utilizza la funzione di Autoscatto; le funzioni Foto time lapse, Scatto continuo e Lunga Esposizione non saranno disponibili automaticamente.

8. Lunga esposizione: Spento / 1Sec / 2Sec / 5Sec / 8Sec / 30Sec / 60Sec

L'impostazione predefinita è Spento.

L'esposizione lunga è un metodo di esposizione che seleziona una

bassa velocità dell'otturatore. Le esposizioni lunghe possono rendere più chiare le scene scure e ottenere effetti fantastici. Soprattutto nelle scene notturne come il cielo stellato o il traffico notturno delle città, la fotocamera può anche scattare bellissime foto di notte.

NOTA:

- Se si utilizza la funzione Lunga Esposizione, le funzioni Foto time lapse, Scatto Continuo e Autoscatto non saranno disponibili automaticamente.

9. Misurazione: Centro/ Media/ Individuare

L'impostazione predefinita è Media.


Nella fotografia, la modalità Misurazione si riferisce al modo in cui una fotocamera determina l'esposizione. Le telecamere generalmente consentono all'utente di selezionare tra le modalità di misurazione centrale, multipla o spot. Le diverse modalità di misurazione consentono all'utente di selezionare quella più appropriata da utilizzare in accordo alle diverse condizioni di illuminazione.

10. Timbro della data: Spento / Data / Data & Tempo

Se si attiva il Timbro della Data, la fotocamera aggiungerà il timbro alle foto scattate.

Se si disattiva il Timbro della Data, la fotocamera non aggiungerà il timbro alle foto scattate.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



1. **Frequenza:** 50Hz/60Hz

L'impostazione predefinita è 50Hz.

2. **Suoni impostazione:** Suono dell'otturatore/ Suono di Avvio/ Operazione Suono/ Volume

- Suono dell'otturatore: Spento/ Acceso
- Suono di Avvio: Spento/ Acceso
- Tono Chiave: Spento/ Acceso
- Volume: 0 / 1 / 2 / 3

Imposta il volume del suono di funzionamento della fotocamera.

3. **Vista ad angolo(FOV):** Largo/ Medio/ Stretto

L'impostazione predefinita è Largo.

4. **Microphone:** Built-in/ External

Impostare le modalità di registrazione audio, è possibile scegliere di registrare l'audio con microfono esterno o senza microfono esterno.

5. Bilanciamento del bianco: Auto/ Luce del Giorno/ Nuvoloso/ Incandescente/ Luce Fluorescente / Modalità neve
Bilanciamento del bianco consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzare condizioni di illuminazione fredde o calde. Quando si modifica questa impostazione, il display IPS mostra immediatamente l'effetto sull'immagine.

NOTA:

- La modalità neve può eliminare la sovraesposizione in ambienti ad alta luminosità come luoghi innevati o la spiaggia.

6. Effetti: Normale/ Nero Bianco/ Naturale/ Negativo/ Colore caldo/ Luminosità Contrasto/ Retro
L'impostazione predefinita è Normale.

7. Correzione della distorsione: Spento/ Acceso
L'impostazione predefinita è Spento.

8. Modalità Immersione: Spento/ Acceso
L'impostazione predefinita è Spento.
Attiva la modalità di immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La modalità subacquea è progettata per l'uso in acqua tropicale e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 piedi.

9. Data & Tempo: AA / MM / GG 00:00:00

La data ed il tempo vengono automaticamente aggiornati quando colleghi la fotocamera all'app iSmart DV. Tuttavia, se è necessario, è possibile modificare manualmente queste impostazioni.

NOTA:

Se la batteria viene rimossa dalla fotocamera, la data e il tempo verranno automaticamente ripristinati.

10. Sottosopra: Spento/ Acceso

Impostazione predefinita è Spento.

Questa impostazione determina l'orientamento del tuo video o delle tue foto per aiutarti a prevenire il metraggio capovolto.

11. Salvascermo: Spento/1 Min/ 3 Min/ 5 Min

Spegnere il display IPS dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Per riaccendere il display IPS, si prega di premere qualsiasi tasto sulla fotocamera.

12. Spegnimento: Spento/1 Min/3 Min/5 Min

Spegnere la action cam dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

13. Modalità di guida: Spento/ Acceso

L'impostazione predefinita è Spento.

Se attivi la Modalità di Guida e si collega la fotocamera all'accendisigari, la fotocamera si accende automaticamente se avvii l'auto e si spegne se fermi la macchina.

NOTA:

- È necessario utilizzare un caricabatterie per auto con uscita da 5V 1A. Se utilizzata come dash cam, consigliamo di attivare contemporaneamente le modalità Caricando Video, Modalità di Guida e Salvascermo.

14. Linguaggio: English/ 简体中文 / 繁体中文 / 日本語 /Italiano/ Español/ Portugues/ Deutsch/ Français/Polksi/ Русский

15. Formatta

Per mantenere in buone condizioni la scheda micro SD, riformattarla periodicamente. La riformattazione cancellerà tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto ed i tuoi video. Si prega di premere il pulsante della modalità per accedere alle impostazioni del sistema per riformattare la scheda, poi premere più volte il pulsante giù per accedere a Formatta > Formatta scheda? > Sì.

16. Sistema:Recupero Originale/ Info Sistema / Info Scheda

- Factory Reset : Sì/No

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- Info Sistema: Modello/Versione

Potresti controllare la modello, la versione ed il tempo aggiornato di action cam.

La versione del software è la più importante informazione in caso di aggiornamenti del firmware, risoluzione di problemi e assistenza postvendita. Se necessario, si prega di fornire le informazioni sulla versione del software al nostro team post-vendita in modo da ridurre

il tempo di attesa.

- Info Scheda:

L'opzione Card Info consente di controllare la capacità e lo spazio libero della scheda micro SD.

NOTA:


- Se la batteria della fotocamera viene rimossa, tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

COLLEGAMENTO DELL'APP iSmart

Per mezzo dell'applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, è possibile controllare l'action cam da remoto utilizzando uno smartphone oppure un tablet. Le funzionalità disponibili includono il controllo della fotocamera in le sue caratteristiche compresa la visione dal vivo, la riproduzione e la condivisione dei contenuti.

1. Scaricare, sul dispositivo mobile, l'applicazione iSmart DV da Apple App Store o Google Play Store
2. Accendere la fotocamera e poi attivare il WI-FI premendo, per alcuni secondi, il pulsante "Su"
3. Attivare le impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile e connettersi all'SSID Wi-Fi "CU-SPC02_B1F451"; (B1F451 è la combinazione casuale di numeri e lettere, ogni cam non è la stessa.)
4. Inserire la password: "1234567890"
5. Aprire l'app "iSmart DV" sullo smartphone oppure tablet
6. Premere "Aggiungi nuova fotocamera"
7. Premere "Connessione WI-FI"

NOTA: Se non riesci a collegare l'applicazione con successo, invia la versione del tuo telefono e la versione del sistema operativo alla nostra casella di posta elettronica ufficiale support@cooau.com , ti aiuteremo a risolverlo.



SCARICARE IL CONTENUTO

SCARICARE I TUOI CONTENUTI SU UN COMPUTER




Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario innanzitutto trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda micro SD per i nuovi contenuti.



Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e il file explorer del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda micro SD. È quindi possibile trasferire file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Si noti che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio.

SCARICARE I TUOI CONTENUTI SU SMARTPHONE O TABLET

1. Apri l'app 'iSmart DV'.
2. Toccare "Icona Album" nell'angolo sinistro dello schermo inferiore.
3. Toccare "Photos" o "Videos" nella parte superiore dello schermo, quindi toccare "Choose", quindi selezionare i file che si desidera scaricare.
4. Toccare l'icona di "download" nell'angolo destro della schermata in basso per scaricare, quindi toccare "Confirm Download".
5. Toccare "Save Images".

Se si desidera condividere i propri contenuti, è possibile scegliere l'applicazione desiderata da condividere.





RIPRODUZIONE DEI TUOI CONTENUTI

È possibile riprodurre i contenuti sul display della fotocamera, sul computer, sulla TV o sullo smartphone / tablet.




È inoltre possibile riprodurre i contenuti inserendo la scheda micro SD direttamente in un dispositivo, ad esempio un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

VISIONE DI VIDEO E FOTO SULLA TUA CU-SPC02

1. Accendi la fotocamera.
 2. Toccare l'icona di riproduzione nell'angolo sinistro dello schermo per accedere alla modalità di riproduzione.
 3. Toccare il file video o foto da riprodurre nella visualizzazione a schermo intero.
 4. Per uscire dai file video o foto, toccare l'icona "indietro" .
- Nota: Se la scheda micro SD contiene molti contenuti, potrebbe essere necessario un minuto per caricarla.


CANCELLAZIONE DI VIDEO E FOTO SULLA TUA CU-SPC02

Cancellare video e foto con il touch screen:

1. Toccare l'icona del riproduzione  per accedere alla modalità di riproduzione. Se la scheda micro SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarli.
2. Toccare  . Toccare il file video o foto che si desidera eliminare. Toccare  . Lo schermo mostra 'Elimina file? / Elimina tutti i file? / Annulla '.
3. Toccare "Elimina file?", Toccare "Sì", il file selezionato verrà eliminato.

Cancellare video e foto con i pulsanti:

1. In modalità video o foto, premere il pulsante Mode per scorrere fino alla modalità di riproduzione, quindi premere il pulsante OK per entrare. Se la scheda micro SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarli.

2. Premere il pulsante UP o DOWN per passare dai file video a quelli fotografici, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere il pulsante UP o DOWN per scorrere fino a , premere il pulsante Mode, Premere il tasto OK, quindi premere il pulsante OK per tre secondi. Lo schermo mostra 'Elimina file? / Elimina tutti i file? / Annulla '.
4. Selezionare "Elimina file?", premere il tasto OK, poi premere il tasto SU o GIÙ per selezionare "Sì", il file selezionato verrà cancellato.

RIFORMATURA DELLA SCHEDA MICROSD

Per mantenere in buone condizioni la scheda micro SD, riformattarla regolarmente. La formattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

1. Accendi la fotocamera.
2. Inserisci le Impostazioni di Sistema.
2. Scorri verso il basso per individuare l'opzione 'Formatta la carta'.
3. Toccare "Formatta". Quindi si formatta la scheda micro SD con successo.

MANUTENZIONE DELLA TUA FOTOCAMERA

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per ottenere prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.

2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.

MASSIMIZZARE LA VITA DELLA BATTERIA

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ottimizzare la durata della batteria, segui queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni wireless
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Usa l'impostazione Screen Saver.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o interrompere temporaneamente il corretto funzionamento della fotocamera.

Evitare forti variazioni di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'interno della fotocamera.

Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.


Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, ciò potrebbe causare un incendio.


Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

AVVERTENZA: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, forare, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria della fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Smontare o forare la batteria può causare un'esplosione o un incendio.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Attacca la tua fotocamera a caschi, attrezzi e attrezzature.





CONTATTI

Per qualsiasi domanda, problema o commento riguardanti il nostro prodotto, inviare un'email all'indirizzo sotto riportato e risponderemo il più presto possibile.

E-mail: support@cooau.com

Official website: www.cooau.com

Français

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?.....	155
VOTRE CU-SPC02	157
GUIDE DE DEMARRAGE	159
VUE D'ENSEMBLE DES MODES	165
PERSONNALISER VOTRE CU-SPC02	166
CONNEXION A L'APPLICATION iSmart DV	180
DÉCHARGEMENT DE VOTRE CONTENU	182
LECTURE DE VOTRE CONTENU	184
SUPPRESSION DE VIDEOS ET DE PHOTOS SUR VOTRE CU- SPC03.....	185
REFORMATION DE VOTRE CARTE MICROSD.....	186
ENTRETIEN DE VOTRE CAMÉRA	186
MAXIMISER LA VIE DE LA BATTERIE	187
STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA.....	187
MONTAGE DE VOTRE CAMERA.....	189
CONTATTI.....	190

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque COOAU.

Nous attachons une grande importance à la qualité de nos articles.

La satisfaction client est notre priorité, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions quant à l'usage de ce produit.

Concepteurs et professionnels du design, commerçants en électronique et équipements d'extérieur, nous sommes en constante innovation et proposons régulièrement de nouveaux produits.

Restez connectés!

Si notre démarche de production est rigoureuse, il se peut que certains articles présentent des défauts de fabrication. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter.

Nos équipes SAV vous répondront par mail à bref délai, et tenteront de résoudre les problèmes d'utilisation que vous rencontrez.

Sachez que nos produits sont garantis un an, et remboursables sans motifs sous trente jours.

En cas de problème, nous remplaçons le produit défectueux dès le défaut constaté.

Au moindre doute, à la moindre difficulté, contactez-nous à l'adresse mail suivante: support@cooau.com

Nous sommes à votre service!

Cordialement,

Service technique COOAU

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?



Camera



Camera Battery



Waterproof Housing



Long Screw



Buckle Basic Mount



J-Hook Buckle Mount



Tripod Mount Adapter 1



Pivot Arm 1



Pivot Arm 2



Pivot Arm 3



Frame



Clip



Tripod Mount Adapter 2



Handle Bar



Dust-proof Backdoor



Helmet Mount 1

			
Helmet Mount 2	Adhesive 1	Adhesive 2	Velcro Straps
			
Helmet Bandages	USB Cable	Plastic Tethers	Steel Wire Rope
			
Wiping Cloth	User Manual	External Microphone	Remote Control
			
Remote Battery	Remote Bandage		

Comment utiliser les accessoires de la camera?

Attention : La caméra d'action dans la vidéo est un autre modèle, mais l'utilisation de la plupart des accessoires est la même.

1.Scannez le QR code

2.Accédez au site web et regardez la video

<https://www.youtube.com/watch?v=IVgy-jrPfOM>

3.Contactez-nous sur notre boîte mail officielle: support@cooau.com



VOTRE CU-SPC02





- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Bouton d'Alimentation / Mode | 8. Ecran tactile |
| 2. Bouton de Obturateur / Sélection | 9. Bouton Haut |
| 3. Indicateur de Wi-Fi | 10. Haut-parleur |
| 4. Fente MicroSD | 11. Bouton Bas |
| 5. Port Micro USB/ Interface de
Microphone Externe | 12. Porte de Batterie |
| 6. Port Micro HDMI | 13. Trou de boulon |
| 7. Lentille | 14. Indicateur de Charge |
| | 15. Indicateur de Travail |

Remarque: La caméra sport n'enregistre pas le son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.

GUIDE DE DEMARRAGE

Bienvenue dans votre nouveau CU-SPC02. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte microSD (à vendre séparément).

CARTES MICROSD

Utiliser des cartes de mémoire de marque répondant aux exigences suivantes:

- MicroSD, MicroSDHC, ou MicroSDXC
- Classe 10 ou niveau UHS-III
- La capacité de support est de 32GB-128GB 100MB/s(FAT32)

Remarque:

1. Formater d'abord la carte microSD dans cette caméra sport avant l'utilisation. Pour maintenir votre carte microSD en bon état, la reformater régulièrement. Supprimer tous les contenus lors de reformatage, assurer de décharger d'abord les photos et les vidéos.
2. La carte MicroSD en format FAT32 arrêtera l'enregistrement lorsque la capacité de mémorisation de chaque fichier dépasse 4Go, et recommencera à enregistrer sur un nouveau fichier.

ALLUMER + ÉTEINDRE

Pour Allumer:

Appuyer sur le bouton Mode et maintenir son enfoncé durant trois secondes. La caméra émet un bip lorsque le voyant d'état de la caméra sport s'allume. Lorsque le message est affiché sur l'écran IPS ou sur l'écran d'état de caméra sport, la caméra sport est ainsi mise

sous tension.

Pour Éteindre:

Appuyer sur le bouton Mode et maintenir son enfoncé durant trois secondes. La caméra sport émet un bip lorsque le voyant d'état de la caméra est éteint.

ACTIVER / DÉACTIVER LE Wi-Fi




Pour activer le Wi-Fi:

En mode vidéo, appuyez sur le bouton "Up" et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour activer le Wi-Fi.


Pour désactiver Wi-Fi:

En mode vidéo, Appuyer sur le bouton Haut pour désactiver le Wi-Fi.

Options d'affichage

Paramètre	Description
 Lecture	Montre les vidéos ou les photos que vous avez prises
 Zoom in	Zooms dans les objets de tir
 Zoom out	Zoom sur les objets de tir

UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE



Balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite

Bascule entre les modes Vidéo et Photo.



Balayer l'écran vers le haut à partir du bord de l'écran

Ouvrez le tableau de bord lorsque votre appareil photo est en orientation paysage.

NAVIGATION À L'AIDE DES BOUTONS

Même si votre Caméra Sport est étanche, l'écran tactile ne fonctionne pas sous l'eau. Utilisez les boutons et l'écran avant pour modifier les paramètres du mode que vous utilisez.

1. Assurez-vous que la caméra est allumée, appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler les modes et les paramètres.
2. Utilisez le bouton de l'obturateur pour sélectionner et régler les paramètres.
3. à la sortie : Appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
4. pour accéder au menu vidéo ou photo : appuyez sur le déclencheur pendant trois secondes pour entrer dans le menu vidéo ou photo.
5. En mode vidéo ou photo, appuyez sur le bouton UP pour faire un zoom avant, appuyez sur le bouton DOWN pour faire un zoom arrière.
6. En mode vidéo ou photo, appuyez sur le bouton DOWN pendant trois secondes pour activer ou désactiver l'enregistrement audio.

Essai d'un boîtier étanche

Avant d'utiliser le boîtier étanche sous l'eau, veuillez vérifier s'il est étanche.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour effectuer ce test :

1. Retirez la caméra d'action de l'étui étanche

Veuillez ne pas mettre l'appareil photo dans un étui étanche lorsque vous effectuez des tests. Sinon, si le boîtier étanche est défectueux, l'eau entrera dans la caméra

2. Mettez du papier dans un étui étanche, puis assurez-vous qu'il est bien fermé

3. Mettez le boîtier étanche sous l'eau pendant dix minutes

4. Sortez le boîtier étanche de l'eau, ouvrez-le, pour voir si l'eau y pénètre

Après vous être assuré que le boîtier étanche est bien scellé, vous pouvez y installer l'appareil photo et l'utiliser sous l'eau.

Si vous avez d'autres problèmes, veuillez contacter notre adresse électronique officielle, nous vous aiderons à les résoudre.

La compatibilité des différentes fonctions ou modes

Lorsque vous ouvrez une fonction, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner.

Par exemple, la deuxième colonne du premier tableau signifie qu'après avoir activé la EIS; les fonctions Time Lapse Vidéo, Auto faible lumière, Correction de distorsion, résolution vidéo 1080P 120fps/ 720P 240fps/ 720P 120fps ne seront pas disponibles ; les fonctions Enregistrement vocal, Vidéo en boucle, Ralenti vidéo, Rapide vidéo, Réduction du bruit du vent, Driving Mode, résolution vidéo 4K 60fps/ 4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080P 60fps/ 1080P 30fps/ 720P 60fps sont disponibles.


		Fonction activée								
		EIS	Vidéo en boucle	Time Lapse Vidéo	Ralenti vidéo	Rapide vidéo	Réduction du bruit du vent	Auto faible lumière	Correction de distorsion	Driving Mode
Autres Fonctions Statut	Enregistrement vocal	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	EIS	-	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓
	Vidéo en boucle	✓	-	X	X	X	✓	✓	✓	✓
	Time Lapse Vidéo	X	X	-	X	X	X	✓	✓	X
	Ralenti vidéo	✓	X	X	-	X	X	✓	✓	X
	Rapide vidéo	✓	X	X	X	-	X	✓	✓	X
	Réduction du bruit du vent	✓	✓	X	X	X	-	✓	✓	✓
	Auto faible lumière	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	Correction de distorsion	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Driving Mode	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	-
	4K 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	2.7K 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
	1080P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1080P 30fps	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
720P 240fps	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	

		Fonction activée								
		EIS	Vidéo en boucle	Time Lapse Vidéo	Ralenti vidéo	Rapide vidéo	Réduction du bruit du vent	Auto faible lumière	Correction de distorsion	Driving Mode
Autres Fonctions Statut	720P 120fps	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	720P 60fps	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


		Fonction activée			
		Time Lapse Photo	Photo en rafale	Retardateur	Longue exposition
Autres Fonctions Statut	Time Lapse Photo	-	X	X	X
	Timelapse Durée	✓	X	X	X
	Photo en rafale	X	-	X	X
	Retardateur	X	X	-	X
	Longue exposition	X	X	X	-

VUE D'ENSEMBLE DES MODES

Il existe 6 modes en mode vidéo : Vidéo, Vidéo en boucle, Time Lapse vidéo, Ralenti vidéo, Rapide vidéo, Wi-Fi.




Il existe 6 modes en mode photo : Photo, Photo en rafale, Time Lapse Photo, Retardateur, Longue exposition, Wi-Fi.



PERSONNALISER VOTRE CU-SPC02

REGLAGES DE VIDEO



1. Vidéo résolution: 4K 60fps, 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 120fps , 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 240fps, 720P 120fps, 720P 60fps.
Le réglage par défaut est de 4K 30fps.

2. Enregistrement vocal: Désactivé/ Activé

Le réglage par défaut est Activé.

Désactivez l'Enregistrement vocal, la caméra sport n'enregistre pas d'audio lorsque vous enregistrez une vidéo.

3. Valeur d'Exposition: -2 ~ +2

Le réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra sport utilise l'intégralité de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Toutefois, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez que la

caméra priorise lors de la détermination de l'exposition. Ce paramètre est particulièrement utile pour les plans où une région importante pourrait être surexposée ou sous-exposée.

Lorsque vous modifiez ce paramètre, l'écran IPS vous montre immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, la caméra sport utilise à nouveau toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

4. Stabilisation d'image(EIS): Désactivé/ Activé

Le réglage par défaut est Désactivé. Ce paramètre ajuste le métrage à compenser pour le mouvement pendant la capture. Le résultat est un film plus fluide, en particulier dans les activités avec des mouvements relativement petits mais rapides, comme le cyclisme, la motocyclette et les utilisations à la main.

Remarque:

- L'EIS ne prend pas en charge la résolution vidéo 1080P 120fps / 720P 240fps/ 720P 120fps. Si vous choisissez ces résolutions vidéo, l'EIS ne sera pas disponible automatiquement.
- Si vous utilisez l'appareil en "EIS"; les modes "Time Lapse vidéo", "Auto faible lumière" et "Correction de distorsion" sont automatiquement désactivés. Au contraire, si vous activez les fonctions "Time Lapse vidéo", "Auto faible lumière" et "Correction de distorsion"; l'EIS ne sera pas disponible automatiquement.

5. Vidéo en boucle: Désactivé/ 1min / 3min/ 5min

En utilisant le Durée de la vidéo, vous pouvez enregistrer des vidéos en continu, mais ne sauvegardez que les moments que vous voulez.

Par exemple, si vous sélectionnez un intervalle de 5 minutes, seules les 5 minutes précédentes sont enregistrées lorsque vous appuyez sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Si vous enregistrez pendant 5 minutes et n'appuyez pas sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement, la caméra sport enregistre une nouvelle intervalle de 5 minutes en enregistrant vos 5 minutes précédentes de métrage.

Lorsque la carte micro SD est pleine, les nouveaux fichiers couvriront l'ancien si le Durée de la vidéo est activé.

Remarque:

- Si votre carte SD est formatée en FAT32, la camera interrompt l'enregistrement lorsque le fichier atteint 4gb et entame un nouvel enregistrement.
- Vous ne pouvez pas sélectionner une longueur de video de 5 minutes quand la camera est en 4k60fps car une prise de vue d'une telle durée/ résolution suggère un fichier de plus de 4gb.

6. Time Lapse Vidéo: Désactivé/1Sec / 3Secs / 5Secs / 10Secs /30Secs /1min

Le réglage par défaut est Désactivé.

La time lapse vidéo crée une vidéo à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques. Cette option vous permet de capturer un événement accéléré et de le visualiser ou de le partager immédiatement sous forme de vidéo. La time lapse vidéo est capturée sans audio. Sélectionnez 3 secondes signifie que vous enregistrez 3 secondes pour obtenir une image par seconde.

Par exemple: Si vous sélectionnez 4K / 30FPS et 3 secondes, vous

devez enregistrer 90 secondes, vous pouvez alors obtenir une vidéo d'une seconde pour 4K / 30FPS.

Remarque:

- Si vous utilisez l'appareil en "Time Lapse vidéo"; les modes "Enregistrement vocal", "EIS ", "Vidéo en boucle", "Ralenti vidéo", "Rapide vidéo", "Réduction du bruit du vent" et " Driving mode" sont automatiquement désactivés.

7. Timelapse Durée: Illimité/5Mins / 10Mins /15Mins / 20Mins/ 30Mins / 60Mins

Le réglage par défaut est Illimité.

Crée en permanence la vidéo Time Lapse sur specific duration.

Remarque:

- Si vous souhaitez définir la durée du Time Lapse, veuillez activer la fonction Time Lapse vidéo first.

8. Ralenti vidéo: Désactivé/ Activé

Le réglage par défaut est Désactivé.

Le ralenti est un effet dans la réalisation d'un film dans lequel le temps semble être ralenti.

Remarque:

- Si vous utilisez la fonction de ralenti, vous devez d'abord sélectionner la résolution vidéo qui est supérieure à 30 images par seconde.
- Si vous utilisez l'appareil en "Ralenti vidéo"; les modes "Enregistrement vocal", "Vidéo en boucle", "Time Lapse vidéo", "Rapide vidéo", "Réduction du bruit du vent" et "Driving mode" sont

automatiquement désactivés.

9. Rapide vidéo: Désactivé/ 2x / 4x / 6x / 10x /15x

Le réglage par défaut est Désactivé.

Action qui semble se déplacer plus rapidement que la normale sur l'écran, en filmant l'action à une vitesse inférieure à la vitesse normale dans la caméra, puis en la projetant à une vitesse normale.

Remarque:

- Si vous utilisez l'appareil en "Rapide vidéo"; les modes "Enregistrement vocal", "Vidéo en boucle", "Time Lapse vidéo", "Ralenti vidéo", "Réduction du bruit du vent" et "Driving mode" sont automatiquement désactivés.

10. Réduction du bruit du vent: Désactivé/ Activé

Le réglage par défaut est Désactivé.

Activez la réduction du bruit du vent, elle peut réduire le bruit à un niveau acceptable.

11. Auto faible lumière: Désactivé/ Activé

Le réglage par défaut est Désactivé.

Le mode Auto faible lumière ajustera automatiquement les paramètres en fonction des conditions d'éclairage pour obtenir les meilleures performances en basse lumière. Même si vous vous déplacez entre les environnements lumineux et sombres, vous n'avez pas besoin de régler manuellement les paramètres de la caméra.

12. Mesure: Centre, Moyenne, Place

Le réglage par défaut est Moyenne.


Le mode de mesure signifie la manière dont la caméra détermine l'exposition. Les caméras permettent généralement à l'utilisateur de choisir entre les modes de mesure centrale, moyenne et de spot.

Différents modes de mesure permettent à l'utilisateur de sélectionner le mode le plus approprié pour effectuer une sélection dans diverses conditions d'éclairage.

13. Date Stamp: Désactivé/ Date / Date et heure

Si vous sélectionnez Date et heure, cette caméra ajoute la date et l'heure à la vidéo que vous prenez.

REGLAGE DE PHOTO



1. Photo résolution: 20M/16M/14M/10M/8M/5M

Le réglage par défaut est 20MP.

2. ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

Le réglage par défaut est Auto.

ISO détermine la sensibilité de la caméra sport à la lumière et crée un compromis entre la luminosité et le bruit de l'image. Le bruit de l'image fait référence au degré de grain de l'image.

En cas de faible luminosité, des valeurs ISO plus élevées produisent des images plus lumineuses, mais avec un bruit d'image plus important. Des valeurs inférieures entraînent un bruit d'image inférieur, mais des images plus sombres. Lorsque vous modifiez ce paramètre, l'écran IPS vous montre immédiatement l'effet sur votre image.

3. Valeur d'Exposition: -2 ~ +2

Le réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra sport utilise l'intégralité de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Toutefois, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez que la caméra priorise lors de la détermination de l'exposition. Ce paramètre est particulièrement utile pour les plans où une région importante pourrait être surexposée ou sous-exposée.

Lorsque vous modifiez ce paramètre, l'écran IPS vous montre immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, la caméra sport utilise à nouveau toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

4. Time Lapse Photo: Désactivé/3Secs / 5Secs / 10Secs /30Secs /1min

Le réglage par défaut est Désactivé.

Time Lapse Photo capture une série de photos à des intervalles spécifiés. Utilisez ce mode pour capturer des photos de toute activité, puis choisissez les meilleures ultérieurement.

Remarque:

- Si vous utilisez la fonction de Time Lapse Photo, la photo en rafale, le Retardateur et l'exposition longue ne seront pas disponibles automatiquement.
- Si vous utilisez la fonction de photo en rafale, le Retardateur ou l'exposition longue, la fonction de Time Lapse Photo ne sera pas non plus disponible automatiquement.

5. Timelapse Durée: Toujours /5Mins / 10Mins /15Mins / 20Mins/
30Mins / 60Mins

Le réglage par défaut est Toujours.

Remarque:

- Si vous souhaitez utiliser Timelapse Duré, veuillez activer Time Lapse Photo first.

6. Photo en rafale: Désactivé/ 3photos 1sec / 7photos 3sec /
15Photos 4sec / 30Photos 8sec

Le réglage par défaut est Désactivé.

Le mode Burst Photo prend jusqu'à 30 photos en 8 secondes. Il est donc idéal pour capturer des activités rapides.

Remarque:

- Si vous utilisez la fonction de photo en rafale; les fonctions de Time Lapse Photo, de Retardateur et d'exposition longue ne seront pas disponibles automatiquement.
- Si vous utilisez la fonction de Time Lapse Photo ou le Retardateur automatique ou l'exposition longue, la fonction de photo en rafale ne sera pas non plus disponible automatiquement.

7. Retardateur: Désactivé/ 2sec / 10sec

Le réglage par défaut est Désactivé.

Un retardateur donne un délai entre le moment d'appuyer sur le déclencheur et le déclenchement de l'obturateur. Il est le plus souvent utilisé pour permettre aux photographes de se prendre en photo (souvent en famille).

Remarque:

- Si vous utilisez la fonction de Retardateur; les fonctions de Time Lapse Photo, de photo en rafale et d'exposition longue ne seront pas disponibles automatiquement.
- Si vous utilisez la fonction de Time Lapse Photo, de photo en rafale ou d'exposition longue; la fonction de Retardateur automatique ne sera pas non plus disponible automatiquement.

8. Longue exposition: Désactivé/ / 1sec / 2sec / 5sec / 8sec / 30sec / 60sec

Le réglage par défaut est Désactivé.

Les expositions longues sont plus faciles à réaliser dans des conditions de faible luminosité, mais peuvent être réalisées sous une lumière plus vive en utilisant des filtres de densité neutre ou des caméras spécialement conçues.

Remarque:

- Si vous utilisez la fonction d'exposition longue; les fonctions de Time Lapse Photo, de photo en rafale et de Retardateur ne seront pas disponibles automatiquement.
- Si vous utilisez la fonction d'exposition longue ou la fonction de photo en rafale ou la fonction de Retardateur, la fonction

d'exposition longue ne sera pas non plus disponible automatiquement.

9. **Mesure:** Centre, Moyenne, Place


Le réglage par défaut est Moyenne.

Le mode de mesure signifie la manière dont la caméra détermine l'exposition. Les caméras permettent généralement à l'utilisateur de choisir entre les modes de mesure centrale, moyenne et de spot. Différents modes de mesure permettent à l'utilisateur de sélectionner le mode le plus approprié pour effectuer une sélection dans diverses conditions d'éclairage.

10. **Date Stamp:** Désactivé/ Date / Date et heure

Si vous sélectionnez Date et heure, cette caméra ajoute la date et l'heure à la photo que vous prenez.

PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME



1. Fréquence (de puissance): 50Hz / 60Hz

Le réglage par défaut est 50Hz.

2. Sons

- Son obturateur: Désactivé/ Activé

Règle le son de l'obturateur de l'appareil photo.

- Démarrage: Désactivé/ Activé

Règle le son de l'appareil photo allumé.

- Tonalité: Désactivé/ Activé

Allume ou éteint le son de fonctionnement de la caméra.

- Le volume: 0 / 1 / 2 / 3

Règle le son de fonctionnement de l'appareil photo.

3. Angle de vue: Large / Moyen / Étroit

Le réglage par défaut est Large.

4. Microphone: Built-in/ External

Définissez les modalités d'enregistrement audio, vous pouvez choisir d'enregistrer l'audio avec un microphone externe ou sans microphone externe.

5. Balance des blancs: Auto/ Lumière du jour / Nuageux /

Incandescent / Fluorescent / Mode neige

Le réglage par défaut est Auto.

La Balance des blancs vous permet d'ajuster la température de couleur des vidéos et des photos pour optimiser les conditions d'éclairage froid ou tiède. Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran IPS vous

montre immédiatement l'effet sur votre image.

Remarque:

- Le Mode "Neige" supprime les effets de surexposition liés à un environnement très lumineux (environnement neigeux, plage, etc...).

6. Effet: Ordinaire / Noir Blanc / Naturel / Négatif / Couleur chaude / Contraste de luminosité / Rétro

Le réglage par défaut est Ordinaire.

7. Correction de distorsion: Fermé/ Ouvrir

Le réglage par défaut est Fermé.

Activer la Correction de distorsion, il peut corriger la distorsion de l'image.

8. Mode de Plongée: Fermé/ Ouvrir

Le réglage par défaut est Fermé.

Activer le mode de plongée, il peut compenser le manque de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Le mode plongée est conçu pour être utilisé dans les eaux bleues et tropicales, optimisé pour une utilisation entre 10 et 20 mètres.

9. Date & Heure: AA / MM / JJ 00:00:00

La date et l'heure sont automatiquement mises à jour lorsque vous connectez votre caméra sport à l'application iSmart DV. Toutefois, vous pouvez modifier manuellement ces paramètres, si nécessaire.

Remarque:

Si la batterie est retirée de la caméra sport, la date et l'heure seront

automatiquement réinitialisées.

10. Upside Down: Fermé/ Ouvrir

Le réglage par défaut est Fermé.

Ce réglage détermine l'orientation de votre vidéo ou photos pour vous aider à éviter les images à l'envers.

11. Économiseur d'écran: Fermé/ 1min / 3min / 5min

Eteint l'écran IPS après une période d'inactivité pour économiser la vie de la batterie.

Pour rallumer l'écran IPS, appuyez sur n'importe quel bouton de la caméra.

12. Arrêt Automatique: Fermé/ 1min / 3min / 5min

Éteignez votre caméra sport après une période d'inactivité pour économiser la batterie.

13. Driving mode: Fermé/ Ouvrir

Le réglage par défaut est Fermé.

Si vous activez le mode voiture et connectez la caméra sport avec l'allume-cigare, la caméra sport s'allumera automatiquement si vous démarrez votre voiture et s'éteindra si vous arrêtez votre voiture.

Remarque:

- Veillez à utiliser un chargeur 5V 1A pour utiliser la camera en voiture.
- Lorsque vous utilisez la camera en mode "Mode de Conduite", nous vous conseillons d'activer les fonctions "Video Boucle", "Mode Conduite", "Economiseur d'écran" en même temps.

14. Langue: 简体中文 / 繁体中文 / English/ 日本語 / Русский/
Deutsch / Français / Italiano / Español / Portugues /Polski
Le réglage par défaut est English.

15. Formatage

Pour maintenir votre carte microSD en bon état, la reformater régulièrement. Supprimer tous les contenus lors de reformatage, assurer de décharger d'abord les photos et les vidéos. Pour reformater votre carte, saisir les réglages du système, faire défiler les options pour localiser et appuyer sur «Formatage», puis appuyer «Est».

16. Systèmes: SystèmesRéinitialiser/ SystèmesInfo/ CarteInfo

- SystèmesRéinitialiserr: Oui / Non

Cette option réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

- SystèmesInfo

- CarteInfo

L'option Card Info vous permet de vérifier la capacité et l'espace libre de votre carte micro SD.

Remarque:

- Si la batterie de l'appareil est retirée, tous les paramètres seront rétablis aux paramètres par défaut de l'usine.





CONNEXION A L'APPLICATION iSmart DV

L'application iSmart DV vous permet de contrôler votre caméra sport à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Les fonctionnalités concernent le contrôle complet de la caméra, l'aperçu en direct, le téléchargement et le partage de contenu.

1. Télécharger l'application iSmart DV à partir de Google Play ou de l'Apple Store.
2. Activer la caméra, maintenir le bouton haut enfoncé durant 3 secondes pour activer le Wi-Fi.
3. Activer le Wi-Fi de votre téléphone, connecter au SSID Wi-Fi: 'CU-SPC02_B1F451'.
4. Entrer le mot de passe: 1234567890.
5. Activer l'application iSmart DV. Appuyez sur "Add new camera", appuyez sur "Wi-Fi Connect". Vous vous connectez à l'application iSmart DV avec succès.

Remarque:

En mode vidéo, appuyer sur le bouton Haut pour désactiver le Wi-Fi. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'application, veuillez envoyer votre version téléphonique et votre version du système d'exploitation à notre boîte aux lettres électronique officielle support@cooau.com, nous vous aiderons à résoudre le problème.



DÉCHARGEMENT DE VOTRE CONTENU

DÉCHARGEMENT DE VOTRE CONTENU SUR UN ORDINATEUR





Pour lire vos vidéos et vos photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte microSD pour le nouveau contenu.



Pour transférer des fichiers sur un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, puis insérez la carte microSD. Vous pouvez ensuite transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés sur votre carte. Vous pouvez également télécharger des fichiers sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Dechargement De Votre Contenu Sur Un Smartphone Ou Sur Une Tablette

1. Ouvrez l'application iSmart DV.
3. Appuyez sur 'CU-SPC02_B1F451' en haut de l'écran.
4. Appuyez sur l'icône de fichier dans le coin inférieur gauche de l'écran.
5. Appuyez sur "Photos" ou "Vidéos" en haut de l'écran, puis sur "Choisir", puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger.
6. Appuyez sur l'icône "Téléchargement" dans le coin droit de l'écran inférieur pour télécharger, puis appuyez sur "Confirmer le téléchargement".
7. Appuyez sur "Enregistrer les images".

Si vous souhaitez partager votre contenu, vous pouvez choisir l'application que vous souhaitez partager.





LECTURE DE VOTRE CONTENU

Vous pouvez lire votre contenu sur l'écran IPS de la caméra sport, sur votre ordinateur, sur votre téléviseur ou sur votre smartphone / tablette.

Vous pouvez également lire le contenu en insérant directement la carte microSD dans un périphérique, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.




VISUALISATION DE VIDÉOS ET DE PHOTOS SUR VOTRE CU-SPC02

1. Allumez la caméra.
2. Appuyez sur l'icône du lecture dans le coin gauche de l'écran pour passer en mode de lecture.
3. Appuyez sur le fichier vidéo ou photo pour lire la vidéo et la photo en mode plein écran.
4. Pour quitter les fichiers vidéo ou photo, appuyez sur l'icône de retour.

Remarque: Si votre carte micro SD contient beaucoup de contenu, son chargement peut prendre une minute.


SUPPRESSION DE VIDEOS ET DE PHOTOS SUR VOTRE CU-SPC03

Supprimer des vidéos et des photos avec l'écran tactile:

1. Appuyer sur l'icône du lecture  pour passer en mode de lecture. Si votre carte microSD contient beaucoup des informations, son chargement peut prendre quelques minutes.
2. En appuyant sur , Appuyer sur le fichier de vidéo ou de photo que vous souhaitez de supprimer, Appuyer sur , l'écran affiche «Supprimer le fichiers?/ Supprimer tous les fichiers? / Annuler ».
3. En appuyant sur «Supprimer le fichiers?», appuyant sur «Oui».

Supprimer des vidéos et des photos avec boutons:

1. En mode vidéo ou photo, appuyez sur le bouton Bas pour passer en mode lecture. Si votre carte microSD contient beaucoup des

- informations, son chargement peut prendre quelques minutes.
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton bas pour localiser le fichier que vous souhaitez de supprimer. Appuyer sur le déclencheur.
 3. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour faire défiler , appuyez sur le bouton Mode, appuyez sur le bouton OK, puis appuyez sur le bouton OK pendant trois secondes, l'écran affiche «Supprimer le fichiers?/ Supprimer tous les fichiers? / Annuler ».
 4. Appuyez sur le bouton OK, puis appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour sélectionner "Oui", le fichier sélectionné sera supprimé.

REFORMATION DE VOTRE CARTE MICROSD

Pour maintenir votre carte microSD en bon état, la reformater régulièrement. Supprimer tous les contenus lors de reformatage, assurer de décharger d'abord les photos et les vidéos.

ENTRETIEN DE VOTRE CAMÉRA

Suivez ces instructions pour obtenir les meilleures performances de votre appareil photo:

1. Pour une performance audio optimale, secouez la caméra ou soufflez sur le micro pour enlever les débris des orifices du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. Ne pas insérer d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.

4. Gardez l'appareil photo à l'écart des chutes et des bosses, ce qui pourrait endommager les pièces internes.
5. Eloignez l'appareil photo des températures élevées et du soleil intense pour éviter de l'endommager.ra supprimé.

MAXIMISER LA VIE DE LA BATTERIE

Si la batterie atteint 0% pendant l'enregistrement, l'appareil enregistre le fichier et s'éteint.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives lorsque cela est possible:

- Désactivez les connexions sans fil.
- Capturez des vidéos à des taux de trame et des résolutions plus faibles.
- Utilisez le paramètre Écran de veille.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

La caméra sport contient des composants sensibles, y compris la batterie. Évitez d'exposer votre caméra sport à des températures très basses ou très élevées. Des températures basses ou élevées peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou entraîner le blocage temporaire de la caméra sport. Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de la caméra sport, car de la condensation pourrait se former sur ou dans

la caméra sport.

Ne séchez pas la caméra sport ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra sport ou à la batterie causés par le contact avec le liquide à l'intérieur de la caméra sport ne sont pas couverts par la garantie.


Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.


Ne modifiez pas la caméra sport sans autorisation. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité aux réglementations, les performances et pourrait annuler la garantie.

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas tomber, ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de la caméra sport. N'utilisez ni la caméra ni la batterie si elle a été endommagée, par exemple si elle est fissurée, perforée ou endommagée par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

MONTAGE DE VOTRE CAMERA

Fixez votre caméra sport aux casques, au matériel et aux équipements.





CONTATTI

Pour tout problème avec les produits COOAU, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail: support@cooau.com

Official website: www.cooau.com

