


NEXGIM × zepan
AIフィットネスバイク
取扱説明書



☆安全にご使用していただくために

- 取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。
- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

☆ご使用前に必ずお読みください

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

Content / 目次

- 安全にお使いいただくために
- 各部の名称部材及び付属品
- 組立手順
- 機能の説明
- 表示メーター操作方法
- トレーニングについて
- 製品仕様
- 故障＆解決方法
- 保証について



家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告・注意

安全のために、必ずお守りください

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。



警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や障害事故が生じる危険のあることを表示します。



注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを表します。

組立前の警告事項



警告

- 本製品は家庭用のエクササイズバイクです。学校・スポーツジム・業務用等・不特定多数の使用者によって使用されるものではありません。
- 本製品の使用は健康な方を対象としています。
- 次に該当する方は本製品を使用しないでください。

- ・医師が使用を不適当と認めた方や、次に該当する方は本製品を使用しないでください。
- ・医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- ・知覚障害ある方
- ・妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- ・皮膚疾患のある方
- ・血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- ・骨粗しょう症など骨に異常のある方
- ・心臓に障害のある方
- ・ベースメーカー等の体内植込型医用電気機器を使用している方
- ・呼吸器障害をお持ちの方
- ・高血圧症の方
- ・内蔵疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- ・悪性の腫瘍のある方
- ・リウマチ症、痛風、変形性関節炎等の方
- ・過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や曲がっている方
- ・腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等)のある方
- ・脚、腰、首、手にしびれのある方
- ・脚部に静脈りゅう等の重度の血行障害や血栓症等のある方
- ・リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じている時

組立前の警告事項



4. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、ご使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはお止めください。
5. 本製品の使用体重制限は最大120kgです。体重120kgを超える方はご使用にならないでください。ご使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
6. 室温が10°C以下・35°C以上の状態でご使用にならないでください。表示メーターが正常に表示しなくなる恐れがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
7. この取扱説明書及び保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいでください。

組立時の警告

注意事項

 警告

1. 本製品を長期にわたりご利用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリ等の有無、変形、また、全ての溶接箇所にひび割れ等がないかご確認ください。
2. 本製品の「組立時」及び「ご使用中」の際には、ボルト、ナット、パイプ、駆動部分に手、指などを挟まれないようにご注意ください。また、床面を保護するマット等をご使用ください。
3. 安全のため、組立の際は、必ず、軍手を着用して、大人2人以上で行ってください。
4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こす恐れがありますので絶対に行わないでください。

 注意

1. 設置の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行ってください。
2. 設置作業中、カッターナイフなど刃物や工具を使用する場合は、取扱に十分ご注意ください。

3. 組立前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。もし揃っていない場合は決して組立はしないでください。
4. 組立完了後、グラつきやガタがないか十分にご確認ください。

| 使用中の警告・注意事故



1. ご使用になられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、必ず確認してください。ボルトが緩んでいますと、ご使用中にパーツが外れたりすることもあり、重大な事故を起こす恐れがあります。
2. ご使用前に、サドル及びハンドル取り付け部分等がしっかりと固定されており、また運動しやすいように調整されているかどうかをご確認ください。
3. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズに合った運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。)ソックスとゴム底またはスポンジゴム底の運動靴(ランニングシューズ、トレーニングシューズ)を履いてご使用ください。
4. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に前後左右に激しくする運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決して行わないでください。

5. 当製品のペアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避け下さい。過激な走行は故障の原因となります。
6. 回転中のクランク(ペダル側の回転軸)及びホイール部には、決して指等で直接触れないでください。ホイール等に巻き込み重大な事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。
7. 安全のため、ピンやボールペン等をポケットに入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
8. 安全のため、本製品を脚立や踏み台等のかわりに使用しないでください。
9. ご使用になる前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉等に損傷を及ぼす原因になります。
10. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
11. 安全のため、使用中以外でも車輪やチェーン等の駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に乳幼児等取扱説明書を理解できない方が本製品に近づかないように十分注意してください。
12. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。

13. 下記のような症状が出た時は、運動を中止してください。(目眩、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、痙攣、関節、筋肉等の痛み、骨折、その他心身の異常)
14. 使用中は必ず、ハンドルを握ってご使用ください。
15. 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
16. 保護者の方は幼児等が本製品を遊具として使用しないように十分ご注意ください。
17. 各部を操作する時には、手指を挟まないように注意してください。

⚠ 警告・注意

18. 事故・破損の原因となりますので、メーターパネルや本体カバーに身体を寄りかけたり、腰をかけたりしないでください
19. バイクをご使用の方に対して、特にご注意いただきたい内容をラベルにして貼っています。警告ラベルを剥がしたり傷つけたりしないでください。
20. 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、メーターパネルや本体カバー内などを分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。
21. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤作動をしないように十分注意ください。誤った操作は事故の原因となります。

⚠ 注意

1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。屋外や倉庫、ベランダや軒下などの地理やホコリ、砂などの多い場所では使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
2. 本製品は水平な床に設置し、使用中及び機械の移動の際にも必ず床面を保護する不燃性のマット等をご使用ください。特に畳の上ではご使用にならないでください。畳に損傷を与えます。
3. 運動中に体を壁や柱などにぶつけないよう、広い場所でお使いください。

| お手入れについての注意事項

⚠ 注意

1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤を薄めた液で拭き取ってください。
2. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

| 保管についての警告・注意事項

⚠ 警告

1. 保管場所は本製品でつまずかないよう場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
2. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数ですが弊社サービスセンターまでご相談ください。
3. 長期間ご使用になると、サビや摩耗により部品等の劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認出来る場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。

⚠ 注意

1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、異常がない事を確かめてから、ご使用ください。

各部の名称

部材及び付属品

梱包内容・部材名称



本体×1



ハンドル×1



バックハンドル×1

背もたれ
ポスト×1

フロントレッグ×1



リアレッグ×1



シートポスト×1



サドル×1



背もたれ×1



ペダル×2



表示メーター×1



取扱説明書×1

付属品

本体M8×60
角型ネジ×4M8×50
角型ネジ×2M8×40
ネジ×4M8×16
ネジ×2M8
ロックナット×2M8
ナット×4弧形
ワッシャー×6

平ワッシャー×6



ラッチ×1


5#
十一字六角レンチ×113#/15#
レンチ×1単三バッテリー
×2

| 本体の組立て方法

組立手順(床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)


- 必ず、軍手等を着用し、大人2人以上で組み立ててください。
各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべての作業が終わった後、付属の工具を使ってしっかり締めしてください。

01/本体を広げます




- ① 箱から本体を取り出します。
- ② 本体を最大限に広げてください。
- ③ ラッチをかけて固定してください。

02/フロント・リアレッグの取付け方法




- ① フロントレッグとリアレッグを本体の取り付け位置にセットしてください。
- ② 下から上に向けてM8×60角型ネジを前後各2個ずつ挿入し、
弧形ワッシャーを敷いてからM8ナットを取付けて、レンチでし
っかり固定します。

03/シートポストとサドルの取付け方法




- ① サドルに付属のM8ロックナットと平ワッシャーを使用して、
サドルをシートポストに取付けます。
- ② シートポストが挿入できるようになるまで、ロックボルトを
反時計回りに回します。
- ③ シートポストを挿入し、適切な高さに調整してください。
- ④ ロックボルトを時計回りに回して固定します。

04/背もたれとバックハンドルの取付け方法



- ① M8×16ネジと平ワッシャーを使用して、バックハンドルをポストに取付けます。
- ② M8×50角ネジ、平ワッシャーおよびM8ロックナットを使用して背もたれとバックハンドルの取付けたポストをシートポストに取付けます。
- ③ M8×40ネジと平ワッシャーを使用して、背もたれをポストに取付けます。


05/ハンドルの取付け方法



- ① 2本のクリップセンサーコードを中央にある穴に通してください。
- ② クリップセンサーコードを圧迫しないように注意しながら、ハンドルをセットしてください。
- ③ M8×40ネジと弧形ワッシャーを使用して固定します。

06/ペダルの取付け方法


- ① ペダルにペダルベルトを取り付けます。ペダルベルトには、L/Rの表示がありますので、ペダルのL/Rの表示に合わせて取り付けてください。




- ② ペダルを本体クランクに取り付けます。ペダルに、L/Rの刻印がありますので(L)は左へ(R)は右へ間違わぬよう取り付けてください。

⚠ 注意

取り付ける際、最初は手で左(L)ペダルは反時計回りに回して取り付けてください。右(R)ペダルは時計回りに回して取り付けてください。最後は15mmレンチで両側のペダルをしっかりと締め付けます。ペダル固定ボルトを逆に回されると、ネジ山が破損して締まらなくなる場合があります。




07/本体のがたつきの調整



リアレッグ側のサイドキャップを回転させることによって、本体ががたつかないように調整できます。

08/表示メーターの取付け方法



08/表示メーターの取付け方法

- ① 表示メーターに付属する4本のケーブルを上から下へメータースタンドの穴を通してください。
- ② コードをはさまないように注意しながら、表示メーターをスタンドにセットしてください。
- ③ 表示メーターに付属するネジを使用して固定します。
- ④ 表示メーターの裏面で、メーターに付属する4本のケーブルと本体にあるそれぞれに対応するケーブルと接続します。
バッテリーを取り付け、漕ぐことによりデータが変化するかどうかを確認してください。
- ⑤ まずはモードボタンを押してトルク画面に切り替え、負荷1と負荷8それぞれの負荷で漕ぐと表示メーターの数値が変わることを確認してください。
(負荷調整方法はページ21でご参考ください。)
- ⑥ モードボタンを押して脈拍数画面に切り替え、クリップセンターがついている部位を握り、漕ぐとデータが変わるかどうかを確認してください。
- ⑦ ケーブルを整理し、パネル裏に納めて、付属のゴムキャップをしっかりはめてください。


機能の説明

表示メーターについて

単三の電池を入れてからご使用ください。


表示メーターはケイデンス、消費電力、トルク、Bluetooth、距離、心拍数、消費カロリー、時間を表示します。

メータ下部のボタンを押すと、表示データの切り替えができます。メータの上には、スマホやタブレットを置けます。




| 負荷の調整

ダイヤを回すと負荷を調整することができます。
ご自身の体力に合わせて調整してください。




| 脈拍の測定

- 1.表示メーターのボタンを押して、脈拍を表示する画面に切り替えます。
- 2.両手はハンドルのクリップセンサーがついている部位を握り、少し待ってから脈拍数が表示されます。



たたみ方

使用しないときは、以下の手順で折り畳むことができます。



- ① ラッチを外します。
- ② 本体をたたみます。
- ③ ラッチをかけて固定します。

表示メーターの使用方法

操作方法

- 1.表示メーターにあるボタンを押すことで、表示するデータを切り替えることができます。
- 2.アプリと連動すると、消費電力、負荷、Bluetooth、ケイデンス、脈拍が表示されます。
- 3.5分以上使用しない場合、表示が消えます。再び表示するには、ボタンを押すか、ペダルを踏んでください。

△Bluetoothの接続



NEXGIMエクササイズアプリを開いて、本体と接続するとBluetoothの表示が「ON」になります。

△Bluetoothの切斷



Bluetoothマークが表示するまで操作メーターのボタンを押します。ボタンを長押しすると、Bluetoothが切斷されます。Bluetoothの表示が「OFF」となります。

同じデバイスを使用する場合、アプリ内で操作すると、もう一度接続できます。

| ディスプレイ表示

使用しないときは、以下の手順で折り畳むことができます。

ケイデンス



消費電力




トルク



Bluetooth



距離



脈拍数



消費カロリー



時間



カロリー目安表

カロリー(kcal)	表示内容
20 ~ 30	にんじん
50 ~ 100	コーラ
200 ~ 300	ハンバーガー
400 ~ 450	ラーメン
470 ~ 480	ラーメン+にんじん
530 ~ 580	ラーメン+にんじん+コーラ
780 ~ 880	にんじん+コーラ+ハンバーガー+ラーメン

トレーニングについて

ウォームアップ

ウォームアップ運動は血液循環を促進し、筋肉が動きやすくなりま
す。激しい運動によるケガの予防につながります。最初は5-10分かけ
て、以下のストレッチをする必要があります。各ストレッチは約30回程
度し、力を入れすぎないように適度に筋肉を伸ばしてください。トレ
ーニングが終了後、もう一度同じストレッチをしてください。

1.前屈(図1)

膝を曲げながら、身体をゆっくり前に倒します。肩と背中の力を抜いて、両手はなるべくつま先を触ります。10-15秒同じ姿勢を維持してからリラックスします。
繰り返し3回ります。

2.足のストレッチ(図2)

マットを敷いて座ります。片足をまっすぐ伸ばしてください。もう片足はまっすぐ伸ばした足の付け根まで内側に曲げてください。可能ならつま先を触れながらやってください。10-15秒同じ姿勢を維持してからリラックスします。両足交代でそれぞれ3回ります。

3.ふくらはぎとアキレス腱のストレッチ(図3)

両手を壁に当てて、片足はかかとがついたまま後ろに伸ばし、もう片足は壁に向けて伸ばします。10-15秒同じ姿勢を維持してからリラックスします。両足交代でそれぞれ3回ります。

4. 大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)のストレッチ(図4)

左手は壁、あるいは机を触りながらバランスを取ります。右手は後ろに回し、右足のかかとをつかみながら、お尻に向けて太もも前面の筋肉がしっかり伸ばした状態まで曲げます。10-15秒同じ姿勢を維持してからリラックスします。両足交代でそれぞれ3回やります。

5. 両足付け根のストレッチ(図5)

足を曲げ、膝は外側、両足の裏は内側に向きながら座ります。足をつかみ、付け根に向けて伸ばします。10-15秒同じ姿勢を維持してからリラックスします。繰り返し3回やります。



図1



図2




図3




図4





図5

| メインエクササイズ

最初は一定の負荷で12分(一部の人は15-20分)トレーニングしてください。この負荷が慣れてきたら、少しずつ負荷を上げていけます。トレーニングを続けていくと、脈拍は下図の灰色で示した理想値に近づきます。



| クールダウン

クールダウンは運動の疲れを取り除き、心身をリラックスさせてくれます。

まずは5分ほどペースを落としてトレーニングを続けてください。

その後、ウォームアップのストレッチを繰り返します。

筋肉を引っ張りすぎないように注意してください。

AIフィットネスバイクでトレーニングする時、強度を勝手に増やさないでください。ケガすると、しばらくトレーニングできなくなりますので、ご注意ください。

| 使い方

調整ダイヤを回すと負荷を調整することができます。負荷が大きければ大きいほど漕ぎにくくなります。

ご自身の体力に合わせて適度の負荷を選んでください。

| 声明

本製品は予告なくバージョンアップをする可能性があります。

商品名：AIフィットネスバイク

品番：MG-X05

ディスプレイ：LCD

接続方法：Bluetooth

負荷システム：マグネット負荷式

駆動システム：ベルト方式

耐荷重：120kg

適応身長：145-185cm

設置面積：長1015×幅660×高1280mm

重量：19kg

お手入れ方法

日陰や、雨に濡れる心配のない場所にエッチしてください。

定期的にフィットネスバイク各部位のネジの緩みをチェックし、点検してください。

定期的にフィットネスバイクをきれいにしてください。

トラブル内容	解決方法
ペダルから異音がする	<p>1.ペダルを取り外し、ペダルの軸が滑らかに回転するか確認する。不具合がある場合はカスタマーサポートへ連絡する。</p> <p>2.クランクを回転させ、異音がないか確認する。異音がする場合は、クランクのボルトを締めなおす。</p> <p>3.以上の方法を試しても異音が改善しない場合は、カスタマーサポートへ連絡する。</p>
ハンドルが揺れる	<p>1.ボトルを締めなおす。</p> <p>2.上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサポートへ連絡する。</p>
サドルが揺れる	<p>1.サドルのロックナットを締めなおす。</p> <p>2.シートポストのロックボルトを締めなおす。</p> <p>3.上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサポートへ連絡する。</p>
車体が揺れる	<p>1.フロントレッグとリアレッグのボトルを締めなおす。</p> <p>2.アジャスターの高さを調整し、床面にしっかりと接地するようとする。</p> <p>3.上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサポートへ連絡する。</p>
表示メーターのディスプレイが表示されない	<p>1.乾電池がしっかりとセットされているかどうかをチェックする。</p> <p>2.乾電池を取り替える。</p> <p>3.上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサポートへ連絡する。</p>
Bluetooth接続ができない	<p>1.本体とスマートフォンを再起動し、もう一度試す。</p> <p>2.上記の方法で問題が解決しない場合は、カスタマーサポートへ連絡する。</p>

保証について

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万が一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

保証規約

1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準する理由により生じた古書等については本保証は適用されません。
 - a. 説明以外の誤操作、取り扱いの不注意
 - b. 天災、火災、地震等による故障
 - c. 砂・泥・水かぶり等が原因で生じた故障
 - d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 - e. 保存上の不備
 - f. 弊社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
 - g. 本製品本来の使用目的以外の使用
 - h. 学校・スポーツジム・業務用などの不特定多数による使用
 - i. 日本国外でのご使用の場合
 - j. 本保証書の添付のない場合
2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
3. 修理品について運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担お願いします。
4. 無償保証期間はご購入日から18ヶ月です。
5. 保証の適用されない故障及び保証期間(18ヶ月)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。

品 名	AIフィットネスバイク		
品 番	MG-X05		
保 証 期 間	お届け日より18ヶ月		
対 象 部 分	本体		
お買い上げ日			年 月 日
お 客 様 情 報	ご住所〒		
	お名前		
	電話番号		
販 売 店	販売店・住所・電話番号		

NEXGIM MG-X05



このQRコードを読み取ると、
「NEXGIM」アプリをダウンロード
できます。

NEXGIMエクササイズアプリは、
Bluetoothを使用して本体の運動
履歴を記録します。またアプリで
様々なトレーニングメニューを提供
します。



このQRコードを読み取ると、
本製品の組み立てを動画でご
覧いただけます。

カスタマーサポートについて

本取扱説明書を熟読しても、弊社のサイトや動画を見ても、問題が解決しない場合は、お手数ですが下記のお電話までお問い合わせください。または商品ページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

〒590-0012


大阪府堺市堺区浅香山町3丁9-11

TEL:072-247-9283 FAX:072-247-9282

ホームページ:<https://nexgim.zepan.jp/>

営業時間:平日 AM10:00~12:00 PM13:00~17:00

※土日・祝日・年末年始・弊社所定の定休日を除く



NEXGIM x zepan

V 1.1

说明书：

尺寸：148mm × 210 mm

双胶纸 120克 黑白印 钉装