





CHESTNUT
TIMEMORE CHESTNUT ESP
COFFEE GRINDER
User Manual



- ◆ Patterned surface with easy hand grip
- ◆ Dual ball bearings to fix the shaft perfectly
- ◆ Fine adjustment settings easy to dial
- ◆ Manufactured in high precision and integral CNC
- ◆ Compatible and replaceable for various Burrs
- ◆ High hardness Burrs



Main BODY: Aluminum Alloy 6061

HANDLE: Austenitic Stainless Steel 17Cr18Ni9


SHAFT: Austenitic Stainless Steel 17Cr18Ni9

BURRS: Martensitic Stainless Steel 20Cr13

CONTAINER: Aluminum Alloy 6061

SILICONE PAD: Silicone


How to Grind




1

2

Take off the container and cover the handle. Hold the container and the main body. Adjust the adjustment dial to the desired grind.




3




4

Put back the container, open the lid and load coffee beans into the bean chamber.



5




6

Put the lid back. Hold the main body and rotate the crank handle clockwise until all beans are grounded. Take off the container for grounded coffee.

How to Adjust Grind Setting

Grind Adjustment



- ◆ Move adjustment dial clockwise for finer grinding and shift the dial counter-clockwise for coarser grinding.
- ◆ Move adjustment dial clockwise until it cannot move - The dial is at the 0 Click.
- ◆ Set the dial at 0 Click and rotate clockwise according to the table below to get the desired grind grade.

ESPRESSO	18-24 Clicks
MOKA	26-32 Clicks
POUR OVER	35-50 Clicks
FRENCH PRESS	50-60 Clicks

- ◆ This table is for your reference only. Please make adjustment according to your own preference.
- ◆ To protect the burr, please DO NOT grind coffee beans at the finest 0-10 clicks.
- ◆ Make sure you cover the lid before making any grinding adjustments.
- ◆ If you constantly rotate the dial counter-clockwise, the burr set may fall out.

Caution

- ◆ Please grind roasted coffee beans only instead of any other things.
- ◆ Please clean the device with a brush or air blower. DO NOT clean it with any liquid including water.
- ◆ Watch out for the sharp burrs which may cause cuts and scratches. Please do not touch it.
- ◆ Children are not allowed to operate the device alone.
- ◆ Store the device in a cool and dry place.
- ◆ It is NOT recommended to disassemble or replace the burr or other internal parts by yourself. If you have any special needs, please contact professionals for advice.

Trouble shooting

Q: Why is the dial of the adjuster too loose to adjust the coarseness?

A: Because the spring or the burrs may get stuck. Try to hold the body and shake the handle slightly till you hear a click, which means the spring or burrs are loose. If not, try to unscrew the lid above the bearing and take the whole burr set out. Clean the burr sets and install them.

Contact your seller for help if you have any question please.

CHESTNUT

TIMEMORE CHESTNUT ESP COFFEE GRINDER

TIMEMORE Coffee specializes in
original specialty coffee equipment.

With Philosophy of Profession and Aesthetics
Create valuable coffee equipment
Let's enjoy slow living with more time


CONTACT

✉ info@timemore.com

www.timemore.com



@TIMEMORECOFFEE






CHESTNUT


Moulin À Café TIMEMORE

Chestnut ESP

Mode D'emploi



- ◆ Design Compact
- ◆ Corps Principal à Motifs Antidérapants pour une Meilleure Prise en Main
- ◆ Paramètres de Réglage Fin Faciles à Ajuster
- ◆ Corps principal en métal durable Longue Durée de Vie
- ◆ Meules en Acier Inoxydable Haute Performance



CORPS PRINCIPAL: Aluminum Alloy 6061

MANIVELLE: Austenitic Stainless Steel 17Cr18Ni9


SCHAFFT: Austenitic Stainless Steel 17Cr18Ni9

BURRS: Martensitic Stainless Steel 20Cr13



RÉCIPIENT: Aluminum Alloy 6061

TAMPON : Silicone

Comment Moudre



Retirez le récipient. Ajustez les paramètres de mouture situés en bas du corps principal au degré de mouture souhaité.



Remettez le récipient en place, ouvrez le couvercle et chargez grains de café dans le compartiment à grains.



Remettez le récipient en place, ouvrez le couvercle et chargez de grains de café dans le compartiment à grains.

Comment Ajuster le Réglage de la Mouture



- ◆ Déplacez le cadran de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour un broyage plus fin et déplacez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un broyage plus grossier
- ◆ Déplacez le cadran de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger - Le cadran est au 0 Clic.
- ◆ Réglez le cadran sur 0 Clic et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre selon le tableau ci-dessous pour obtenir le degré de mouture souhaité.

ESPRESSO	18-24 Clics
MOKA	26-32 Clics
CAFÉ FILTRE	35-50 Clics
PRESSE FRANÇAISE	50-60 Clics

- ◆ Ce tableau est à titre de référence seulement. Veuillez faire les ajustements selon vos propres préférences.
- ◆ Pour protéger les meules, veuillez NE PAS mouler les grains de café au plus fin, 0-10 Clics.
- ◆ Assurez-vous de mettre le couvercle avant de faire des ajustements de broyage.
- ◆ Si vous tournez constamment le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les meules peuvent tomber

Avertissement

- ◆ Cet appareil sert uniquement à moudre les grains de café. Veuillez NE PAS moudre d'autres ingrédients.
- ◆ Il est recommandé d'utiliser une brosse pour nettoyer le moulin à café. Assurez-vous que le moulin à café n'est jamais lavé ou nettoyé avec de l'eau.
- ◆ Les bords des bavures sont très tranchants. Veuillez faire attention à vos doigts lors de votre opération.
- ◆ Gardez ce moulin à café hors de portée des jeunes enfants.
- ◆ Gardez ce moulin à café dans un endroit frais et sec.
- ◆ Il n'est pas recommandé que les clients démontent ou remplacent une partie de ce moulin à café par eux-mêmes.
- ◆ Si vous devez démonter ou remplacer une pièce de ce moulin à café, veuillez suivre les instructions d'un technicien professionnel.

Dépannage

Q: Pourquoi le cadran est-il trop lâche pour régler la grossièreté du broyage?

A: Si le cadran de réglage ne peut pas cliquer, le ressort ou les meules peuvent se coincer. Tenez le corps principal et secouez légèrement la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant que le ressort et les meules sont de retour en place. Si cela ne fonctionne pas, dévissez le couvercle au-dessus du roulement et retirez les meules. Fixez les meules et le ressort coincés et remettez l'ensemble en place.

Veuillez contacter votre vendeur si vous avez des questions.

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté les produits TIMEMORE.

Nous offrons une garantie produit d'un an pour les dommages non causés par des opérations incorrectes.

Nom du produit et numéro de modèle _____

Date de commande _____

Nom du magasin _____

Numéro de commande _____

Pays _____

Nom du client _____


Numéro de téléphone du client _____

Motif _____

Remplacements & Remboursements

Réparation Remplacement Remboursement

veuillez conserver cette carte





CHESTNUT


TIMEMORE手挽きコーヒー

ミルクルミ ESP

ユーザーマニュアル



- 極めてコンパクトなボディ
- 折りたたみ式ハンドルで
高いポータブル性能
- グリップ力を高める表面加工
- 細かく調節可能な挽目
- 精巧に削り出されたメタルボディ
- ステンレススチール
カーボンスチール製の刃刃



ボディ: アルミニウム合金6061

ハンドル: オーステナイトステンレス鋼17Cr18Ni9


軸: オーステナイトステンレス鋼17Cr18Ni9

研削コア: マルテンサイトステンレス鋼20Cr13


粉受け: アルミニウム合金6061

シリコンパッド: シリコーン


手挽きコーヒーミルの使い方



粉受けを取り外して、ダイヤルを好みの粗さに調節してください。



粉受けを戻して、蓋を外して、コーヒー豆を入れてください。



蓋をつけて、図のようにコーヒーミルを持ち、ハンドルを時計回り回して挽いてください。コーヒー粉を出来上がりましたら、粉受けを取り外してご使用ください。

粒度調節機能

研磨調整盤



- ◆ 細挽きは時計回りに、粗挽きは反時計回りに回してください。
- ◆ 細挽きは時計回りに、粗挽きは反時計回り細挽き方向に時計回りに回し続けて、調節できない状態の時、原点です。
- ◆ 原点から反時計回しながら粗さを調節してください。コーヒーの抽出方法により必要なクリック数は以下のチャートを参照してください。に回してください。

エスプレッソ 18-24 クリック

MOKA 26-32 クリック

ハンドドリップ 35-50 クリック

フレンチプレス 50-60 クリック

- ◆ 以上のチャートは参考用だけです、ご希望に応じて調整してください。
- ◆臼の破損防止ために、10 クリック以下で挽くことをしないでください。
- ◆ 粗さを調節時、必ず蓋を覆ってください。
- ◆ ダイヤルを反時計回りに回し続けすぎると、臼刃が分解される場合があります。

使用上の注意事項

- ◆ 本製品はコーヒー豆のみを粉碎するためのもので、他の材料を粉碎しないでください。
- ◆ 本製品の掃除にはブラシを使用することをお勧めします。水で洗わないでください。
- ◆ ステンレス刃のエッジは鋭いですので、操作中は指を傷つけないように注意してください。
- ◆ 本製品は幼児の手の届かないところに置いてください。
- ◆ 本製品は涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ◆ お客様が本製品の臼刃などの内部部品を分解また交換することはお勧めしません。本製品の内部の部品を分解また交換必要がある場合、技術スタッフの指示に従って操作してください。

トラブルシューティング

Q: -なぜ挽き目調整ダイヤルが緩めになり、クルクルと空回りしていますか。

A: 調節ダイヤルがカチッと音がしないと、バネや臼刃が引っ掛かる場合があります。本体を持ち、バネと臼刃が元に戻ったことを示すカチッという音がするまでハンドルを少し振ってください。
うまくいかない場合は、上部ベアリングナットのバツフルを緩め、シャフト全体と臼刃を取り外して、部品を整理して、元の状態に戻します。

何かご不明点がございましたら、気軽に「TIMEMORE」のアフターサービスお問い合わせください。

保証書

TIMEMOREにご愛顧を頂き、誠にありがとうございます。
不適切な操作による損傷以外の場合は、1年間の製品保
証を提供します。

製品名と型番: _____

注文日: _____

店舗名: _____

注文番号: _____

購入エリア: _____

お客様の名前: _____

お客様の電話番号: _____


返品の理由: _____

交換&返品



修理

交換


返品



CHESTNUT
TIMEMORE Chestnut ESP
Kaffeemühlen
Bedienungsanleitung



- ◆ Kompaktes Design
- ◆ Anti-Rutsch-Oberfläche für besseren Griff
- ◆ Direkte Wahltafel zur präzisen Einstellungsmöglichkeiten für Grobheit
- ◆ Mühlengehäuse aus Metall für eine längere Nutzungsdauer
- ◆ Hochwertiges Edelstahlmahlwerk



HAUPTTEIL : Aluminum Alloy 6061

HANDKURBEL : Austenitic Stainless Steel 17Cr18Ni9


SHAFT: Austenitic Stainless Steel 17Cr18Ni9

BURRS: Martensitic Stainless Steel 20Cr13


BEHÄLTER : Aluminum Alloy 6061

SILIKON PAD: Silikon


Verwendung der Kaffeemühle



Drehen Sie den Mahlgutbehälter ab. Stellen Sie die Mahlgradeinstellungen unten am Hauptkörper auf den gewünschten Mahlgrad ein.



Drehen Sie den Mahlgutbehälter wieder fest, öffnen Sie den Deckel und füllen Kaffeebohnen in die Bohnenkammer.



Setzen Sie den Deckel wieder auf. Halten Sie die Mühle am Mittelteil (siehe Abbildung) und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, bis alle Bohnen gemahlen sind. Drehen Sie den Mahlgutbehälter für gemahlenen Kaffee wieder ab und genießen Sie Ihren Kaffee.

Einstellung des Mahlgrads



- ◆ Bewegen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um feiner zu mahlen, und bewegen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um größer zu mahlen.
- ◆ Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr bewegen lässt - Das Einstellrad steht jetzt auf dem STARTPUNKT bzw. NULLPUNKT.
- ◆ Stellen Sie den Drehknopf auf den Startpunkt und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn der nachstehenden Tabelle entsprechend, um den gewünschte Mahlgrad zu erreichen.

ESPRESSO	18-24 Klicks
MOKA	26-32 Klicks
CAFÉ FILTRE	35-50 Klicks
FRANZÖSISCHE PRESSE	50-60 Klicks

- ◆ Diese Tabelle dient nur als Referenz. Bitte passen Sie sie nach Ihren eigenen Wünschen an.
- ◆ Um das Mahlwerk zu schonen, mahlen Sie die Kaffeebohnen bitte NICHT in den feinsten 0-10 Klickstufen.
- ◆ Vergewissern Sie sich, dass Sie den Deckel schließen, bevor Sie die Einstellungen des Mahlgrades vornehmen.
- ◆ Wenn Sie den Drehknopf ständig gegen den Uhrzeigersinn drehen, kann es dazu führen, dass der Fräser herausfällt.

Hinweis

- ◆ Dieses Gerät ist nur zum Mahlen von Kaffeebohnen geeignet. Bitte mahlen Sie KEINE anderen Dinge.
- ◆ Es wird empfohlen, eine Bürste zum Reinigen der Kaffeemühle zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Kaffeemühle niemals mit Wasser gewaschen oder gereinigt wird.
- ◆ Die Mahlkegelkanten sind sehr scharf. Bitte seien Sie vorsichtig beim Bedienen dieser Kaffeemühle um Fingerverletzung zu vermeiden.
- ◆ Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- ◆ Bewahren Sie diese Kaffeemühle an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- ◆ Es ist nicht zu empfehlen, den Mahlkegel oder andere Bauteile selber auszubauen oder zu wechseln
Nur unter Anweisung von unserem Fachmann sollten Sie Bauteile dieser Kaffeemühle abmontieren oder austauschen.

Problemlösung

Q: Warum kann das Einstellrad nicht einrasten?

A: kann die Feder oder der Mahlkegel stecken bleiben. Halten Sie das Gehäuse fest und schütteln Sie den Griff leicht, bis Sie ein Klickgeräusch hören, was bedeutet, dass die Feder und der Mahlkegel wieder an ihrem Platz sind. Wenn das nicht funktioniert, schrauben Sie den Deckel über dem Lager ab und nehmen Sie den gesamten Teil von Mahlkegel heraus. Setzen Sie den Mahlkegel wieder ordentlich zusammen und bauen Sie ihn wieder ein.

Bitte setzen Sie sich mit uns umgehend in Verbindung bei Rückfragen und Problemen.

GARANTIEKARTE

Vielen Dank, dass Sie TIMEMORE-Produkte gewählt haben.

**Wir bieten Ihnen einen 7-tägigen Umtausch-Service ohne Angaben
und eine einjährige Produktgarantie, wenn das Produkt
unbeabsichtigt beschädigt wurde.**

Produktnname und Modellnummer _____

Kaufdatum _____

Geschäftsname _____

Bestellnummer _____

Land _____

Name des Kunden _____

Telefonnummer des Kunden _____

Retour-Grund _____

Umtausch & Erstattung

Umtausch

Erstattung

Reparatur