


MANUAL

MEEPO V4

A NEW WAY TO GET AROUND



NO CABALGUE SIN LEER ESTE MENSAJE

⚠ SU TABLA PUEDE PERDER POTENCIA Y FRENOS EN CUALQUIER MOMENTO debido a la interferencia de radio, una batería remota muerta, la sobrecarga cuesta abajo de una batería llena, y otros factores. Sólo monta tu tabla Meepo a velocidades y en colinas donde estarías cómodo sin potencia y frenos.

⚠ FRENAR CUESTA ABAJO CON LA BATERÍA LLENA CAUSARÁ Apagado del tablero ya que el frenado regenerativo sobrecargará la batería. Para evitar que esto ocurra, el mando le avisará con un pitido y desactivará la potencia de frenado. Deténgase con seguridad antes de que esto ocurra, y conduzca en flats o cuesta arriba para agotar la batería antes de intentar conducir cuesta abajo de nuevo.

⚠ EN MODO EXPERTO Y PRO EL ACELERADOR ES EXTREMADAMENTE SENSIBLE. Esto hace que la tabla responda y sea divertida, pero también significa que las entradas rápidas o repentinas pueden hacer que te caigas fácilmente. Empieza por intentar avanzar lo más lentamente posible en estos modos.

⚠ LAS COLINAS Y LAS ALTAS VELOCIDADES PUEDEN SER MUY PELIGROSAS. Los choques en estas condiciones pueden causar lesiones graves o la muerte. Ten mucho cuidado cuando lleves la tabla al límite, incluso si eres un piloto experimentado.

⚠ LOS COCHES Y OTROS VEHÍCULOS PUEDEN MATARLE, así que sea siempre consciente de su entorno cuando conduzca en presencia de otros vehículos. Conduzca a la defensiva y asuma que los demás vehículos no pueden verle. Recuerde que su tabla puede perder potencia y frenos en cualquier momento. Conoce las leyes que rigen el uso de tu tabla en carreteras públicas, carriles bici, aceras u otros lugares por los que puedas circular.

⚠ LLEVE SIEMPRE UN CASCO. Se recomienda encarecidamente el uso de otros equipos de seguridad, como guantes, protectores y mangas largas.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Siempre que monte en una tabla Meepo, corre el riesgo de morir o sufrir lesiones graves por la pérdida de control, colisiones y caídas. Para montar con seguridad, debe leer y seguir todas las advertencias e instrucciones de este manual..

ADVERTENCIA: Lleve siempre un casco cuando conduzca. Evite conducir bajo la lluvia, en superficies húmedas, resbaladizas o irregulares. Evite también colinas empinadas, tráfico, grietas, vías de tren, grava, rocas o cualquier obstáculo que pueda causar una pérdida de tracción. Evite la conducción nocturna, las zonas con poca visibilidad y los espacios estrechos.

ADVERTENCIA: No conduzcas la tabla Meepo en entornos, en pendientes o a velocidades en las que no controlarías con seguridad un monopatín sin motor. En caso de interferencia inalámbrica o de fallo de la batería, es posible que tengas que recurrir a técnicas de patinaje como el freno de pie o el deslizamiento para detenerte. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.meepoboard.com.



ADVERTENCIA: ¡EVITE EL AGUA!

Montar en condiciones de humedad o a través de charcos puede dañar la electrónica de la tabla y hacer que ésta pierda potencia o se detenga repentinamente, provocando una pérdida de control o caídas. Los daños en la tabla debidos a la exposición al agua no están cubiertos por la garantía.



AVISO: PUNTOS DE PELLIZCO


Mantenga los dedos, el pelo y la ropa alejados de los motores, las ruedas y todas las piezas móviles.



ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

No abra ni manipule las carcasas de los componentes electrónicos, ya que esto también anula la garantía.


Por favor, conduzca con responsabilidad y respete a los que le rodean. La forma en que conduzcas determinará la forma en que la gente vea este nuevo medio de transporte. 🚗



Emparejar el mando y la placa

1. Encienda la placa Meepo, luego presione largamente el interruptor durante 7 segundos.
2. Pulse el botón de encendido del mando durante 3 segundos para encenderlo.
3. Pulse al mismo tiempo el botón de encendido y el de función del mando a distancia.





Prepárate para montar

3

- Lleva siempre un casco.
- Encuentre un área abierta y con pavimento limpio para su primer paseo.
- Lea y comprenda las advertencias que aparecen en el monopatín y al principio de este manual.
- Para más detalles, consulta nuestra página web: www.meepboard.com.
- Se recomienda encarecidamente el uso de otros equipos de protección.



EVITAR LO QUE PUEDE PROVOCAR UNA PÉRDIDA DE CONTROL O UNA COLISIÓN:


Grava 	Agua 	Subida 	Bajada
Grietas 	Rocas grandes 	Pistas 	Rejillas/Desagües
Traffic 	Nocturna 	Obstáculos 	Poca visibilidad

¿ES USTED UN JINETE "NORMAL" O "BOBO"?

Normalmente, si se patea un balón con el pie derecho, se trata de un corredor de pie regular. Sin embargo, ¡no siempre es así! Prueba las dos posturas para ver qué te sienta mejor. Si no sabes cuál elegir, una de las ventajas de ir con los pies torcidos es que puedes ver mejor el tráfico.



Normal



Bobo

ESTANCIA

Tu tabla Meepo tiene mucha potencia. Sigue estos consejos para garantizar una experiencia de conducción segura:

- Mueve la rueda del acelerador en pequeños incrementos.
- Mantenga una postura amplia sobre la tabla.
- Mantenga un centro de gravedad bajo.
- Inclínese hacia delante al acelerar.
- Inclínese hacia atrás al frenar.



Encender y apagar el mando

5


Pulse el botón de encendido durante 2 segundos



Encender/apagar la placa

6

Pulse el botón de encendido una vez o pulse el botón de encendido de la placa.




Compruebe el emparejamiento de la tarjeta remota*.


7

* La placa y el mando ya han sido emparejados en la fábrica, por lo que normalmente sólo es necesario hacer esto cuando se empareja con una nueva placa o mando.


- Encienda la placa pulsando una vez el botón de encendido de la misma.
- Encienda el mando pulsando prolongadamente el botón "power" del mando.



- Asegúrate de que el antiguo mando está apagado, si lo tienes.
- Mantenga el botón de encendido de la placa durante 7 segundos, hasta que parpadee lentamente.






- Pulse al mismo tiempo los botones "power" y "function" del mando a distancia.



- La pantalla del mando mostrará "pairing".
- Cuando el botón de encendido parpadea rápidamente y el mando muestra todas las especificaciones, la placa y el mando se han emparejado.

Manejo de la placa con el mando a distancia

8




Comprobar la duración de la batería de la placa

9

La placa está equipada con luces indicadoras de batería debajo del botón de encendido.

Cuando la placa esté encendida, las luces de la placa indicarán el nivel de potencia.



Esta tabla se envía en modo principiante. Antes de seguir las siguientes instrucciones para cambiar de modo, asegúrate de que dominas el uso del mando y de la tabla.

LO: Aceleración limitada, velocidad máxima de 11km/h (7mph).

MI: Aceleración moderada, velocidad máxima de 25km/h (15.5mph).

HI: Aceleración alta, velocidad máxima de 45km/h (28mph).



PRO: Aceleración máxima, velocidad máxima de 45km/h (28mph)..

ATENCIÓN: La rueda del acelerador es mucho más sensible en los modos HI y PRO. Para evitar salir despedido de la parte trasera de la tabla, sigue estos consejos

- Comience por avanzar lo más lentamente posible.
- Mueva la rueda del acelerador en pequeños incrementos.
- Mantenga una postura amplia sobre la tabla.
- Mantenga un centro de gravedad bajo.
- Inclínese hacia delante al acelerar.
- Inclínese hacia atrás al frenar.



PARA PASAR POR LOS MODOS DE VELOCIDAD/FRENO:



Cargar el mando

11


El mando tarda varias horas en cargarse desde que está vacío. Si la placa y el mando se cargan al mismo tiempo, el mando debería terminar de cargarse antes que la placa.



Cargar la Junta

12


Advertencia: Nunca deje el tablero desatendido mientras se carga.



Para retirar la batería

13

- Asegúrese de que la tabla está apagada.
- Retire la cinta de agarre.
- Con una llave hexagonal de 3 mm, retire los seis tornillos que sujetan el paquete de baterías a la cubierta.
- Levante el paquete de baterías para revelar el conector entre la cubierta y el paquete de baterías.
- Gira con cuidado el conector y sepáralo.



Para reemplazar la batería

14

- Para insertar una nueva batería, alinee las ranuras de ambos extremos del conector (placa y batería).
- Inserte, empuje y gire los dos extremos del conector. Asegúrese de apretar completamente el conector para que quede bien sellado.
- Asegúrese de que el conector quede dentro de la ranura de la placa
- al lado del cable accesorio.
- Vuelva a colocar los tornillos y apriételos con la llave hexagonal, y vuelva a colocar la cinta de agarre.



Este manual es una guía de inicio rápido destinada a alguien con algo de experiencia en el uso del monopatín para empezar. Para obtener guías sobre cómo empezar a montar, así como técnicas de conducción más avanzadas, y soluciones para los problemas de conducción, por favor visite nuestro sitio web: www.meepoboard.com o póngase en contacto con nosotros a través de info@meepoboard.com.

EMPEZAR A MONTAR

- Cómo ponerse de pie en el tablero
- Cómo girar
- Cómo encontrar un buen lugar para practicar

TÉCNICAS AVANZADAS

- Cómo frenar con el pie
- Cómo subir y bajar una cuesta con seguridad
- Qué buscar en el tráfico

MANTENIMIENTO

- Inspección previa a la conducción
- Mantenimiento rutinario

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

La exposición prolongada a la luz solar puede decolorar o debilitar las carcasas de plástico, ya que no tienen clasificación UV.

Especificaciones del producto

Monopatín Meepo V4: Entrada nominal: 42Vdc, 1A M4 Remote: Entrada nominal: 5Vdc, 500-1000mA Temperatura de funcionamiento: 0-40°C, 10-90% RH

Información sobre la seguridad y el manejo de la batería

PRECAUCIÓN

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones o daños en el monopatín Meepo V4 y en el mando Meepo M4 o en otros bienes.



IMPORTANTE Información de seguridad y manejo No intente desmontar el producto sin consultar al departamento de servicio de Meepo. Si su unidad necesita servicio, contacte con el servicio de asistencia de Meepo en info@meepoboard.com.

Los cambios o modificaciones realizados en este producto que no estén expresamente aprobados por Meepo pueden anular la garantía del usuario.

El monopatín Meepo V4 está destinado a ser utilizado únicamente con las baterías Meepo V4.

No golpee la batería dejándola caer o lanzándola.

Mantenga siempre la batería fuera del alcance de bebés o niños pequeños. Nunca exponga este producto o la batería a ningún líquido.

No arroje nunca la batería a una hoguera, ya que podría hacerla explotar.

que la batería explote.

Nunca cortocircuite la batería poniendo en contacto los terminales del conector con otro objeto metálico. Esto podría causar lesiones personales o un incendio y también podría dañar la batería.

Su dispositivo contiene una batería interna recargable de iones de litio que puede presentar un riesgo de incendio o de quemadura química si se maltrata. No cargue ni utilice la unidad en un coche o lugar similar donde la temperatura interior pueda ser superior a 40°C.



Información sobre la carga de la batería

El cargador suministrado con el monopatín eléctrico debe examinarse periódicamente para comprobar si el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas están dañados. En caso de que se produzcan tales daños, el monopatín no debe cargarse hasta que el cargador haya sido reparado o sustituido.

Desenchufa el cargador y desconéctalo del monopatín cuando no lo uses.

PRECAUCIÓN

Utilice únicamente el cargador específico suministrado para esta unidad.

El cargador está diseñado para su uso en interiores. No exponga el cargador a líquidos, humedad o a una humedad extrema. No cargue el monopatín Meepo V4 o el mando Meepo M4 al aire libre o bajo la lluvia.

ADVERTENCIA

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. Para desenergizar completamente el equipo para el servicio, desconecte el cargador el cable de alimentación.

Deje de cargar el monopatín y/o el mando si la carga no se no se completa dentro del tiempo especificado.

Deje de cargar el monopatín y/o el mando si las baterías se calientan de forma anormal, muestran signos de olor, decoloración o deformación, o si se detectan condiciones anormales durante el uso, la carga o el almacenamiento.

No cargues el monopatín y/o el mando si la carcasa de las pilas se agrieta, se hincha o muestra cualquier otro signo de mal uso. Interrumpa el uso inmediatamente y deseche la unidad sin demora.

Información sobre la eliminación del producto y la batería:
Su dispositivo no debe ser depositado en la basura municipal. Por favor, compruebe la normativa local para la correcta eliminación de productos electrónicos.

Si esta unidad muestra cualquier tipo de daño, como abultamiento, hinchazón o disfunción, deje de usarla y póngase inmediatamente en contacto con el servicio de atención al cliente enviando un correo electrónico a info@meepoboard.com.

Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa comunitaria vigente que se aplica a la eliminación de pilas.

Nunca elimine las pilas usadas con otros residuos sólidos ordinarios. Las pilas contienen sustancias tóxicas.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA LIMITADA

Esta tabla está cubierta por una garantía del fabricante de 180 días que cubre los defectos de fabricación y material. Esto no cubre los daños causados por el abuso, el mal uso, la negligencia, los accidentes o la conducción en el agua.

Si el producto tiene un defecto de fabricación dentro de los 180 días de fecha de envío, contacte con info@meepoboard.com

PARA TODOS LOS ENVÍOS DE DEVOLUCIÓN Y GARANTÍA:

Por favor, conserve la caja de envío. La garantía no incluye daños causados por el envío de vuelta en un embalaje insuficiente.

Para cualquier duda sobre su tabla, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de Meepo en www.Meepoboard.com, o enviando un correo electrónico a info@meepoboard.com.

MANTENIMIENTO DESPUÉS DE SUPERFICIES MOJADAS

Si accidentalmente montas en la lluvia o en superficies mojadas, limpia toda el agua en la superficie de tu tabla, especialmente el puerto de carga. No cargues tu tabla hasta que esté completamente seca. A continuación, haz funcionar los motores para que las ruedas giren durante 10 minutos para secar el interior de los motores y evitar la oxidación.

MANTENIMIENTO DE LA TABLA SIN USAR

Guarde su tabla en un lugar seco y cargue completamente su tabla al menos una vez al mes para evitar daños irreparables en la batería si no va a utilizar su tabla durante mucho tiempo.

Empresa de monopatines eléctricos Meepo

Dirección de la empresa: 1/F, Edificio 1, Jianyi Chuanggu, 2507
Songbai Road, Distrito de Baoan, Shenzhen, Provincia de Guangdong,
China

Tienda online: www.meepoboard.com

Dirección de correo electrónico del servicio de atención al cliente:
info@meepoboard.com



Tienda online



Soporte técnico



© MEEPO Inc. 2016-2021 www.meepoboard.com